



EN - English
SV - Svenska
DA - Danske
NO - Norsk
FI - Suomi

Read this Manual carefully before use

Manual

Attention!

Please read the instruction manual carefully before using the Aero Fryer

Danger!

- Never immerse the housing, which contains electrical components, and the heating elements in water nor rinse the unit under the tap.
- Avoid any liquid entering the air fryer to prevent electric shock or short circuit.
- Keep food in the basket and prevent any contact from heating elements.
- Do not cover the air inlet/outlet when the air fryer is working.
- Do not fill the tank with oil as it may cause a fire hazard.
- Do not touch the internal of the air fryer while it is operating.

Warning!

1. Check that the power supply voltage corresponds to that shown on the Aero Fryer (alternating current).
2. The Aero Fryer is designed for household use only. In case of professional use, inappropriate use or failure to comply with the instructions, the manufacturer accepts no responsibility and the warranty will be void.
3. Read and follow the instructions before use, keep them for future reference.
4. Do not operate the Aero Fryer with a damaged cord or plug, or if it malfunctions, or has been dropped or damaged in any manner. Return the air fryer to purchase center or contact authorized service center. Do not take the air fryer apart yourself.
5. Do not use an extension wire. If you accept liability for doing so, only use an extension wire which is in good condition and is suited to the power of the air fryer.
6. Do not leave the cord hanging over the desk or counter top.
7. Always unplug the Aero Fryer immediately after use and during cleaning or maintenance.
8. Do not touch the hot pot, as it may cause you injury. Only hold the pot by the handle.

Use

Before the First Use

1. Remove all packaging materials.
2. Remove any stickers or labels from the Aero Fryer. (Except the rating label)
3. Thoroughly clean the basket and the tank with hot water, dish wash liquid and a non-abrasive sponge.
Note: You can also clean these parts in the dishwasher.
4. Wipe the inside and outside of the Aero Fryer with a moist cloth. This is a Healthy Electric Oil Free fryer that works on hot air. Do not fill the basket with oil or frying fat.

During the Use

1. Use on a flat and stable, heat resistant work plane, away from any water splashes or any sources of heat.
2. When operating, never leave the Aero Fryer unattended.
3. This product is not designed to be used by people aged 8 or below, or people with physical, sensory or mental impairment, or people without knowledge or experience, unless they are supervised or given prior instructions concerning the usage of the Aero Fryer by someone responsible for their safety.
4. Children must be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
5. This electrical appliance operates at high temperatures which may cause burns. Do not touch the hot surfaces of the Aero Fryer (tank, air outlet).
6. Keep the Aero Fryer in use away from flammable materials (tablecloth, curtains etc.), and keep distance from external heat source (gas stove, hot plate etc.).
7. In the event of fire, never try to extinguish the flames with water. Unplug, then put out the flames with a damp cloth.
8. Do not move the Aero Fryer when it is full with hot food.
9. Never immerse the appliance in water!
10. When the pot is pulled out during cooking, the heating element of the Aero Fryer stops working, never try to touch the inside of the Aero Fryer for it is extremely hot. Appliance starts working when the pot is back into place.
11. Make sure that the product has enough space around it (min. 30cm) to let the hot air out - if not this may cause damage to product.

Caution: Do not put anything on top of the Aero Fryer. It disrupts the airflow and affects the cooking result.

Automatic Off

The Aero Fryer is equipped with a timer. To switch off, when the timer has counted down to 0, the Aero Fryer switches off automatically with a bell ring. To switch off the air fryer manually, turn the timer knob anticlockwise to 0.

How to Pull Out the Pot and Remove Basket from the Pot

1. Pull out the pot by handle, but do not press the button when pulling (see No.1).
2. Put the pot on plane position, open the transparent cover on the top of the handle, press the button and lift up the handle with basket (see No.2).

Note: The button on the top of the handle is only for releasing the basket from the pot. Do not press the button when you pull out the pot from the air fryer.



No.1



No.2

Use the Aero Fryer

1. Connect the power with the plug.
2. Warm up the Aero Fryer without food inside for approx. 4 minutes.
3. After warming up, pull the pot out of the Aero Fryer.
4. Put food into the basket.

Note: Never fill the basket exceed the amount indicated in the following table, as this could affect the quality of the cooking result. There is no need fill the pot with oil and fat for meat, but a little oil for vegetables.

5. Push the pot back into the Air Fryer.
Note: Do not use the pot without the basket in it.
6. After above procedure, do as below:
 - Turn the temperature/time control knob to the required temperature/time.
 - Choose required cooking time for the food. See table below to determine the right temperature and time.
 - Some food need to be tumbled during cook in order to get good cook result. Pull the pot out of the Aero Fryer, tumble the food with fork, and then push the pot back into the Aero Fryer.
Caution: Do not press the basket release button when tumbling food.
 - When a bell ring appears, the set cooking time finishes. Pull the pot out of the Aero Fryer and place it on a heat-resistant surface. Check if the food is cooked well.; if not yet, push the pot back into the Aero Fryer and re-cook the food according to the temperature and time you require.
 - To remove the food, press the basket release button and lift up the basket out of the pot. Use a fork or suitable kitchen tool to take out the food.

Tips

The table below helps you to select the basic settings for the food you want to cook, please refer to the recipe booklet for more different food.

Note: These settings are for reference. Food is different in size, shape, etc. so the cooking result with below setting may need to be altered.

Type	Min to Max(g)	Time(mins)	Temp	Remark
Frozen chips	200-500	12-20	200	Shake
Home-made chips	200-500	18-30	180	Add 1/2 spoon of oil, Shake
Breadcrumbs cheese snacks	200-300	8-15	190	
Chicken Nuggets	100-500	10-15	200	
Fillet of Chicken	100-500	18-25	200	Reverse if needed
Drumsticks	100-500	18-22	180	Reverse if needed
Steak	100-500	8-15	180	Reverse if needed
Pork chops	100-500	10-20	180	Reverse if needed
Hamburger	100-500	7-14	180	Add 1/2 spoon of oil
Frozen fish fingers	100-400	6-12	200	Add 1/2 spoon of oil
Cup cake	5 units	15-18	200	

- Small size and quantity of the food usually require a shorter cooking time, while large size and quantity of food require a longer cooking time.
- Tumbling smaller size food during cooking optimizes the cooking result and help to prevent unevenly fried food.
- For a crispy result, add a little oil to fresh potatoes and fry it in the Aero Fryer.
- Snacks that can be cooked in an oven can also be cooked in the Aero Fryer.
- The optimal amount for cooking crispy fries is 500 grams.
- You can also use the Aero Fryer to re-heat. To re-heat, set the temperature 150°C for 10 minutes.

Care & Cleaning

- Clean the Aero Fryer after use.
 - Do not use metal kitchen utensils or abrasive cleaning materials to clean the pot, bake tray, basket and the inside of the appliance, as this may damage surface of them.
1. Remove the plug and let the Aero Fryer cool down.
Note: pull out the pot to make the Aero Fryer cool down quicker.
 2. Clean the pot and basket with hot water and a soft sponge. You can use degreasing liquid to remove any remains.
Note: The pot and basket are dish washer proof.
Tip: If dirt is stuck to the basket or the bottom of the pot, fill the pot with hot water and some washing-up liquid. Put the basket in the pot, and leave the pot and the basket in the liquid for about 10 minutes.
 3. Clean the inside of the Aero Fryer with a non-abrasive sponge.
 4. Clean the heating elements with a cleaning brush to remove any food remains.
 5. Wipe the outside of the appliance with a moist cloth.
 6. Make sure all parts are clean and dry.
 7. Push the cord into the cord storage compartment.

FAQ

Breakdown

The Aero Fryer does not work.

Causes

1. Power plug is not connected with the socket.
2. The start switch is not on.

Solutions

1. Insert the plug into the socket.
2. Turn the switch.

Food is not cooked well.

1. Too much food in the frying basket.
2. The cooking temperature is too low.
3. The cooking time is too short.

1. Put less food into the frying basket.
2. Adjust the temperature as required
3. Adjust the time as required.

Food is not baked evenly.

Some food should be reversed during the process of cooking.

Reverse the food during the process of cooking.

The pot cannot be push into the Aero Fryer.

Too much food is in the basket.

Take out some food from the basket.

White smoke comes out of the Aero Fryer.

1. Food with much fat or oil.
2. Oil remain was left after last cooking

1. It is normal.
2. Clean the pot and basket before cooking.

Warranty

Champion Nordic guarantees that this product is free from manufacturing defects in terms of materials and workmanship during a period of 2 years in Sweden, Norway, Denmark and Finland. This warranty period begins on the day the product is purchased or delivered. Champion Nordic has no obligation to repair or replace products that are not accompanied by a valid proof of purchase. This warranty applies only to products purchased and used for home use and does not cover damage resulting from abuse, failure to comply with the instructions from Champion Nordic, cases in which the product has been modified or subjected to unauthorized repair, improper packaging on the part of the owner, normal wear and tear, or improper handling on the part of a transport company.

Correct Disposal of this product

This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes throughout the EU. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources.



 **CHAMPION**

Champion®
Makadamgatan 14 | 254 64 Helsingborg | Sweden
info@championnordic.se



Viktigt!

Läs manualen noggrant innan användning!

Fara!

- Sänk aldrig ner apparaten, som innehåller elektriska delar, eller dess värmeelement i vatten och skölj inte under vatten.
- Säkerställ att ingen vätska kommer in i Aero Fryern för att undvika elektriska stötar eller kortslutning.
- Livsmedel ska vara i korgen och inte komma i kontakt med värmeelementen.
- Täck inte luftingången-utgången när Air Fryern är igång.
- Fyll inte korgen med olja då detta kan orsaka risk för brand.
- Rör inte apparatens insida medan den är igång.

Varning!

1. Kontrollera att specifikationerna på strömuttaget matchar dem på produkten innan du kopplar in den.
2. Denna apparat är designad enbart för hushållsbruk. Om den används i professionella miljöer eller om användarmanualen inte efterföljs gäller inte produktens garanti.
3. Läs och följ dessa instruktioner innan användning, och behåll dem för framtida användning.
4. Använd inte produkten om dess kabel eller kontakt är skadad eller om den gått sönder, har tappats eller på annat sätt är skadad. Kontakta auktoriserad återförsäljare eller verkstad för reparation. Demontera inte produkten på egen hand.
5. Använd inte en förlängningskabel. Om du tar på dig ansvaret för att en sådan ändå används, använd då enbart en som är i gott skick och lämplig för ändamålet.
6. Låt inte kabeln hänga över kanten på bordet eller diskbänken.
7. Koppla alltid ur Aero Fryern efter användning eller vid rengöring.
8. Vidrör inte den varma korgen då detta kan medföra brännskador. Håll i den enbart via handtaget.

Användning

Innan första användning

1. Avlägsna allt förpackningsmaterial.
2. Avlägsna eventuella etiketter från produkten (med undantag för Rating Label)
3. Rengör korgen och behållaren noggrant före användning genom att diska med varmt vatten, diskmedel och en mjuk disksvamp. Notera: dessa delar kan också rengöras i diskmaskinen.
4. Torka av insidan och utsidan av Aero Fryern med en fuktig trasa. Detta är en hälsosam fritös som används utan olja, fyll därför inte behållaren med olja eller annat fett.

Under användning

1. Använd Aero Fryern på en platt och stabil yta som tåler värme, på säkert avstånd från vatten och andra värmekällor.
2. Lämna aldrig apparaten utan uppsikt under användning.
3. Denna produkt får inte användas av barn mellan 0-8 år. Produkten får endast användas av barn över 8 år om de övervakas av en äldre person som kan ansvara för deras säkerhet. Produkten kan även användas av personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental kapacitet om de övervakas eller har instruerats av en person som är medveten om riskerna med att använda produkten.
4. Barn måste övervakas för att säkerställa att de inte leker med apparaten.
5. Denna apparat använder höga temperaturer vid tillagning vilket medför risk för brännskador. Rör inte de varma delarna på Aero Fryern (behållaren, luftutgången etc.) under användning.
6. När Aero Fryern använd ska den hållas på säkert avstånd från lättantändliga material (t.ex. gardiner, dukar). Håll den på säkert avstånd från andra värmekällor (t.ex. spisplattor)
7. Om en brand skulle bryta ut, försök inte släcka branden med vatten. Koppla ur apparaten och använd fuktiga handdukar eller liknande för att släcka branden.
8. Flytta inte Aero Fryern när den är full med varm mat.
9. Sänk aldrig ner apparaten i vatten!
10. Om korgen skulle dras ut under användning kommer Aero Fryerns värmeelement sluta fungera. Rör aldrig apparatens insida då denna är extremt varm. Värmeelementen börjar fungera igen när korgen är tillbaka på plats.
11. Säkerställ att apparaten har fritt utrymme runt sig för att den varma luften ska kunna cirkulera (minst 30cm) - annars kan detta orsaka skada på apparaten.

Varning: Ställ ingenting ovanpå produkten. Det påverkar luftflödet och därmed tillagningen.

Automatisk Off

Aero Fryern är utrustad med en timer. För att stänga av: när timern har räknat ner till 0, stängs den av automatiskt med en ringning. För att stänga av manuellt: vrid vredet motsols till 0.

Ta ut behållaren och korgen

1. Dra ut behållaren via handtaget, men tryck inte på knappen när du drar (se No.1).
2. Ställ behållaren på en plan yta, öppna det transparenta skyddet på toppen av handtaget, tryck på knappen och lyft upp handtaget med korgen (se No.2).

SV



No.1



No.2

Notera: Knappen på övre delen av handtaget är enbart för att koppla loss korgen från behållaren. Tryck inte på knappen när du drar ut behållaren från Aero Fryern.

Användning

1. Sätt in kontakten i uttaget.
2. Värm upp Aero Fryern utan livsmedel i ca 4 minuter.
3. Efter uppvärmning, dra ut behållaren ur Aero Fryern.
4. Lägg i önskat livsmedel i korgen.

Notera: Fyll aldrig korgen så att det överstiger mängden i följande tabell, då detta kan påverka tillagningsresultatet. Det finns ingen anledning att fylla behållaren med olja eller annat fett för tillagning av kött, men lite för grönsaker kan behövas.

5. Sätt tillbaka behållaren i Aero Fryern.
Notera: Använd inte behållaren utan korgen på plats.
6. Efter att ha följt ovan steg, gör så här:

- Vrid temperatur- och timerkontrollen till önskad temperatur/tid.
- Välj önskad tillagningstid för valt livsmedel. I tabellen nedan visas temperatur och tid för olika livsmedel.
- Vissa livsmedel behöver vändas/röras under tillagning för att få ett bra resultat. Dra ut behållaren från Aero Fryern, rör runt maten med t.ex. en gaffel och sätt tillbaka behållaren på plats.
- När en klocka ringer är den inställda tiden nedräknad. Dra ut behållaren från Aero Fryern och placera den på en värmetålig yta. Kontrollera så att maten är väl tillagad, om inte ännu: sätt tillbaka behållaren och fortsätt tillaga maten enligt önskemål.
- För att avlägsna maten från korgen, tryck på knappen för att lossa korgen från behållaren och avlägsna livsmedlet med lämpligt redskap, t.ex. en gaffel

Tips

Nedan tabell hjälper dig att välja inställningar för det livsmedel du vill tillverka, se recepthäfte för fler typer av livsmedel.

Notera: Dessa inställningar är vägledande. Mat i olika storlekar, former etc. behöver olika tillagningstid, justera tid/temperatur vid behov.

Type	Min to Max(g)	Time(mins)	Temp	Remark
Frysta pommes frites	200-500	12-20	200	Skaka
Hemmagjorda pommes frites	200-500	18-30	180	Lägg till ½ msk olja, skaka
Kycklingfile Nuggets	100-500	10-15	200	
Kycklingfilé	100-500	18-25	200	Vänd vid behov
Kycklinglår	100-500	18-22	180	Vänd vid behov
Kött	100-500	8-15	180	Vänd vid behov
Fäskkotlett	100-500	10-20	180	Vänd vid behov
Hamburgare	100-500	7-14	180	Lägg till ½ msk olja
Fiskpinnar	100-400	6-12	200	Lägg till ½ msk olja
Cupcake	5 st	15-18	200	

- Liten storlek på maten samt lägre kvantitet kräver vanligtvis kortare tillagningstid, större storlek på livsmedel större kvantitet kräver längre tillagningstid.
- Att röra runt maten under tillagning optimerar resultatet och hjälper till att undvika ojämnt friterad mat.
- För ett krispigt resultat, addera lite olja på färsk potatis.
- Snacks som kan tillagas i ugn kan också tillagas i en Aero Fryer.
- Vid tillagning av krispiga pommes frites är den optimala mängden 500g.
- Aero Fryern kan också användas för att värma upp mat. För att värma upp mat, ställ temperaturen på 150°C i 10 minuter.

Underhåll & Rengöring

- Rengör Aero Fryern efter användning.
 - Använd inte metallredskap eller slipande rengöringsmedel vid rengöring av behållaren, plåt, korg och apparatens insida då detta kan skada ytan på dessa.
1. Dra ut kontakten och låt apparaten svalna helt.
Notera: dra ut behållaren för att Aero fryern ska svalna snabbare.
 2. Rengör behållaren och korgen med varmt vatten och en mjuk svamp. Diskmedel kan användas för att avlägsna eventuella matrester.
Notera: Behållaren och korgen kan rengöras i diskmaskin.
Tips: Om mat sitter fast i behållaren eller korgen, fyll behållaren med varmt vatten och diskmedel. Sätt i korgen i behållaren och låt stå i ca. 10 min.
 3. Rengör insidan av Aero Fryern med en mjuk disksvamp.
 4. Rengör värmeelementen med en diskborste för att avlägsna eventuella matrester.
 5. Torka utsidan av apparaten med en fuktig trasa.
 6. Säkerställ att alla delar är rena och torra.
 7. Fäst kabeln i kabelförvaringen.

SV

FAQ

Problem

Aero Fryern fungerar inte.

Orsak

1. Kontakten sitter inte i vägguttaget.
2. Start-switchen är ej vriden.

Lösning

1. Sätt i kontakten i vägguttaget.
2. Vrid start-switchen.

Maten tillagas ej väl

1. För mycket mat i korgen.
2. Tillagningstemperaturen är för låg.
3. Tillagningstiden är för kort

1. Lägg mindre mängd mat i korgen.
2. Ställ in temperaturen korrekt/enligt
3. Ställ in tillagningstiden korrekt/enligt önskemål.

Maten tillagas inte jämnt.

Vissa livsmedel behöver vändas

Vänd livsmedlet under tillagning.

Behållaren kan ej sättas på plats i Aero Fryern.

För mycket mat i korgen.

Ta u ten del av maten ur korgen.

Vit rök kommer från Aero Fryern

1. Mat med mycket fett eller olja.
2. Olja finns kvar sedan förra tillagningen.

1. Detta är normalt.
2. Rengör behållaren och korgen innan tillagning.

Garanti

Champion Nordic garanterar att den här produkten är fri från tillverkningsdefekter vad gäller material och hantverk under 2 år i Sverige, Norge, Danmark och Finland. Garantin börjar löpa den dag då produkten köps eller levereras. Champion Nordic har ingen skyldighet att reparera eller ersätta produkter som inte åtföljs av ett giltigt inköpsbevis. Denna garanti gäller endast för produkter som köps och används för hemmabruk och omfattar inte skador som uppstår till följd av missbruk, misslyckande med att följa Champion Nordics instruktioner eller då produkten har modifierats eller utsatts för en ej godkänd reparation, felaktig emballering av ägaren, normalt slitage eller felhantering av ett transportföretag.

Korrekt avfallshantering

Denna symbol på produkten eller i instruktionerna betyder att den ska slängas separat från annat hushållsavfall när den inte fungerar längre. Inom EU finns separata återvinningssystem för avfall. Kontakta lokala myndigheter eller din återförsäljare för mer information.



 **CHAMPION**

Champion®
Makadamgatan 14 | 254 64 Helsingborg | Sweden
info@championnordic.se



Brugervejledning

Vigtigt!

Læs manualen grundigt før brug!

Fare!

- Nedsænk aldrig apparatet, som indeholder elektriske dele, eller dets varmelegeme, i vand. Skyl ej heller under vand.
- Sørg for, at ingen væske kommer ind i apparatet, da dette kan forårsage elektriske stød eller en kortslutning.
- Fødevarer skal placeres i kurven og må ikke komme i kontakt med varmelegemerne.
- Dæk ikke luftindtaget-/udløbet, når apparatet anvendes.
- Fyld ikke kurven med olie, da dette kan medføre en brandfare.
- Rør ikke ved apparatets inderside, mens det benyttes.

Advarsel!

1. Kontrollér, at specifikationerne på stikkontakten matcher dem på produktet, inden apparatet tilsluttes.
2. Dette apparat er udelukkende beregnet til husholdningsbrug. Hvis det anvendes i professionelle miljøer, eller hvis brugervejledningen ikke efterfølges, gælder produktets garanti ikke.
3. Læs og følg disse anvisninger før brug. Opbevar dem til senere brug.
4. Anvend ikke produktet, hvis ledningen eller stikket er defekt, er blevet tabt eller på anden måde er beskadiget. Kontakt altid en autoriseret forhandler eller et servicecenter for reparation. Skil aldrig selv produktet.
5. Anvend ikke en forlængerledning. Vælger man alligevel denne løsning, så anvend kun én, der er i god stand og er egnet til formålet.
6. Lad ikke ledningen hænge ud over kanten af bordet eller vasken.
7. Tag altid stikket ud af apparatet efter brug samt ved rengøring.
8. Rør ikke ved den varme kury, da dette kan forårsage forbrændinger. Hold den kun i håndtaget .

Anvendelse

Inden første anvendelse

1. Fjern al emballage.
2. Fjern eventuelle etiketter fra produktet (bortset fra Rating Label).
3. Rengør kurven og beholderen grundigt før brug ved at vaske delene med varmt vand, opvaskemiddel og en blød svamp. Bemærk: Disse dele kan også rengøres i opvaskemaskinen.
4. Tør apparatets inderside og yderside af med en fugtig klud. Dette er en sund friture, som skal anvendes uden olie, fyld derfor ej beholderen med olie eller andet fedtstof.

Under brug

1. Placér apparatet på en plan og stabil overflade, der kan tåle varme - i sikker afstand fra vand og andre varmekilder.
2. Overvåg altid apparatet, når det er i brug.
3. Dette produkt bør ikke anvendes af børn i alderssegmentet 0-8 år. Produktet må kun anvendes af børn over 8 år, hvis de er under opsyn af en ældre person, der kan være ansvarlig for deres sikkerhed. Produktet kan også anvendes af personer med en nedsat fysisk, sensorisk eller mental evne, hvis de er under opsyn eller har fået instruktioner af en person, der er bekendt med risikoen ved at bruge produktet.
4. Børn skal være under opsyn for at sikre, at de ikke leger med apparatet.
5. Denne enhed bruger høje temperaturer under tilberedningen, hvilket medfører en risiko for forbrændinger. Rør ikke ved apparatets varme dele (beholder, luftudtag etc.) under brug.
6. Når apparatet er i brug, skal det holdes på sikker afstand fra brændbare materialer (såsom gardiner, duge etc.). Hold apparatet på sikker afstand fra andre varmekilder (f.eks. kogeplader).
7. Skulle der udbryde brand, må ilden ikke slukkes med vand. Frakobl i stedet enheden og brug fugtige håndklæder eller lignende til at slukke branden.
8. Flyt ikke enheden, når den indeholder varm mad.
9. Nedsænk aldrig apparatet i vand!
10. Skulle kurven blive trukket ud under brug, vil enhedens varmelegeme holde op med at fungere. Rør aldrig indersiden af apparatet, da det er meget varmt. Varmeelementerne vil begynde at fungere igen, når kurven er tilbage på plads.
11. Sørg for, at produktet har plads nok omkring det (min. 30 cm) til at slippe den varme luft ud - hvis ikke kan dette muligvis forårsage skade på produktet.

Advarsel: Anbring ikke noget oven på produktet. Det påvirker luftstrømmen og dermed madlavningen.

Automatisk Off

Denne airfryer er udstyret med en timer. Slukning: Når timeren har talt ned til 0, slukker den automatisk ved at ringe. Manuel slukning: Drej knappen mod uret til 0.

Tag beholderen og kurven ud

1. Træk beholderen ud via håndtaget, men tryk ikke på knappen, mens der trækkes (jf. 1).
2. Placér beholderen på en plan flade, åbn det gennemsigtige låg på toppen af håndtaget, tryk på knappen og løft håndtaget med kurven (jf. 2).



No.1



No.2

Bemærk: Knappen på den øverste del af håndtaget er kun beregnet til at trække kurven fra beholderen. Tryk ikke på knappen, når beholderen trækkes ud fra airfryeren.

Brug

1. Sæt stikket i stikkontakten.
2. Opvarm airfryeren uden mad i ca. 4 minutter.
3. Efter opvarmningen trækkes beholderen ud af airfryeren.
4. Tilsæt de ønskede fødevarer i kurven.
Bemærk: Fyld aldrig kurven, så den overstiger mængden i nedenstående tabel, da dette kan påvirke madlavningsresultatet. Der er ingen grund til at fylde beholderen med olie eller andet fedt for tilberedning af kød, men det kan være nødvendigt at tilsætte lidt til grøntsager.
5. Sæt beholderen tilbage i airfryeren.
Bemærk: Brug ikke beholderen, uden at kurven er på plads.
6. Når de ovenstående trin er gennemført, gør man således:
 - Drej temperatur- og timerkontrollen til den ønskede temperatur/tid.
 - Vælg den ønskede tilberedningstid for de valgte fødevarer. Nedenstående tabel viser temperaturen og tiden for de forskellige fødevarer.
 - Visse fødevarer skal vendes/omrøres under tilberedningen for at få et godt resultat. Træk beholderen ud af airfryeren, rør i maden, f.eks. med en gaffel, og sæt beholderen tilbage på plads.
 - Når en klokke ringer, er den indstillede tid udløbet. Træk beholderen ud fra enheden og placér den på en varmebestandig overflade. Sørg for, at maden er veltilberedt. Er dette ikke tilfældet, sættes beholderen tilbage, og man fortsætter med madlavningen, som ønsket.
 - Ønsker man at fjerne maden fra kurven, trykkes der på knappen for at frigøre kurven fra beholderen. Maden fjernes med et egnet værktøj, f.eks. en gaffel

Tips

Tabellen nedenfor hjælper med at vælge indstillingerne for de fødevarer, der skal tilberedes. Se opskriftshæftet for flere typer af fødevarer.

Bemærk: Disse indstillinger er kun vejledende. Mad i forskellige størrelser, former osv. kræver forskellige tilberedningstider. Justér derfor tiden/temperaturen, hvis dette bliver nødvendigt.

Type	Min til Max (g)	Tid (min)	Temp	Bemærkning
Frosne pommes frites	200-500	12-20	200	Ryst
Hjemmelavede pommes frites	200-500	18-30	180	Tilføj ½ spsk olie, ryst
Kyllingefilet Nuggets	100-500	10-15	200	
Kyllingefilet	100-500	18-25	200	Vend ved behov
Kyllingelår	100-500	18-22	180	Vend ved behov
Kød	100-500	8-15	180	Vend ved behov
Svinekotelet	100-500	10-20	180	Vend vid behov
Hamburgere	100-500	7-14	180	Tilføj ½ spsk olie
Fiskepinde	100-400	6-12	200	Tilføj ½ spsk olie
Cupcakes	5 stk.	15-18	200	

- En lille størrelse på maden samt en lavere mængde kræver normalt kortere tilberedningstid, mens en større størrelse på maden og en større kvantitet kræver længere tilberedningstid.
- At røre rundt i maden under tilberedningen optimerer resultatet og hjælper med at undgå ujævn friteret mad.
- For et sprødt resultat, tilsættes der lidt olie til nye kartofler.
- Snacks, der kan laves i ovnen, kan også tilberedes i en airfryer.
- Ved tilberedning af sprøde pommes frites er den optimale mængde 500 g.
- Denne enhed kan også anvendes til at opvarme mad. Her indstilles temperaturen på 150°C i 10 minutter.

Vedligeholdelse & Rengøring

- Rengør airfryeren efter brug.
- Brug ikke metalredskaber eller slibende rengøringsmidler ved rengøring af beholder, plade, kurv og apparatets inderside, da dette kan beskadige overfladen.

1. Tag stikket ud af stikkontakten og lad apparatet køle helt af.
Bemærk: Træk beholderen ud, så airfryeren kan køle hurtigere af.
2. Rengør beholderen og kurven med varmt vand og en blød svamp. Vaskemiddel kan anvendes til at fjerne eventuelle madrester.
Bemærk: Beholderen og kurven kan rengøres i opvaskemaskinen.

Tips: Hvis der sidder mad fast i beholderen eller kurven, fyldes beholderen med varmt vand og opvaskemiddel. Sæt kurven i beholderen og lad den stå i ca. 10 min.

3. Rengør indersiden af airfryeren med en blød svamp.
4. Rengør varmelegemerne ved hjælp af en opvaskebørste, så eventuelle madrester fjernes.
5. Tør ydersiden af apparatet med en fugtig klud.
6. Sørg for, at alle dele er rene og tørre.
7. Fastgør ledningen i opbevaringen.

FAQ

Problem

Apparatet fungerer ikke .

Årsag

1. Stikket er ikke sat i stikkontakten.
2. Start-switchen er ikke vredet.

Løsning

1. Sæt stikket i stikkontakten.
2. Vrid start-switchen.

Maden tilberedes ikke korrekt.

1. Der er for meget mad i kurven.
2. Madlavningstemperaturen er for lav.
3. Tilberedningstiden er for kort.

1. Læg en mindre mængde mad i kurven.
2. Indstil temperaturen korrekt/som ønsket.
3. Indstil tilberedningstiden som ønsket.

Maden er ikke tilberedt jævnt.

Visse fødevarer skal vendes under tilberedningen.

Vend fødevarerne under tilberedningen.

Beholderen kan ikke sættes på plads i airfryeren.

Der er for meget mad i kurven.

Fjern noget af maden fra kurven

Der kommer hvid røg ud af apparatet.

1. Dette skyldes mad med masser af fedt eller olie
2. Der er olie fra den sidste madlavning.

1. Dette er helt normalt.
2. Rengør beholderen og kurven inden madlavningen.

Garanti

Champion Nordic garanterer at dette produkt ikke har nogen fremstillingsfejl i forhold til materiale og forarbejdning. Garantien gælder i to år i Sverige, Norge, Danmark og Finland. Garantien begynder fra den dag hvor produktet købes eller leveres. Champion Nordic er ikke forpligtet til at reparere eller erstatte produkter som ikke er ledsaget af et gyldigt købsbevis. Denne garanti gælder kun for produkter som er købt og brugt derhjemme, og den omfatter ikke skader som er opstået som følge af misbrug, manglende opmærksomhed på Champion Nordics instruktioner, modifikationer, ikke-godkendte reparationer, forkert indpakning fra ejerens side, normal slitage eller fejlhåndtering hos et transportfirma.

Korrekt affaldshåndtering

Dette symbol på produktet eller i instruktionerne betyder at det skal smides ud separat fra andet husaffald, når det ikke fungerer længere. I EU findes separate genbrugssystemer for affald. Kontakt de lokale myndigheder eller din sælger for mere information.



 **CHAMPION**

Champion ©
Makadamgatan 14 | 254 64 Helsingborg | Sweden
info@championnordic.se



Viktig!

Les manualen nøye før bruk!

Fare!

- Legg aldri apparatet, som inneholder elektriske deler, eller dets varmeelement i vann. Ikke skyll det med vann heller.
- For å unngå elektrisk støt eller kortslutning, forsikre deg om at ingen væske kommer inn i Aero Fryer-en.
- Maten skal være i kurven og ikke komme i kontakt med varmeelementene.
- Luftinngangen/utgangen må ikke tildekkes når Aero Fryer-en står på.
- Ikke fyll kurven med olje – det kan forårsake brann.
- Ikke ta på innsiden av apparatet mens det står på.

Advarsel!

1. Kontroller at spenningen i stikkkontakten matcher spesifikasjonene på produktet før du kobler det til.
2. Dette produktet er kun laget for husholdningsbruk. Dersom det brukes i en profesjonell sammenheng eller om brukermanualen ikke følges, gjelder ikke produktets garanti.
3. Les og følg disse instruksjonene før du tar produktet i bruk, og behold dem for senere bruk.
4. Ikke bruk produktet dersom kabelen eller kontakten har gått i stykker eller er skadd på noen som helst måte. Kontakt autorisert forhandler eller serviceverksted for reparasjon. Ikke demonter produktet på egenhånd.
5. Ikke bruk skjoteledning. Om du på eget ansvar likevel gjør det, bruk da kun en som er i god stand og egnet til formålet.
6. Ikke la kabelen henge over bordkanten eller kjøkkenbenken.
7. Koble alltid fra Aero Fryer-en etter bruk eller ved rengjøring.
8. Ikke ta på den varme kurven, da dette kan medføre brannskader. Bruk kun håndtaket å holde i.

Bruk

Before the First Use

1. Fjern all emballasje.
2. Fjern eventuelle etiketter fra produktet (mua. Rating Label).
3. Rengjør kurven og beholderen grundig ved å vaske dem med varmt vann, oppvaskmiddel og en myk oppvasksvamp før bruk. Merk: Disse delene kan også vaskes i oppvaskmaskin.
4. Tørk av innsiden og utsiden av Aero Fryer-en med en fuktig klut. Dette er en sunn frityrkoker som ikke bruker olje, fyll derfor ikke olje eller annet fett i beholderen.

Ved bruk

1. Sett Aero Fryer-en på et flatt og stabilt underlag som tåler varme, på trygg avstand fra vann og andre varmekilder.
2. La aldri apparatet stå uten tilsyn når det er i bruk.
3. Dette produktet skal ikke brukes av barn under 8 år. Produktet får kun brukes av barn over 8 år under tilsyn av en eldre person som kan være ansvarlig for deres sikkerhet. Produktet kan også anvendes av personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental kapasitet under tilsyn eller instruks av en person som er klar over risikoen ved å bruke produktet.
4. Barn skal være under tilsyn slik at de ikke leker med apparatet.
5. Dette apparatet bruker høye temperaturer under tilberedning av mat, noe som medfører risiko for brannskader. Ikke rør Aero Fryer-ens varme deler (beholder, luftutgang etc.) under bruk.
6. Når Aero Fryer-en brukes skal den holdes på trygg avstand fra lettantennelige materialer (f.eks. gardiner, duker). Holde den også på trygg avstand fra andre varmekilder (f.eks. komfyrplater).
7. Dersom det skulle ta fyr, ikke forsøk å slukke brannen med vann. Koble ut apparatet og bruk fuktige kjøkkenhåndklær eller lignende for å slukke.
8. Ikke flytt Aero Fryer-en når den er fylt med varm mat.
9. Legg aldri apparatet i vann!
10. Dersom kurven trekkes ut under bruk vil Aero Fryer-ens varmeelement slutte å virke. Rør aldri apparatets innside da den er meget varm. Varmeelementet begynner å fungere igjen når kurven er tilbake på plass.
11. Forsikre deg om at produktet har nok plass rundt seg (min. 30 cm) for å slippe den varme luften ut - hvis ikke kan dette forårsake skade på produktet.

Advarsel: Ikke sett noe oppå produktet. Det påvirker luftstrømmen og dermed matlagingen.

Automatisk Off

Aero Fryer-en er utstyrt med en timer. For å slå den av automatisk: Når timeren har telt ned til 0 vil den automatisk bli slått av og du vil høre en ringelyd. For å slå den av manuelt: Vri bryteren mot klokka til 0.

Ta ut beholderen og kurven

1. Trekk ut beholderen med håndtaket, men ikke trykk på knappen når du drar (se nr. 1).
2. Sett beholderen på et flatt underlag, åpne det gjennomsiktige dekslet på toppen av håndtaket, trykk på knappen og løft opp håndtaket med kurven (se nr. 2).

No.1



No.2



Merk: Knappen på den øvre delen av håndtaket er kun for å koble kurven fra beholderen. Ikke trykk på knappen når du trekker ut beholderen fra Aero Fryer-en!

Bruk

1. Sett støpslet i stikkontakten.
2. Varm opp Aero Fryer-en uten mat i ca. 4 minutter.
3. Når den er varmet opp tar du ut Aero Fryer-ens beholder.
4. Legg maten du ønsker i kurven.
Merk: Fyll aldri kurven slik at den overstiger mengden i tabellen under, da dette kan påvirke resultatet. Det er ingen grunn til å fylle beholderen med olje eller annet fett ved tilberedning av kjøtt, men litt kan behøves når man tilbereder grønnsaker.
5. Sett beholderen tilbake i Aero Fryer-en.
Merk: Ikke bruk beholderen uten at kurven er på plass.
6. Etter å ha fulgt trinnene ovenfor, gjør du følgende:
 - Vri temperatur- og timerkontrollen til ønsket temperatur/tid.
 - Velg ønsket tilberedningstid for valgt mat. I tabellen nedenfor ser du temperatur og tid for ulike mattyper.
 - Visse mattyper må vendes eller røres i under tilberedningen for å få et godt resultat. Trekk ut beholderen fra Aero Fryer-en, rør i maten med f.eks. en gaffel og sett beholderen tilbake på plass.
 - Klokken ringer når den innstilte tiden er omme. Trekk ut beholderen fra Aero Fryer-en og sett den på et underlag som tåler varme. Sjekk om maten er ferdig, om ikke sett tilbake beholderen og fortsett tilberedningen til maten er som du ønsker den.
 - For å få maten ut av kurven, trykk først på knappen for å løsne kurven fra beholderen og ta ut maten med et dertil egnet redskap, f.eks. en gaffel.

Tips

Tabellen under hjelper deg å velge innstillinger for det matproduktet du ønsker å tilberede, se oppskriftshefte for flere mattyper.

Merk: Disse innstillingene er veiledende. Mat i ulike størrelser, former etc. trenger forskjellig tilberedningstid. Juster tid/temperatur etter behov!

Type	Min.–maks. (g)	Tid (min.)	Temp.	Merknad
Frossen pommes frites	200–500	12–20	200	Ryst
Hjemmelaget pommes frites	200–500	18–30	180	Tilføy ½ ss olje, ryst
Kyllingfilet Nuggets	100–500	10–15	200	
Kyllingfilet	100–500	18–25	200	Vend ved behov
Kyllinglår	100–500	18–22	180	Vend ved behov
Kjøtt	100–500	8–15	180	Vend ved behov
Svinekotelett	100–500	10–20	180	Vend ved behov
Hamburger	100–500	7–14	180	Tilføy ½ ss olje
Fiskepinner	100–400	6–12	200	Tilføy ½ ss olje
Cupcake	5 stk.	15–18	200	

- Mindre størrelse på maten og mindre mengder krever vanligvis kortere tilberedningstid, større mat og større mengder krever lengre tilberedningstid.
- Omrøring i maten under tilberedningen gir et optimalt resultat og bidrar til at maten blir jevnt fritert.
- Legg til litt olje på rå poteter for at de skal bli sprø.
- Snacks som kan lages i ovn kan også tilberedes i en Aero Fryer.
- Ved tilberedning av sprø pommes frites er den optimale mengden 500 g.
- Aero Fryer-en kan også brukes til å varme opp mat. For å varme opp mat, still temperaturen på 150 °C i 10 minutter.

Vedlikehold & rengjøring

- Rengjør Aero Fryer-en etter bruk.
 - Ikke bruk metallredskaper eller såpe med slipemiddel ved rengjøring av beholder, plate, kurv og apparatets innside, da dette kan skade overflaten.
1. Dra ut støpslet og la apparatet bli helt avkjølt.
Merk: Trekk ut beholderen slik at Aero Fryer-en avkjøles raskere.
 2. Rengjør beholderen og kurven med varmt vann og en myk svamp. Oppvaskmiddel kan brukes til å fjerne eventuelle matrester.
Merk: Beholderen og kurven kan vaskes i oppvaskmaskin.
Tips: Dersom det sitter fast mat i beholderen eller kurven, fyll beholderen med varmt vann og oppvaskmiddel. Sett kurven i beholderen og la stå i ca. 10 min.
 3. Rengjør innsiden av Aero Fryer-en med en myk oppvasksvamp
 4. Rengjør varmeelementene med en oppvaskbørste for å fjerne eventuelle matrester.
 5. Tørk utsiden av apparatet med en fuktig klut.
 6. Sørg for at alle deler er rene og tørre.
 7. Fest kabelen.

NO

FAQ

Problem

Aero Fryer-en virker ikke.

Årsak

1. Støpslet sitter ikke i stikkontakten.
2. Start-bryteren er ikke vridd om.

Løsning

1. Sett støpslet i stikkontakten.
2. Vri om start-bryteren.

Maten er ikke godt nok tilberedt.

1. For mye mat i kurven.
2. Tilberedningstemperaturen er for lav.
3. Tilberedningstiden er for kort.

1. Legg mindre mengde mat i kurven.
2. Still temperaturen korrekt/etter ønske.
3. Still tilberedningstiden korrekt/etter ønske.

Maten er ujevnt tilberedt

Visse mattyper må vendes under tilberedningen.

Vend maten under tilberedningen.

Beholderen kan ikke settes på plass i Aero Fryer-en.

For mye mat i kurven.

Ta ut noe av maten fra kurven.

Det kommer hvit røyk fra Aero Fryer-en.

1. Mat med mye fett eller olje
2. Det er olje igjen etter forrige gangs bruk

1. Dette er normalt.
2. Rengjør beholderen og kurven før tilberedningen.

Garanti

Champion Nordic garanterer at dette produktet er fri for fabrikkfeil når det kommer til materialer og håndverk under 2 år i Sverige, Norge, Danmark og Finland. Garantien starter å løpe den dagen produktet kjøpes eller leveres. Champion Nordic har ikke plikt til å reparere eller erstatte produkter dersom et gyldig innkjøpsbevis ikke følger med. Denne garantien gjelder kun for produkter som kjøpes og brukes til hjemmebruk, og omfatter ikke skader som oppstår som følge av misbruk, svikt i å følge Champion Nordics instruksjoner på grunn av at produktet har blitt modifisert eller utsatt for en godkjent reparasjon, feilaktig pakking av eieren, normal slitasje eller feilhåndtering av et transportforetak.

Korrekt avfallshåndtering

Dette symbolet på produktet eller i instruksjonene betyr at det skal kastes separat fra annet husholdningsavfall når det ikke virker lenger. Det finnes leveringspunkter og gjenbruksstasjoner som skal håndtere denne typen avfall. Kontakt lokale myndigheter eller forhandler for mer informasjon.



 **CHAMPION**

Champion®
Makadamgatan 14 | 254 64 Helsingborg | Sweden
info@championnordic.se



Käyttöohje

Tärkeää!

Lue ohjeet huolellisesti ennen käyttöä!

Vaara!

- Älä koskaan upota sähköosia sisältävää laitetta tai sen lämmityselementtiä veteen äläkä huuhtelee niitä juoksevan veden alla.
- Varmista, ettei Aero Fryer -laitteeseen pääse vettä välttääksesi sähköiskuja ja oikosulkuja.
- Elintarvikkeiden tulee olla korissa, eikä päästä kosketuksiin lämpöelementin kanssa.
- Älä peitä ilmanotto- ilmanpoistoaukkoa kun Air Fryer on käynnissä.
- Älä täytä koriä öljyllä, sillä se saattaa aiheuttaa tulipalovaaran.
- Älä kosketa laitteen sisäpuolta sen ollessa käynnissä.

Varoitus!

1. Varmista, että pistorasian tiedot sopivat yhteen tuotteen tietojen kanssa, kun kytket laitteen pistorasiaan.
2. Tämä laite on suunniteltu ainoastaan kotikäyttöön. Jos sitä käytetään ammattiympäristössä, tai jos käyttöohjeita ei noudateta, ei tuotteen takuu ole voimassa.
3. Lue nämä ohjeet ja noudata niitä ennen käyttöä sekä säilytä ne myöhempää käyttöä varten.
4. Älä käytä laitetta, jos sen johto tai pistoke on vahingoittunut, jos se on mennyt rikki, pudotettu tai se on muulla tavoin vahingoittunut. Ota yhteyttä valtuutettuun jälleenmyyjään tai korjaamoon korjausta varten. Älä pura tuotetta itse.
5. Älä käytä jatkojohtoa. Jos otat itse vastuun siitä, että sellaista kuitenkin käytetään, käytä silloin ainoastaan sellaista jatkojohtoa, joka on hyvässä kunnossa ja tarkoitukseen sopiva.
6. Älä anna johdon roikkua pöydän tai tiskipöydän reunan yli.
7. Irrota aina Aero Fryer pistorasiasta käytön jälkeen ja ennen puhdistusta.
8. Älä koske kuumaan koriin, sillä se saattaa aiheuttaa palovammoja. Tartu ainoastaan kahvaan.

Käyttöä

Ennen ensimmäistä käyttöä

1. Poista kaikki pakkausmateriaalit.
2. Poista mahdolliset etiketit tuotteesta (lukuun ottamatta etikettiä Rating Label)
3. Puhdista kori ja säiliö huolellisesti pesemällä ne lämpimällä vedellä, astianpesuaineella ja pehmeällä sienellä. Huomaa: nämä osat voidaan pestä myös astianpesukoneessa.
4. Kuivaa Aero Fryerin sisä- ja ulkopuoli kostealla liinalla. Tämä on terveellinen friteerauskeitin, jota käytetään ilman öljyä, älä näin ollen täytä säiliötä öljyllä tai muulla rasvalla.

Käytön aikana

1. Käytä Aero Fryer -friteerauskeitintä tasaisella ja vakaalla pinnalla joka kestää lämpöä, turvallisen välimatkan päässä vedestä sekä muista lämmönlähteistä.
2. Älä koskaan jätä laitetta ilman valvontaa käytön aikana.
3. 0-8-vuotiaat lapset eivät saa käyttää tätä tuotetta. Yli 8-vuotiaat lapset saavat käyttää tuotetta ainoastaan, jos heitä valvoo vanhempi henkilö, joka voi vastata heidän turvallisuudestaan. Tuotetta voivat käyttää myös henkilöt, joilla on heikentynyt fyysinen, sensorinen tai henkinen kapasiteetti, jos heitä valvoo tai on opastanut henkilö, joka on tietoinen tuotteen käyttämisestä aiheutuvista riskeistä.
4. Lapsia tulee aina valvoa, jotta varmistetaan, etteivät he leiki laitteella.
5. Tämä laite käyttää korkeita lämpötiloja kypsennyksen aikana, mikä aiheuttaa palovammojen vaaran. Älä koske Aero Fryerin kuumiin osiin (säiliö, ilmanpoistoaukko jne.) käytön aikana.
6. Aero Fryer täytyy käytön aikana pitää turvallisen välimatkan päässä helposti syttyvistä materiaaleista (esim. verhot, pöytäliinat). Pidä se myös turvallisen välimatkan päässä muista lämmönlähteistä (esim. liedon levyt)
7. Jos tulipalo syttyy, älä yritä sammuttaa sitä vedellä. Irrota laite pistorasiasta ja käytä kosteita pyyhkeitä tai vastaavaa palon sammuttamiseen.
8. Älä siirrä Aero Fryer -friteerauskeitintä, kun se on täynnä lämmintä ruokaa.
9. Älä koskaan upota laitetta veteen!
10. Jos kori vedetään ulos käytön aikana, lakkaa Aero Fryerin lämpöelementti toimimasta. Älä koskaan kosketa laitteen sisäpuolta, sillä se on erittäin kuuma. Lämpöelementti alkaa toimia taas, kun kori on takaisin paikallaan.
11. Varmista, että tuotteella on tarpeeksi tilaa sen ympärillä (vähintään 30 cm), jotta kuuma ilma pääsee ulos - ellei näin voi olla vaurioittaa tuotetta.

Varoitus: Älä laita mitään tuotteen päälle. Se vaikuttaa ilmapirtaan ja siten ruoanlaittoon.

Automaattinen Off

Aero Fryer on varustettu ajastimella. Sammuttaminen: kun ajastin on laskenut alas 0:aan, se sammuu automaattisesti päästään pirinä-äänien. Sammuta manuaalisesti: Käännä nuppia vastapäivään, kunnes se tulee 0:aan.

Irrrota säiliö ja kori

1. Vedä säiliö ulos kahvasta, mutta älä paina nappulaa vetäessäsi (katso No.1).
2. Aseta säiliö tasaiselle alustalle, avaa läpinäkyvä suojus kahvan yläosassa, paina nappulaa ja nosta kahva ylös korin kanssa (katso No.2).



Huomaa: Kahvan yläosassa oleva nappula on ainoastaan korin irrottamiseen säiliöstä. Älä paina nappulaa, kun vedät säiliön ulos Aero Fryeristä.

Käyttö

1. Laita pistoke pistorasiaan.
2. Lämmitä Aero Fryeriä ilman ruokaa noin 4 minuuttia.
3. Vedä säiliö ulos Aero Fryeristä lämmityksen jälkeen.
4. Laita haluamasi ruoka koriin.
Huomaa: Älä koskaan täytä koria niin, että se ylittää seuraavassa taulukossa olevan määrän, sillä se saattaa vaikuttaa valmistustulokseen. Ei ole mitään syytä laittaa säiliöön öljyä tai muuta rasvaa lihaa kypsennettäessä, mutta vihanneksille voidaan tarvita hieman öljyä tai rasvaa.
5. Laita säiliö takaisin Aero Fryeriin.
Huomaa: Älä käytä säiliötä ilman, että kori on paikallaan.
6. Kun olet suorittanut edellä olevat vaiheet, tee näin
 - Käännä lämpötila- ja ajastinsäätimet haluamaasi lämpötilaan/aikaan.
 - Valitse haluamasi kypsennysaika valitulle elintarvikkeelle. Alla olevassa taulukossa osoitetaan lämpötilat ja ajat eri elintarvikkeille.
 - Tiettyjä elintarvikkeita täytyy kääntää/sekoittaa kypsennyksen aikana hyvän tuloksen saamiseksi. Vedä säiliö ulos Aero Fryeristä, sekoita ruokaa esimerkiksi haarukalla ja laita säiliö takaisin paikalleen.
 - Kun kello soi, on asetettu aika kulunut loppunut. Vedä säiliö ulos Aero Fryeristä ja aseta se lämmönkestävälle alustalle. Varmista, että ruoka on kunnolla kypsynyt. Jos näin ei ole: laita säiliö takaisin ja jatka ruoan kypsennämistä toiveiden mukaan.
 - Kun haluat ottaa ruoan korista, paina nappulaa irrottaaksesi kori säiliöstä ja poista ruoka korista sopivalla välineellä, esimerkiksi haarukalla.

Vinkkejä

Alla oleva taulukko auttaa sinua valitsemaan asetukset ruoalle jonka haluat kypsennää. Katso reseptivihkoa, jos haluat nähdä useampia elintarviketyyppejä.

Huomaa: Nämä asetukset ovat ohjeellisia. Ruoka eri koossa, muodossa jne. tarvitsee eripituisen kypsennysajan, säädä aikaa/lämpötilaa tarvittaessa.

Tyyppi	Min - Max (g)	Aika (min)	Lämpötila	Huomautus
Pakastetut ranskanperunat	200-500	12-20	200	Ravista
Kotitekoiset ranskanperunat	200-500	18-30	180	Lisää ½ rkl öljyä, ravista
Kananugetit	100-500	10-15	200	
Broilerinrinta	100-500	18-25	200	Käännä tarvittaessa
Kanankoivet	100-500	18-22	180	Käännä tarvittaessa
Liha	100-500	8-15	180	Käännä tarvittaessa
Kyljys	100-500	10-20	180	Käännä tarvittaessa
Hampurilainen	100-500	7-14	180	Lisää ½ rkl öljyä
Kalapuikot	100-400	6-12	200	Lisää ½ rkl öljyä
Cupcake	5 kpl	15-18	200	

- Ruoan pieni koko sekä vähempi määrä vaativat yleensä lyhyemmän kypsennysajan, suurempi koko ja suurempi määrä vaativat pidemmän kypsennysajan.
- Ruoan sekoittaminen kypsennämisen aikana optimoi tuloksen ja auttaa sinua välttämään epätasaisesti friteerattua ruokaa.
- Rapean tuloksen saamiseksi lisää hieman öljyä tuoreisiin perunoihin.
- Pikkupurtava, joka voidaan kypsennää uunissa, voidaan myös kypsennää Aero Fryerissä.
- Rapeiden ranskanperunoiden valmistamiseen optimaalinen määrä on 500g.
- Aero Fryeriä voidaan käyttää myös ruoan lämmittämiseen. Kun lämmität ruokaa, aseta lämpötilaksi 150°C 10 minuutin ajaksi.

Huolto & Puhdistus

- Puhdista Aero Fryer käytön jälkeen.
 - Älä käytä metallivälineitä tai hankaavia puhdistusaineita, kun puhdistat säiliön, pellin, korin ja laitteen sisäpuolen, sillä se saattaa vahingoittaa näiden pintoja.
1. Irrota pistoke ja anna laitteen jäähtyä kokonaan.
Huomaa: jos vedät säiliön ulos, niin Aero Fryer jäähtyy nopeammin.
 2. Puhdista säiliö ja kori lämpimällä vedellä ja pehmeällä sienellä. Astianpesuainetta voidaan käyttää irrottamaan mahdollisia ruoantähteitä.
Huomaa: Säiliö ja kori voidaan pestä astianpesukoneessa.
Vinkki: Jos ruokaa on juuttunut säiliöön tai koriin, täytä säiliö lämpimällä vedellä ja astianpesuaineella. Laita kori säiliöön ja anna seistä noin 10 minuuttia.
 3. Puhdista Aero Fryerin sisäpuoli pehmeällä sienellä.
 4. Puhdista lämpöelementti tiskiharjalla poistaaksesi mahdolliset ruoantähteet.
 5. Kuivaa laitteen ulkopuoli kostealla rievulla.
 6. Varmista, että kaikki osat ovat puhtaita ja kuivia.
 7. Laita johto johtolokeroon.

FAQ

Ongelma

Aero Fryer ei toimi.

Syy

1. Pistoke ei ole pistorasiassa.
2. Virtakytkin ei ole päällä.

Ratkaisu

1. Liitä pistoke pistorasiaan.
2. Käännä virtakytkintä.

Ruoka ei kypsenny kunnolla.

1. Liikaa ruokaa korissa.
2. Kypsennyslämpötila on liian alhainen.
3. Kypsennysaika on liian lyhyt.

1. Laita vähemmän ruokaa koriin.

2. Aseta lämpötila oikein/halutulla tavalla.
3. Aseta kypsennysaika oikein/halutulla tavalla.

Ruoka ei kypsenny tasaisesti.

Tietyt elintarvikkeet täytyy kääntää kypsennyksen aikana.

Käännä ruokaa kypsennyksen aikana.

Säiliötä ei voida asettaa paikalleen Aero Fryeriin.

Liikaa ruokaa korissa.

Ota osa ruoasta pois korista.

Aero Fryeristä tulee valkoista savua.

1. Ruoka jossa on paljon rasvaa tai öljyä
2. Öljyä on jäljellä edellisestä kypsennyksestä.

1. Tämä on normaalia.
2. Puhdista säiliö ja kori ennen kypsennystä.

Takuu

Champion Nordic takaa, että tässä tuotteessa ei ole materiaaliin tai käsityöhön liittyviä valmistusvikoja. Takuu on voimassa 2 vuotta Ruotsissa, Norjassa, Tanskassa ja Suomessa. Takuu alkaa siitä hetkestä, kun tuote joko ostetaan tai toimitetaan. Champion Nordicilla ei ole velvollisuutta korjata tai korvata tuotetta, johon ei ole voimassa olevaa ostotodistusta. Tämä takuu on voimassa ainoastaan tuotteissa, jotka ostetaan kotikäyttöön ja joita käytetään kotona. Takuu ei kata vaurioita, jotka johtuvat tuotteen väärinkäytöstä, Champion Nordicin käyttöohjeiden noudattamatta jättämisestä, siitä että tuotetta on käsitelty tai korjattu ei-hyväksyttävällä tavalla, tuotteen omistajan virheellisistä pakkaustoimista tuotetta käsiteltäessä, normaalista kulumisesta tai kuljetusyrityksen suorittamista vääränlaisista käsittelytavoista.

Oikea hävittäminen

Tämä symboli tuotteessa tai ohjeissa tarkoittaa, että laite täytyy hävittää erillään muista talousjätteistä, kun se ei enää toimi. EU:n sisällä on jätteille erillisiä kierrätysjärjestelmiä. Lisätietojen saamiseksi ota yhteyttä paikallisiin viranomaisiin tai jälleenmyyjääsi.



CHAMPION

Champion ©
Makadamgatan 14 | 254 64 Helsingborg | Sweden
info@championnordic.se

