

## KONTROLLERNAS PLACERING

### FUNKTION OCH KONTROLLER

1. KONTROLLER FÖR VINKEL/SKÄRPA
2. TIDSPROJEKTION 180° FLIP
3. KLOCKA JUSTERA/MEMORY/M+
4. << INSTÄLLNING NED/TIMME
5. >> INSTÄLLNING UPP/MIN
6. SNOOZE / SÖMN / DIMMER
7. PROJEKTION PÅ/AV
8. VOLYM NED / ALARM 1 PÅ / AVINSTÄLLNING
9. VOLYM UPP/ALARM 2 PÅ-AV INST
10. STRÖM PÅ-AV/LARM AV
11. INDIKERING FÖR SUMMERLARM 1
12. INDIKERING AV ALARM 1
13. INDIKERING FÖR SUMMERLARM 2
14. INDIKERING AV ALARM 2
15. MÄRKETIKETT (ENHETENS UNDERSIDA)
16. LED-DISPLAY
17. AC STRÖMKABEL
18. LUCKA TILL BATTERIFACKET
19. FM-ANTENN
20. HÖGTALARE

## **STRÖM PÅ/STANDBY-LÄGE**

1. I standby-läge, knacka på STRÖM PÅ/AV-knappen en gång för att slå på enheten.
2. Tryck på STRÖM PÅ/AV-knappen en gång för att återställa enheten till standby-läge.

## **MANUELL TIDSINSTÄLLNING**

1. Tryck och håll ned knappen Justera klockan, och tiden börjar blinka.
2. Tryck på << INSTÄLLNING NED/TIMME-knappen för att öka TIMMAR.
3. Tryck på >> INSTÄLLNING UPP/MIN-knappen för att öka MINUTER.
4. När tiden är rätt inställd, tryck på knappen Justera klockan.

### **OBS!**

- Tryck på >> INSTÄLLNING UPP/MIN eller << INSTÄLLNING NED /TIMME-knappen en gång för att öka en siffra i taget.
- Tryck och håll ned >> INSTÄLLNING UPP/MIN eller << INSTÄLLNING NED/TIMME-knappen för att snabbt öka siffrorna.


## **ALARMINSTÄLLNING**

Du kan förinställa och lagra två separata larminställningar. Det låter dig ställa in ett alarm för dig själv och ett andra som backup, eller använda det andra som ett oberoende tidsalarm för en partner.

### **INSTÄLLNING AV ALARM 1**

1. Se till att radion är AV.
2. Tryck och håll ned knappen INSTÄLLNING AV VOLYM NED/ALARM 1 PÅ/AV för att ställa in ALARM. Tiden för alarm blinkar på displayen.
3. Tryck på << INSTÄLLNING NED/TIMME-knappen för att öka TIMMAR.
4. Tryck på >> INSTÄLLNING UPP/MIN-knappen för att öka MINUTER.
5. För att växla mellan läget Summer och Radioalarm, tryck på knappen INSTÄLLNING FÖR VOLYM NED/ALARM 1 PÅ/AV tills önskat alternativ är markerat på LED-displayen.


- Radio alarm 1
- Summeralarm 1



6. När alarmet är inställt , tryck på CLK.ADJ./MEMORY/M+ -knappen en gång för att bekräfta inställningen.

## INSTÄLLNING AV ALARM 2

1. Se till att radion är AV.
  2. Tryck och håll ned knappen INSTÄLLNING AV VOLYM UPP/ALARM 2 PÅ/AV-knappen för att ställa in ALARM 2. Tiden för alarm blinkar på displayen.
  3. Tryck på << INSTÄLLNING NED/TIMME-knappen för att öka TIMMAR.
  4. Tryck på >> INSTÄLLNING UPP/MIN-knappen för att öka MINUTER.
  5. För att växla mellan läget Summer och Radioalarm , tryck på knappen INSTÄLLNING AV VOLYM UPP/ALARM 2 PÅ/AV tills önskat alternativ är markerat på LED-displayen.
- Radio alarm 2
  - Summeralarm 2



6. När alarmet är inställt , tryck på CLK.ADJ./MEMORY/M+ -knappen en gång för att bekräfta inställningen.

## SLUMMERFUNKTION

1. När alarmet (summer eller radio) har utlösts, tryck på SNOOZE/ SLEEP/DIMMER -knappen. Alarmet stängs av i cirka 9 minuter.
2. För att avbryta SNOOZE -funktionen, tryck på STRÖM PÅ-AV/ALARM AV-knappen.

## LYSSNA PÅ RADIO

### TIPS FÖR BÄSTA MOTTAGNING

FM - För att säkerställa maximal FM-radiomottagning, packa upp och dra ut den EXTERNA FM-TRÅDANTENN för bästa FM-radiomottagning.

1. Tryck på STRÖM PÅ-AV/ALARM AV-knappen en gång för slå på radion.
2. Tryck på knappen för INSTÄLLNING AV VOLYM NED/ALARM 1 PÅ/AV för att sänka volymen.
3. Tryck på knappen för INSTÄLLNING AV VOLYM UPP/ALARM 2 PÅ/AV för att öka volymen.
4. Tryck på << INSTÄLLNING NED/TIMME-knappen för att minska FM-frekvensen.
5. Tryck på >> INTSÄLLNING UPP/MIN-knappen för att öka FM-frekvensen.
6. Tryck på STRÖM PÅ-AV/ALARM AV-knappen en gång för slå av radion.

### INSTÄLLNING/ÅTERKALLA FÖRINSTÄLLNINGAR FÖR RADIO

Du kan förinställa och spara frekvensen för 10 radiostationer i minnet.

1. Tryck på STRÖM PÅ-AV/ALARM OFF-knappen en gång för att slå på radion.
2. Ställ in radion på önskad station.
3. Tryck och håll ned CLK.ADJ./MEMORY/M+ -knappen och PO1 börjar blinka på skärmen.
4. Tryck på CLK.ADJ./MEMORY/M+-knappen för att bekräfta inställningen till PO1 eller vänta i 5 sekunder tills indikatorn slutat blinka.
5. Upprepa stegen ovan för att förinställa fler radiostationer.
6. För att återkalla en förinställd station, tryck på CLK.ADJ./MEMORY/M+ knappen för att växla mellan de aktuella förinställda radiostationerna.

## ANVÄNDNING AV INSOMNINGSTIMER

Med insomningstimer kan du spela musik för en förinställd tid som sträcker sig från 90 minuter till 10 minuter. Det används ofta av människor som föredrar att somna till musik.

1. I radioläge, tryck på SNOOZE/SLEEP/DIMMER -knappen.

Displayen visar 90 minuter varvid klockan klockradion stängs av efter 90 minuter.

- Om du vill ändra antalet minuter för INSOMNINGSTIMERN, tryck på SNOOZE/SLEEP/DIMMER -knappen. INSOMNINGSTIMERN minskar i steg om 10.
- Om du vill avbryta INSOMNINGSTIMERN, tryck på SNOOZE/SLEEP/DIMMER -knappen sedan ytterligare en gång tills du ser (AV) i displayen eller tryck på STRÖM PÅ/AV/ALARM AV-knappen.

## DIMMERKONTROLL

I läget av för radio, knacka på DIMMER -knappen för att ställa in ljusstyrkan på LED-displayen till hög, medium eller låg i enlighet med omgivande ljusförhållanden.

Anmärkning:

- Visning av klockan med dimmern på låg effekt är standardinställningen.
- Den kommer att förbruka mer ström om du ställer in klockan med dimmern på hög effekt.

## PROJEKTIONSFUNCTION

**Obs!**

- Denna apparat är utrustad med en projektfunktion och kan användas antingen i läget för klocka eller radio. Du kan använda apparaten för att projicera tid på taket eller på väggen.
- Optimal projektfunktionsavstånd varierar mellan 90 till 270 cm.
- Tryck på PROJECTION ON/OFF -knappen för att belysa projektlinsen. Tiden projiceras på taket eller på väggen.
- Använd kontrollen för vinkel/skärpa för att uppnå optimal projektfunktions-skärpa och vinkel.
- Tryck på PROJECTION 180° FLIP -knappen för att rotera den projicerade bilden.
- När du vill avaktivera projektfunktionen, tryck helt enkelt PROJECTION ON/OFF -knappen. Projektlinsen släcks.

## ÅTERSTÄLLA ENHETEN

Om systemet inte svarar eller utsänder ryckig sändning kanske du har utsatts för elektrostatisk urladdning (ESD) eller överspänning som utlöses av den inbyggda mikrostyrningen för att stänga ned automatiskt. Om detta inträffar, koppla ur nätkabeln från väggen och ta ut reservbatteriet ur facket. Vänta i minst 3 minuter, och sätt i reservbatteriet, och därefter koppla in nätsladden i väggen. När enheten är återställd kommer du att behöva ställa in tidsenheten och alarmer igen.

## SPECIFIKATIONER

Frekvens(MHz):	FM 87,5 - 108MHz
Batterireserv:	1 x 3V CR2032 platt litiumbatteri (medföljer inte)
Strömkälla:	AC 230V ~ 50Hz, 5W
Projektionsavstånd:	≤ ca. 90 till 270cm

## VARNING

1. Inga öppna lågor, t.ex. tända stearinljus, får placeras på apparaten.
2. Placera inte produkten i slutna bokhyllor eller rack utan ordentlig ventilation.
3. Strömbrytaren används för att fränkoppla enheten och brytaren skall alltid vara lätt tillgänglig.
4. Ventilationen ska inte hindras genom att täcka ventilationsöppningar med objekt som tidningar, bordsdukar, gardiner osv.
5. Denna apparat ska inte utsättas för dropp eller stänk och inga föremål fyllda med vätska, som vasar, ska inte placeras på apparaten.
6. Anslut inte FM-antennen till en utomhusantennen.
7. Enheten bör inte utsättas för direkt solljus, mycket höga eller låga temperaturer, fuktighet, vibrationer eller placeras i en dammig miljö.
8. Använd inte slipmedel, bensen, thinner eller andra lösningsmedel för att rengöra ytan på enheten. För rengöring, torka den med mildt rengöringsmedel och mjuk trasa.
9. Försök aldrig att föra in trådar, nålar eller andra sådana föremål in i ventilationsöppningar eller öppningar på enheten.
10. Batterierna får inte utsättas för extrem värme, som direkt solljus, eld, etc.
11. Uppmärksamhet ska riktas på de miljömässiga aspekterna när batteri ska kastas.
12. Kassera inte den här produkten i vanligt hushållsavfall i slutet av dess livscykel; lämna in den till en återvinningscentral för elektriska och elektroniska apparater. Genom återvinning kan viss material återanvändas. Du bidrar till att skydda vår miljö. Ta kontakt med din kommunal administration vad gäller lokala regler för auktoriserad återvinningsstation.

MED ENSAMRÄTT, UPPHOVSRÄTT DENVER ELECTRONICS A/S

DENVER®

[www.denver-electronics.com](http://www.denver-electronics.com)



Elektriska och elektroniska apparater innehåller material, komponenter och ämnen som kan vara farliga för din hälsa och miljön, om avfallsmaterialet (förbrukat elektrisk och elektronisk utrustning) inte hanteras korrekt.

Elektrisk och elektronisk utrustning markeras med en överkorsad soptunna, så som visas ovan. Denna symbol indikerar att elektrisk och elektronisk utrustning inte ska bortscaffas med hushållsavfallet, utan ska bortscaffas separat.

Alla kommuner har etablerat uppsamlingsställen där elektrisk och elektronisk utrustning och batterier antingen kan lämnas in kostnadsfritt på återvinningsstationer eller hämtas från hushållen. Vidare information finns att tillgå hos din kommuns tekniska förvaltning.

Importör:  
DENVER ELECTRONICS A/S  
Stavneagervej 22  
DK-8250 Egaa  
Danmark  
[www.facebook.com/denverelectronics](http://www.facebook.com/denverelectronics)