

LogiLink

EO0042

Gamingskrivbord 120x60 cm RGB Svart/Röd

Instruktioner för säker användning

Placera alltid enheten på ett stabilt och rakt underlag. Enheten skadas om den faller.

Placera inte enheten i direkt solljus eller på ställen med hög temperatur. Detta kommer att skada eller förkorta enhetens livslängd.

Placera inte enheten nära värmekällor, så som element eller andra värmeproducerande enheter.

Utsätt inte enheten för vatten, fukt eller hög luftfuktighet.

Placera den inte i badrum eller i köket nära vasken. Undvik direktkontakt med vatten.

Försök ej att öppna enheten.

Innan första användning, ta backup på innehållet på ev. enhet som ska anslutas.

Vid felaktig användning ansvarar LogiLink inte för förlust av data.

I vilket fall som helst är ansvaret för dataförlust begränsat till den ansträngning som krävs för att återställa den förlorade informationen på användarens system baserat på befintliga säkerhetskopior.