

#### AVISO DE SEGURANÇA:

- Use sempre pilhas novas.
- Insira as pilhas com a polaridade correta (marcas + e -).
- Certifique-se de que a tampa das pilhas esteja fechada para evitar que caiam ou que crianças tenham acesso a elas.
- A instalação, substituição e descarte das pilhas não deve ser feita por crianças sem supervisão de um adulto.
- Siga as instruções para descarte e manuseio adequado das pilhas para evitar explosões ou vazamentos de substâncias perigosas.
- Não desmonte ou substitua as partes principais do controle remoto.
- Não exponha o controle remoto a condições extremas: fogo, fontes de calor, luz solar direta, altas temperaturas, umidade, líquidos ou semelhantes.
- O controle remoto não é um brinquedo e destina-se apenas ao uso com dispositivos compatíveis. Qualquer outro uso é estritamente proibido.

#### ES

Eliminación adecuada del producto (Residuos de Aparatos

Eléctricos y Electrónicos - RAEE) (Directiva 2013/56/UE).

El símbolo en el producto, accesorios o documentación indica que el producto, el embalaje y los accesorios electrónicos relacionados no deben desecharse con otros residuos domésticos. Para evitar posibles daños al medio ambiente o a la salud derivados de una eliminación inadecuada, se recomienda a los usuarios separar el producto y los accesorios de otros tipos de residuos y reciclarlos de manera responsable para promover la reutilización sostenible de los recursos materiales. Se recomienda a los usuarios domésticos contactar con el distribuidor donde se compró el producto o con la autoridad local para obtener información sobre la recogida selectiva y el reciclaje de este tipo de materiales. Se recomienda a los usuarios comerciales contactar con su proveedor y comprobar los términos y condiciones del contrato de compra. Este producto y sus accesorios electrónicos no deben eliminarse con otros residuos comerciales.

#### ISTRUCCIONES Y ADVERTENCIAS

No leer, comprender completamente y seguir todas las instrucciones puede provocar lesiones personales graves, daños al equipo o la anulación de la garantía de fábrica. Conserve el manual para futuras referencias o en caso de transferencia del producto a terceros. Simplemente inserte las baterías y estará listo para usarse. Este producto está cubierto por una garantía legal desde la fecha de compra contra cualquier defecto de fabricación, excluyendo los derivados de un uso indebido. La solicitud de reparación debe ir acompañada del documento de compra.

#### ADVERTENCIA DE SEGURIDAD:

- Utilice siempre pilas nuevas.
- Inserte las pilas con la polaridad correcta (marcas + y -).
- Asegúrese de que la tapa de las pilas esté cerrada para evitar que se caigan o que los niños accedan a ellas.
- La instalación, sustitución y eliminación de las pilas no debe ser realizada por niños sin la supervisión de un adulto.
- Siga las instrucciones para una correcta eliminación y manipulación de las pilas para evitar explosiones o fugas de sustancias peligrosas.
- No desmonte ni sustituya las partes principales del mando a distancia.
- No exponga el mando a condiciones extremas: fuego, fuentes de calor, luz solar directa, temperaturas elevadas, humedad, líquidos u otros

similares.

- El mando a distancia no es un juguete y está destinado únicamente al uso con dispositivos compatibles. Cualquier otro uso está estrictamente prohibido.

#### FR

Élimination appropriée du produit (Déchets d'équipements

électriques et électroniques - DEEE) (Directive 2013/56/UE).

Le symbole figurant sur le produit, les accessoires ou la documentation indique que le produit, l'emballage et les accessoires électroniques associés ne doivent pas être jetés avec les déchets ménagers. Pour éviter d'éventuels dommages à l'environnement ou à la santé dus à une mauvaise élimination, il est recommandé aux utilisateurs de séparer le produit et les accessoires des autres déchets et de les recycler de manière responsable pour promouvoir la réutilisation durable des ressources matérielles. Les utilisateurs domestiques sont invités à contacter le revendeur auprès duquel le produit a été acheté ou l'autorité locale pour obtenir des informations sur la collecte séparée et le recyclage de ce type de matériel. Les utilisateurs professionnels sont invités à contacter leur fournisseur et à vérifier les termes et conditions du contrat d'achat. Ce produit et ses accessoires électroniques ne doivent pas être éliminés avec d'autres déchets commerciaux.

#### INSTRUCTIONS ET AVERTISSEMENTS

Le fait de ne pas lire, comprendre entièrement et suivre toutes les instructions peut entraîner des blessures graves, des dommages à l'équipement ou l'annulation de la garantie d'usine. Conservez le manuel pour référence future ou en cas de transfert du produit à des tiers. Insérez simplement les piles et le produit est prêt à être utilisé. Ce produit est couvert par une garantie légale à partir de la date d'achat contre tout défaut de fabrication, à l'exclusion des défauts résultant d'une utilisation inappropriée. Une preuve d'achat doit être fournie avec la demande de réparation.

#### AVERTISSEMENT DE SÉCURITÉ:

- Utilisez toujours des piles neuves.
- Insérez les piles en respectant la polarité correcte (marques + et -).
- Assurez-vous que le couvercle des piles est fermé pour éviter qu'elles ne tombent ou que des enfants y aient accès.
- L'installation, le remplacement et l'élimination des piles ne doivent pas être effectués par des enfants sans la supervision d'un adulte.
- Suivez les instructions pour une élimination et une manipulation appropriées des piles afin d'éviter toute explosion ou fuite de substances dangereuses.
- Ne démontez pas et/ou ne remplacez pas les pièces principales de la télécommande.
- N'exposez pas la télécommande à des conditions extrêmes : feu, sources de chaleur, lumière directe du soleil, températures élevées, humidité, liquides ou similaires.
- La télécommande n'est pas un jouet et est destinée uniquement à une utilisation avec des appareils compatibles. Toute autre utilisation est strictement interdite.

#### DE

Ordnungsgemäße Entsorgung des Produkts (Elektro- und Elektro-nik-Altgeräte – WEEE) (Richtlinie 2013/56/EU).

Das Symbol auf dem Produkt, dem Zubehör oder der Dokumentation


zeigt an, dass das Produkt, die Verpackung und das zugehörige elektronische Zubehör nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden dürfen. Um mögliche Schäden für Umwelt oder Gesundheit durch unsachgemäße Entsorgung zu vermeiden, sollten Benutzer das Produkt und das Zubehör von anderen Abfällen trennen und verantwortungsbewusst recyceln, um eine nachhaltige Wiederverwendung von Materialressourcen zu fördern. Privatanwender sollten sich an den Händler wenden, bei dem das Produkt gekauft wurde, oder an die örtlichen Behörden, um Informationen zur getrennten Sammlung und zum Recycling dieses Materials zu erhalten. Geschäftskunden sollten sich an ihren Lieferanten wenden und die Vertragsbedingungen prüfen. Dieses Produkt und sein elektronisches Zubehör dürfen nicht mit anderen gewerblichen Abfällen entsorgt werden.

#### ANLEITUNGEN UND WARNHINWEISE

Das Nichtlesen, Nichtverstehen oder Nichtbefolgen der Anweisungen kann zu schweren Verletzungen, Geräteschäden oder zum Erlöschen der Herstellergarantie führen. Bewahren Sie die Anleitung für zukünftige Referenz oder bei Weitergabe des Produkts an Dritte auf. Setzen Sie einfach die Batterien ein – das Produkt ist einsatzbereit. Dieses Produkt ist ab dem Kaufdatum durch eine gesetzliche Garantie gegen Herstellungsfehler abgedeckt, ausgenommen Mängel durch unsachgemäßen Gebrauch. Ein Kaufnachweis ist bei der Reparaturanfrage vorzulegen.

#### SICHERHEITSHINWEISE:

- Verwenden Sie immer neue Batterien.
- Setzen Sie die Batterien mit der richtigen Polarität ein (+ und -).
- Stellen Sie sicher, dass das Batteriefach geschlossen ist, um ein Herausfallen der Batterien oder den Zugriff durch Kinder zu verhindern.
- Der Einbau, Austausch und die Entsorgung der Batterien dürfen nicht ohne Aufsicht eines Erwachsenen durch Kinder erfolgen.
- Befolgen Sie die Anweisungen zur ordnungsgemäßen Entsorgung und Handhabung der Batterien, um Explosionen oder Leckagen gefährlicher Stoffe zu vermeiden.
- Zerlegen oder ersetzen Sie keine Hauptkomponenten der Fernbedienung.
- Setzen Sie die Fernbedienung keinen extremen Bedingungen aus: Feuer, Hitzequellen, direkte Sonneneinstrahlung, hohe Temperaturen, Feuchtigkeit, Flüssigkeiten oder Ähnliches.
- Die Fernbedienung ist kein Spielzeug und darf nur mit kompatiblen Geräten verwendet werden. Jegliche andere Nutzung ist strengstens untersagt.



Nilox® is a trademark owned by Esprinet S.p.A.  
All brands are registered trademarks of their respective owners  
Esprinet SpA - via Energy Park, 20 20871 Vimercate (MB) - Italy  
www.niloxtech.com  
For info and contact write to: contact@esprinet.com  
Made in China



Download the full manual here



NXXZUNILG01

# READY TO USE

## REMOTE CONTROL FOR

### LG®

### COMPATIBLE WITH ALL MODELS TVs and SMART TVs

#### MANUALE D'ISTRUZIONI - INSTRUCTION MANUAL

All mentioned product names, logos and brands are property of their respective owners.

|  Tech<br>it Easy | LG<br>FUNCTIONS                                                                     |  Tech<br>it Easy | LG<br>FUNCTIONS                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                   |    |                                                                                                    |    |
|                                                                                                   |    |                                                                                                    |    |
|                                                                                                   |    |                                                                                                    |    |
|                                                                                                   |    |                                                                                                    |    |
|                                                                                                   |    |                                                                                                    |    |
|                                                                                                   |    |                                                                                                    |    |
|                                                                                                   |    |                                                                                                    |    |
|                                                                                                   |    |                                                                                                    |    |
|                                                                                                   |    |                                                                                                    |    |
|                                                                                                   |    |                                                                                                    |    |
|                                                                                                   |    |                                                                                                    |    |
|                                                                                                   |    |                                                                                                    |    |
|                                                                                                   |    |                                                                                                    |    |
|                                                                                                   |    |                                                                                                    |    |
|                                                                                                   |    |                                                                                                    |    |
|                                                                                                   |    |                                                                                                    |    |
|                                                                                                   |   |                                                                                                    |   |
|                                                                                                   |  |                                                                                                    |  |
|                                                                                                   |  |                                                                                                    |  |
|                                                                                                   |  |                                                                                                    |  |
|                                                                                                   |  |                                                                                                    |  |
|                                                                                                   |  |                                                                                                    |  |
|                                                                                                   |  |                                                                                                    |  |
|                                                                                                   |  |                                                                                                    |  |
|                                                                                                   |  |                                                                                                    |  |
|                                                                                                   |  |                                                                                                    |  |
|                                                                                                   |  |                                                                                                    |  |
|                                                                                                   |  |                                                                                                    |  |
|                                                                                                   |  |                                                                                                    |                                                                                       |

 **EN**  
Proper disposal of the product (Waste Electrical and Electronic Equipment - WEEE) (Directive 2013/56/EU).  
The symbol on the product, accessories or documentation indicates that the product, packaging and related electronic accessories must not be disposed of with other household waste. To avoid potential harm to the environment or health caused by improper waste disposal, users are encouraged to separate the product and accessories from other types of waste and recycle them responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. Household users are encouraged to contact the retailer where the product was purchased or the local authority for information on separate collection and recycling of this type of material. Business users are encouraged to contact their supplier and check the terms and conditions of the purchase contract. This product and its electronic accessories must not be disposed of with other commercial waste.

**INSTRUCTIONS AND WARNINGS**  
Failure to read, fully understand and follow all instructions may result in serious personal injury, equipment damage or voiding of the factory warranty.  
Keep the manual for future reference or in case the product is transferred to third parties.  
Simply insert the batteries and it is ready to use.  
This product is covered by legal guarantee from the date of purchase against any manufacturing defects, excluding any defects arising from improper use. A purchase document must be produced along with the request of repairing.

**SAFETY WARNING:**  
• Always use new batteries.  
• Insert the batteries with the correct polarity (marks + and -).  
• Ensure the battery cover is closed to prevent batteries from falling out and/or children accessing them.  
• Battery installation, replacement and disposal must not be performed by children without adult supervision.  
• Follow instructions for proper battery disposal and handling to avoid explosions or leakage of hazardous substances.  
• Do not disassemble and/or replace the main parts of the remote control.  
• Do not expose the remote control to extreme conditions: fire, heat sources, direct sunlight, temperatures above comfortable levels, moisture, liquids or similar.  
• The remote control is not a toy and is intended for use only with compatible devices. Any other use is strictly prohibited.

 **IT**  
Smaltimento corretto del prodotto (Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche - RAEE) (Direttiva 2013/56/UE).  
Il simbolo sul prodotto, sugli accessori o sulla documentazione indica che il prodotto, l'imballaggio e gli accessori elettronici correlati non devono essere smaltiti insieme ai rifiuti domestici. Per evitare potenziali danni all'ambiente o alla salute causati da uno smaltimento improprio, gli utenti sono invitati a separare il prodotto e gli accessori da altri tipi di rifiuti e a riciclarli responsabilmente per promuovere il riutilizzo sostenibile delle risorse materiali. Gli utenti domestici sono invitati a contattare il rivenditore presso il quale è stato acquistato il prodotto o l'autorità locale per ottenere informazioni sulla raccolta differenziata e il

riciclo di questo tipo di materiale. Gli utenti professionali sono invitati a contattare il proprio fornitore e verificare i termini e le condizioni del contratto di acquisto. Questo prodotto e i suoi accessori elettronici non devono essere smaltiti insieme ad altri rifiuti commerciali.

**ISTRUZIONI E AVVERTENZE**  
La mancata lettura, comprensione e osservanza delle istruzioni può causare gravi lesioni personali, danni all'apparecchio o l'annullamento della garanzia di fabbrica. Conservare il manuale per consultazioni future o in caso di cessione del prodotto a terzi. Inserire semplicemente le batterie: il prodotto è pronto all'uso. Questo prodotto è coperto da garanzia legale dalla data di acquisto per difetti di fabbricazione, esclusi quelli causati da uso improprio. La richiesta di riparazione deve essere accompagnata dal documento d'acquisto.

**AVVERTENZE DI SICUREZZA:**  
• Utilizzare sempre batterie nuove.  
• Inserire le batterie rispettando la polarità corretta (segni + e -).  
• Assicurarsi che il coperchio delle batterie sia chiuso per evitare che le batterie cadano o siano accessibili ai bambini.  
• L'installazione, la sostituzione e lo smaltimento delle batterie non devono essere eseguiti da bambini senza la supervisione di un adulto.  
• Seguire le istruzioni per lo smaltimento e la gestione corretta delle batterie per evitare esplosioni o perdite di sostanze pericolose.  
• Non smontare o sostituire le parti principali del telecomando.  
• Non esporre il telecomando a condizioni estreme: fuoco, fonti di calore, luce solare diretta, temperature elevate, umidità, liquidi o simili.  
• Il telecomando non è un giocattolo ed è destinato solo all'uso con dispositivi compatibili. Qualsiasi altro uso è severamente vietato.

 **PT**  
Descarte adequado do produto (Resíduos de Equipamentos Elétricos e Eletrônicos - REEE) (Diretiva 2013/56/UE).  
O símbolo no produto, acessórios ou documentação indica que o produto, embalagem e acessórios eletrônicos relacionados não devem ser descartados com outros resíduos domésticos. Para evitar danos potenciais ao meio ambiente ou à saúde causados por descarte inadequado, recomenda-se que os usuários separem o produto e os acessórios de outros tipos de resíduos e os reciclem de forma responsável para promover a reutilização sustentável dos recursos materiais. Os usuários domésticos devem entrar em contato com o revendedor onde o produto foi adquirido ou com a autoridade local para obter informações sobre coleta seletiva e reciclagem desse tipo de material. Os usuários empresariais devem entrar em contato com seu fornecedor e verificar os termos e condições do contrato de compra. Este produto e seus acessórios eletrônicos não devem ser descartados com outros resíduos comerciais.

**INSTRUÇÕES E ADVERTÊNCIAS**  
A não leitura, compreensão completa e cumprimento de todas as instruções pode resultar em lesões pessoais graves, danos ao equipamento ou perda da garantia de fábrica. Guarde o manual para referência futura ou caso o produto seja transferido para terceiros. Basta inserir as pilhas e está pronto para uso. Este produto está coberto por garantia legal a partir da data de compra contra defeitos de fabricação, excluindo defeitos decorrentes de uso inadequado. Um comprovante de compra deve ser apresentado com o pedido de reparo.