USER'S GUIDE

nilox

www.niloxtech.com

NXMDW101

DUAL CONNECTIVITY WIRELESS MOUSE

EN

PRODUCT DESCRIPTION:
The NXMDW101 is a dual wireless mouse: wireless V5.2 (w/o dongle) + wireless 2,4 GHz (with dongle), rechargeable, equipped with a high-precision optical sensor of up to 1600 DPI, 4 buttons (two of them silent) and with an operating distance of up to 10 m. Its internal battery is 500 mAh guaranteeing many hours of use. Its design is ergonomic and optimized for many hours of use.

PACKAGING CONTENTS:
NXMDW101
Cable USB-C.
Nano receptor.
User Guide.

NOTE: Make sure your packaging contains the items described above. If you find that any item is missing or damaged, please contact your dealer.

SAFETY WARNINGS AND INSTRUCTIONS:
Read this guide before using your device.
Do not insert objects of any kind into the unit through the electronic holes as they may come into contact with voltage points and cause short circuits in the parts and cause fire or electric shock.
Do not spill any liquid on the unit.
Never throw the product into a heat or fire source.
Store the device in a safe place, always avoiding dropping it.
Keep the device away from other objects with strong magnetic interference, such as electrical machinery, to prevent strong radio waves from damaging the product and affecting sound or picture quality.
Do not directly expose the product to high temperatures above 55° C.
In the event of overheating, unexpected smoke, or unpleasant odor of the device, immediately disconnect it from the power outlet to prevent dangerous fires from occurring.
Keep out of reach of children.
Store the device in a cool, dry, dust-free place.
Do not attempt to open the mouse case or modify it in any way; otherwise, the warranty will be void.
Store the device in a safe place, always avoid dropping it.
Do not place heavy objects on top of the mouse.

INSTALLATION AND CONFIGURATION:
Mouse Charging
To charge the device, use the supplied USB-C cable, connect it between the USB-C port of the mouse and a USB port of the PC, the indicator located on the scroll wheel will light up in blue, the charging time is approximately 1 h. The power supplied by the charger must be between a minimum of 2.5 watts required by the radio equipment and a maximum of 5.0 watts in order to achieve the maximum charging speed.

Turn on the mouse
Set the rear on/off switch to the wireless 2.4 GHz or wireless V5.2 position to turn on the mouse.

2,4 GHz Wireless mode
Remove the nano USB receiver from the back of the mouse. Connect the Mouse's nano USB receiver to a USB 2.0 port on your computer, console, or compatible device. I set the rear selector to the 2.4Ghz position. The mouse will be automatically recognized.

V5.2 Wireless Mode
Set the rear selector to the wireless V5.2 position to enter the wireless mode. Perform a Wireless device search on your PC, smartphone, or compatible device. A new device named NXMDW101 will appear, select it to pair. To return to 2.4 GHz mode, change the selector to the 2.4 GHz position.

DPI Exchange
Press the DPI button to switch between the various DPI levels (800 / 1200 / 1600).

Turn off the mouse
Set the rear selector to the OFF position to turn off the mouse.

TECHNICAL SUPPORT: For more information, visit www.niloxtech.com.

IT

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO:
Il NXMDW101 è un doppio mouse wireless: wireless V5.2 (senza dongle) + wireless 2,4 GHz (con dongle), ricaricabile, dotato di un sensore ottico ad alta precisione fino a 1600 DPI, 4 pulsanti (due dei quali silenziosi) e con una distanza operativa fino a 10 m. La sua batteria interna è da 500 mAh che garantisce molte ore di utilizzo. Il suo design è ergonomico e ottimizzato per molte ore di utilizzo.

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE:
-NXMDW101
-Cavo USB-C.
-Nano recettore.
-Guida per l'utente.

NOTA:Assicurati che la confezione contenga gli articoli descritti sopra. Se riscontri che un articolo è mancante o danneggiato, contatta il tuo rivenditore.

AVVERTENZE E ISTRUZIONI DI SICUREZZA:
Leggi questa guida prima di utilizzare il dispositivo.
Non inserire oggetti di alcun tipo all'interno dell'unità attraverso i fori elettronici in quanto potrebbero entrare in contatto con voltage punti e causare cortocircuiti nelle parti e provocare incendi o scosse elettriche.
Non versare liquidi sull'unità.
Non gettare mai il prodotto in una fonte di calore o fuoco.
Conservare il dispositivo in un luogo sicuro, evitando sempre di farlo cadere.
Tenere il dispositivo lontano da altri oggetti con forti interferenze magnetiche, come macchinari elettrici, per evitare che forti onde radio danneggino il prodotto e influenzino la qualità del suono o dell'immagine.
Non esporre direttamente il prodotto a temperature elevate superiori a 55° C.
In caso di surriscaldamento, fumo imprevisto o odore sgradevole del dispositivo, scollegarlo immediatamente dalla presa di corrente per evitare che si verifichino pericolosi incendi.
Tenere fuori dalla portata dei bambini.
Conservare il dispositivo in un luogo fresco, asciutto e privo di polvere.
Non tentare di aprire la custodia del mouse o modificarla in alcun modo; in caso contrario, la garanzia decade.
Conservare il dispositivo in un luogo sicuro, evitando sempre di farlo cadere.
Non posizionare oggetti pesanti sopra il mouse.

INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE:
Ricarica del mouse
Per caricare il dispositivo, utilizzare il cavo USB-C in dotazione, collegarlo tra la porta USB-C del mouse e una porta USB del PC, l'indicatore situato sulla rotellina di scorrimento si illuminerà di blu, il tempo di ricarica è di circa 1 ora. La potenza fornita dal caricabatterie deve essere compresa tra un minimo di 2,5 watt richiesto dall'apparecchiatura radio e un massimo di 5,0 watt per raggiungere la massima velocità di ricarica.

Accendi il mouse
Impostare l'interruttore di accensione/spegnimento posteriore sulla posizione wireless a 2.4 GHz o wireless V5.2 per accendere il mouse.

Modalità wireless a 2,4 GHz
Rimuovere il ricevitore nano USB dal retro del mouse. Collegare il ricevitore nano USB del mouse a una porta USB 2.0 del computer, della console o del dispositivo compatibile. Ho impostato il selettore posteriore in posizione 2.4Ghz. Il mouse verrà riconosciuto automaticamente.

Modalità wireless V5.2
Impostare il selettore posteriore sulla posizione wireless V5.2 per accedere alla modalità wireless. Esegui una ricerca di dispositivi wireless sul tuo PC, smartphone o dispositivo compatibile. Apparirà un nuovo dispositivo denominato NXMDW101, selezionalo per accoppiarlo. Per tornare alla modalità a 2,4 GHz, portare il selettore sulla posizione 2,4 GHz.

Scambio DPI
Premere il pulsante DPI per passare da un livello DPI all'altro (800 / 1200 / 1600).

Spegni il mouse
Impostare il selettore posteriore sulla posizione OFF per spegnere il mouse.

ASSISTENZA TECNICA: Per ulteriori informazioni, visitare www.niloxtech.com.

ES

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:
El NXMDW101 es un ratón inalámbrico dual: wireless V5.2 (sin nano receptor) + wireless 2,4 GHz (con nano receptor), recargable, equipado con un sensor óptico de alta precisión de hasta 1600 DPI, 4 botones (dos de ellos silenciosos) y con una distancia de funcionamiento hasta 10 m. Su batería interna es de 500 mAh garantizando muchas horas de uso. Su diseño es ergonómico y está optimizado para muchas horas de uso.

CONTENIDO DEL EMBALAJE:
NXMDW101
Cable USB-C.
Nano receptor.
Guía de usuario.
NOTA: Asegúrese de que su embalaje contiene los elementos descritos arriba. Si encuentra que falta algún elemento o está dañado, por favor, contacte con su distribuidor.

ADVERTENCIAS E INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD:
Lea esta guía antes de usar el dispositivo.
No introduzca objetos de ningún tipo en la unidad a través de los orificios electrónicos ya que pueden entrar en contacto con puntos de tensión y desencadenar cortocircuitos en las piezas y provocar incendios o descargas eléctricas.
No derrame ningún tipo de líquido sobre la unidad.
Nunca arroje el producto a una fuente de calor o fuego.
Guarde el dispositivo en un lugar seguro, evitando siempre que se caiga.
Mantenga el dispositivo alejado de otros objetos con fuertes interferencias magnéticas, como maquinaria eléctrica, para evitar que las ondas de radio potentes dañen el producto y afecten la calidad del sonido o la imagen.
No exponer directamente el producto a altas temperaturas superiores a 55° C.
En caso de sobrecalentamiento, humo inesperado u olor desagradable del dispositivo, desconéctelo inmediatamente de la toma de corriente para evitar que se produzcan incendios peligrosos.
Mantener fuera del alcance de los niños.
Guarde el dispositivo en un lugar fresco, seco y libre de polvo.
No intente abrir la carcasa del ratón ni modificarla de ninguna manera; de lo contrario, la garantía será anulada.
Guarda el dispositivo en un lugar seguro, evita siempre que se caiga.
No coloque objetos pesados encima del ratón.

INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN:
Carga del ratón
Para cargar el dispositivo, utilice el cable USB-C suministrado, conéctelo entre el puerto USB-C del ratón y un puerto USB del PC, el indicador situado en la rueda scroll se iluminará en color azul, el tiempo de carga es aproximadamente 1 h. La potencia suministrada por el cargador debe ser de entre un mínimo de 2.5 vatios requeridos por el equipo radioeléctrico y un máximo de 5.0 vatios a fin de alcanzar la máxima velocidad de carga.

Encender el ratón
Sitúe el interrupto de encendido y apagado trasero en la posición wireless 2,4 GHz (con receptor) o V5.2 (sin nano receptor) para encender el ratón.

Modo Inalámbrico 2,4 GHz
Extraiga el nano receptor USB de la parte trasera del ratón. Conecte el nano receptor USB del Ratón a un puerto USB 2.0 de su ordenador, consola o dispositivo compatible. Sitúe el selector trasero en la posición 2,4Ghz. El ratón será reconocido automáticamente.

Modo Inalámbrico V5.2
Sitúe el selector trasero en la posición wireless V5.2 para entrar en modo inalámbrico. Realice una búsqueda de dispositivos inalámbrico en su PC, smartphone o dispositivo compatible. Le aparecerá un nuevo dispositivo llamado NXMDW101, selecciónelo para realizar el emparejamiento. Para volver al Modo 2,4 GHz cambie el selector a la posición 2,4 GHz.

Cambio DPI
Pulse el botón DPI para cambiar entre los distintos niveles de DPI (800 / 1200 / 1600).

Apagar el Ratón
Sitúe el selector trasero en la posición OFF para apagar el ratón.

SOPORTE TÉCNICO: Para obtener más información, visite www.niloxtech.com.

PT

DESCRIÇÃO DO PRODUTO:
O NXMDW101 é um mouse sem fio duplo: sem fio V5.2 (w / o dongle) + sem fio 2,4 GHz (com dongle), recarregável, equipado com um sensor óptico de alta precisão de até 1600 DPI, 4 botões (dois deles silenciosos) e com uma distância de operação de até 10 m. Sua bateria interna é de 500 mAh garantindo muitas horas de uso. Seu design é ergonômico e otimizado para muitas horas de uso.

CONTEÚDO DA EMBALAGEM:
NXMDW101
Cabo USB-C.
Nano recetor.
Guia do Utilizador.

OBSERVAÇÃO:
Certifique-se de que a sua embalagem contém os itens descritos acima. Se verificar que algum artigo está em falta ou danificado, contacte o seu concessionário.

AVISOS E INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA:
Leia este guia antes de utilizar o dispositivo.
Não insira objetos de qualquer tipo na unidade através dos orifícios eletrônicos, pois eles podem entrar em contato com pontos de tensão e causar curto-circuitos nas peças e causar incêndio ou choque elétrico.
Não derrame qualquer liquido sobre a unidade.
Nunca deite o produto para uma fonte de calor ou fogo.
Guarde o dispositivo em local seguro, evitando sempre deixá-lo cair.
Mantenha o dispositivo afastado de outros objetos com forte interferência magnética, como máquinas elétricas, para evitar que ondas de rádio fortes danifiquem o produto e afetem a qualidade do som ou da imagem.
Não exponha diretamente o produto a temperaturas elevadas superiores a 55°C.
Em caso de superaquecimento, fumaça inesperada ou odor desagradável do dispositivo, desconecte-o imediatamente da tomada elétrica para evitar incêndios perigosos.
Manter fora do alcance das crianças.
Guarde o dispositivo num local fresco, seco e sem pó.
Não tente abrir a caixa do rato ou modificá-la de qualquer forma; caso contrário, a garantia será anulada.
Guarde o dispositivo num local seguro, evite sempre deixá-lo cair.
Não coloque objetos pesados em cima do mouse.

INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO:
Carregamento do rato
Para carregar o dispositivo, use o cabo USB-C fornecido, conecte-o entre a porta USB-C do mouse e uma porta USB do PC, o indicador localizado na roda de rolagem acenderá em azul, o tempo de carregamento é de aproximadamente 1 h. A potência fornecida pelo carregador deve estar entre um mínimo de 2,5 watts requeridos pelo equipamento de rádio e um máximo de 5,0 watts para atingir a máxima velocidade de carregamento.

Ligue o rato
Defina o interruptor de ligar/desligar traseiro para a posição sem fios de 2,4 GHz ou V5.2 sem fios para ligar o rato.

Modo sem fios de 2,4 GHz
Remova o recetor nano USB da parte traseira do rato. Ligue o recetor nano USB do rato a uma porta USB 2.0 no seu computador, consola ou dispositivo compatível. Eu defini o seletor traseiro para a posição de 2,4Ghz. O rato será automaticamente reconhecido.

Modo sem fio V5.2
Defina o seletor traseiro para a posição V5.2 sem fios para entrar no modo sem fios. Efetue uma pesquisa de dispositivos sem fios no seu PC, smartphone ou dispositivo compatível. Um novo dispositivo chamado NXMDW101 aparecerá, selecione-o para emparelhar. Para regressar ao modo de 2,4 GHz, altere o seletor para a posição de 2,4 GHz.

Troca de DPI
Pressione o botão DPI para alternar entre os vários níveis de DPI (800 / 1200 / 1600).

Desligue o rato
Defina o seletor traseiro para a posição OFF para desligar o mouse.

APOIO TÉCNICO: Para o-er mais informações, visite www.niloxtech.com.

FR

DESCRIPTION DU PRODUIT :
La NXMDW101 est une souris double sans fil : sans fil V5.2 (sans dongle) + sans fil 2,4 GHz (avec dongle), rechargeable, équipée d'un capteur optique de haute précision jusqu'à 1600 DPI, de 4 boutons (dont deux silencieux) et d'une distance de fonctionnement allant jusqu'à 10 m. Sa batterie interne est de 500 mAh garantissant de nombreuses heures d'utilisation. Son design est ergonomique et optimisé pour de nombreuses heures d'utilisation.

CONTENU DE L'EMBALLAGE :
NXMDW101
Câble USB-C.
Nano récepteur.
Guide de l'utilisateur.

NOTE:
Assurez-vous que votre emballage contient les éléments décrits ci-dessus. Si vous constatez qu'un article est manquant ou endommagé, veuillez contacter votre revendeur.

AVERTISSEMENTS ET INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ :
Lisez ce guide avant d'utiliser votre appareil.
N'insérez pas d'objets de quelque nature que ce soit dans l'appareil à travers les trous électroniques car ils pourraient entrer en contact avec des points de tension et provoquer des courts-circuits dans les pièces et provoquer un incendie ou un choc électrique.
Ne renversez aucun liquide sur l'appareil.
Ne jetez jamais le produit dans une source de chaleur ou de feu.
Rangez l'appareil dans un endroit sûr, en évitant toujours de le faire tomber.
Tenez l'appareil à l'écart d'autres objets présentant de fortes interférences magnétiques, tels que des machines électriques, afin d'éviter que de fortes ondes radio n'endommagent le produit et n'affectent la qualité du son ou de l'image.
N'expose pas directement le produit à des températures élevées supérieures à 55° C.
En cas de surchauffe, de fumée inattendue ou d'odeur désagréable de l'appareil, débranchez-le immédiatement de la prise de courant pour éviter que des incendies dangereux ne se produisent.
Tenir hors de portée des enfants.
Rangez l'appareil dans un endroit frais, sec et à l'abri de la poussière.
N'essayez pas d'ouvrir le boîtier de la souris ou de le modifier de quelque manière que ce soit ; Dans le cas contraire, la garantie sera annulée.
Rangez l'appareil dans un endroit sûr, évitez toujours de le laisser tomber.
Ne placez pas d'objets lourds sur le dessus de la souris.

INSTALLATION ET CONFIGURATION :
Chargement de la souris
Pour charger l'appareil, utilisez le câble USB-C fourni, connectez-le entre le port USB-C de la souris et un port USB du PC, l'indicateur situé sur la molette de défilement s'allumera en bleu, le temps de charge est d'environ 1 h. La puissance fournie par le chargeur doit être comprise entre un minimum de 2,5 watts requis par l'équipement radio et un maximum de 5,0 watts afin d'atteindre la vitesse de charge maximale.

Allumez la souris
Réglez l'interrupteur marche/arrêt arrière sur la position sans fil 2,4 GHz ou sans fil V5.2 pour allumer la souris.

Mode sans fil 2,4 GHz
Retirez le récepteur nano USB à l'arrière de la souris.
Connectez le récepteur nano USB de la souris à un port USB 2.0 de votre ordinateur, console ou appareil compatible. J'ai réglé le sélecteur arrière sur la position 2,4 Ghz. La souris sera automatiquement reconnue.

Mode sans fil V5.2
Réglez le sélecteur arrière sur la position sans fil V5.2 pour entrer en mode sans fil. Effectuez une recherche d'appareil sans fil sur votre PC, votre smartphone ou un appareil compatible. Un nouvel appareil nommé NXMDW101 apparaîtra, sélectionnez-le pour l'appairer. Pour revenir au mode 2,4 GHz, placez le sélecteur sur la position 2,4 GHz.

Échange DPI
Appuyez sur le bouton DPI pour basculer entre les différents niveaux DPI (800 / 1200 / 1600).

Éteindre la souris
Réglez le sélecteur arrière sur la position OFF pour éteindre la souris.

ASSISTANCE TECHNIQUE : Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.niloxtech.com.

DE

PRODUKTBESCHREIBUNG:
Bei der NXMDW101 handelt es sich um eine Dual-Wireless-Maus: kabellos V5.2 (ohne Dongle) + kabellos 2,4 GHz (mit Dongle), wiederaufladbar, ausgestattet mit einem hochpräzisen optischen Sensor von bis zu 1600 DPI, 4 Tasten (zwei davon geräuschlos) und mit einer Reichweite von bis zu 10 m. Der interne Akku hat eine Kapazität von 500 mAh und garantiert viele Betriebsstunden. Sein Design ist ergonomisch und für viele Stunden der Nutzung optimiert.

INHALT VERPACKUNG:
NXMDW101
Kabel USB-C.
Nano-Rezeptor.
Benutzerhandbuch.

ANMERKUNG:
Stellen Sie sicher, dass Ihre Verpackung die oben beschriebenen Artikel enthält. Wenn Sie feststellen, dass ein Artikel fehlt oder beschädigt ist, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler.

SICHERHEITSHINWEISE UND ANWEISUNGEN:
Lesen Sie diese Anleitung, bevor Sie Ihr Gerät verwenden.
Führen Sie keine Gegenstände jeglicher Art durch die elektronischen Löcher in das Gerät ein, da diese mit Spannungspunkten in Berührung kommen und Kurzschlüsse in den Teilen verursachen sowie einen Brand oder Stromschlag verursachen können.
Verschütten Sie keine Flüssigkeit auf dem Gerät.
Werfen Sie das Produkt niemals in eine Hitze- oder Feuerquelle.
Bewahren Sie das Gerät an einem sicheren Ort auf und vermeiden Sie immer, es fallen zu lassen.
Halten Sie das Gerät von anderen Gegenständen mit starken magnetischen Interferenzen fern, wie z. B. elektrischen Maschinen, um zu verhindern, dass starke Funkwellen das Produkt beschädigen und die Ton- oder Bildqualität beeinträchtigen.
Setzen Sie das Produkt nicht direkt hohen Temperaturen über 55° C aus.
Im Falle einer Überhitzung, unerwarteten Rauchs oder unangenehmen Geruchs des Geräts trennen Sie es sofort von der Steckdose, um gefährliche Brände zu vermeiden.
Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.
Lagern Sie das Gerät an einem kühlen, trockenen und staubfreien Ort.
Versuchen Sie nicht, das Mausgehäuse zu öffnen oder in irgendeiner Weise zu modifizieren. Andernfalls erlischt die Garantie.
Bewahren Sie das Gerät an einem sicheren Ort auf und lassen Sie es immer nicht fallen.
Stellen Sie keine schweren Gegenstände auf die Maus.

INSTALLATION UND KONFIGURATION:
Aufladen der Maus
Verwenden Sie zum Aufladen des Geräts das mitgelieferte USB-C-Kabel, verbinden Sie es zwischen dem USB-C-Anschluss der Maus und einem USB-Anschluss des PCs, die Anzeige auf dem Scrollrad leuchtet blau auf, die Ladezeit beträgt ca. 1 h. Die vom Ladegerät gelieferte Leistung muss zwischen mindestens 2,5 Watt liegen, die von der Funkanlage benötigt wird, und maximal 5,0 Watt, um die maximale Ladegeschwindigkeit zu erreichen.

Schalten Sie die Maus ein
Stellen Sie den hinteren Ein-/Ausschalter auf die Position Wireless 2,4 GHz oder Wireless V5.2, um die Maus einzuschalten.

2,4 GHz Wireless-Modus
Entfernen Sie den Nano-USB-Empfänger von der Rückseite der Maus. Schließen Sie den Nano-USB-Empfänger der Maus an einen USB 2.0-Anschluss Ihres Computers, Ihrer Konsole oder eines kompatiblen Geräts an. Ich habe den hinteren Wählhebel auf die 2,4-GHz-Position gestellt. Die Maus wird automatisch erkannt.

V5.2 Wireless-Modus
Stellen Sie den hinteren Wählhebel auf die Position Wireless V5.2, um in den Wireless-Modus zu gelangen. Führen Sie eine Suche nach drahtlosen Geräten auf Ihrem PC, Smartphone oder kompatiblen Gerät durch. Ein neues Gerät mit dem Namen NXMDW101 wird angezeigt, wählen Sie es zum Koppeln aus. Um in den 2,4-GHz-Modus zurückzukehren, stellen Sie den Wahlschalter auf die Position 2,4 GHz.

DPI-Austausch
Drücken Sie die DPI-Taste, um zwischen den verschiedenen DPI-Stufen (800 / 1200 / 1600) zu wechseln.

Schalten Sie die Maus aus
Stellen Sie den hinteren Wählhebel auf OFF, um die Maus auszuschalten.

TECHNISCHER SUPPORT: Weitere Informationen finden Sie unter www.niloxtech.com.

PL

OPIS PRODUKTU:
NXMDW101 to podwójna mysz bezprzewodowa: bezprzewodowa V5.2 (bez dongle'a) + bezprzewodowa 2,4 GHz (z dongle'em), ładowalna, wyposażona w precyzyjny sensor optyczny do 1600 DPI, 4 przyciski (dwa z nich ciche) i o zasięgu działania do 10 m. Jego wewnętrzna bateria ma pojemność 500 mAh, gwarantując wiele godzin użytkowania. Jego konstrukcja jest ergonomiczna i zoptymalizowana pod kątem wielogodzinnego użytkowania.

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA:
NXMDW101
Przewód USB-C.
Nano receptor.
Podręcznik użytkownika.

NUTA:
Upewnij się, że na opakowaniu znajdują się elementy opisane powyżej. Jeśli okaże się, że brakuje jakiegokolwiek elementu lub jest on uszkodzony, skontaktuj się ze sprzedawcą.

OSTRZEŻENIA I INSTRUKCJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA:
Przeczytaj ten przewodnik przed użyciem urządzenia.
Nie wkładaj żadnych przedmiotów do urządzenia przez otwory elektroniczne, ponieważ mogą one zetknąć się z voltage wskazuje i powoduje zwarcia w częściach oraz powoduje pożar lub porażenie prądem.
Nie wylewaj żadnych płynów na urządzenie.
Nigdy nie wrzucaj produktu do źródła ciepła lub ognia.
Przechowuj urządzenie w bezpiecznym miejscu, zawsze unikając jego upuszczania.
Trzymaj urządzenie z dala od innych przedmiotów o silnych zakłóceniach magnetycznych, takich jak maszyny elektryczne, aby silne fale radiowe nie uszkodziły produktu i nie wpłynęły na jakość dźwięku lub obrazu.
Nie wystawiaj produktu bezpośrednio na działanie wysokich temperatur powyżej 55° C.
W przypadku przegrzania, nieoczekiwanego dymu lub nieprzyjemnego zapachu urządzenia należy natychmiast odłączyć je od gniazdka elektrycznego, aby zapobiec wystąpieniu niebezpiecznych pożarów.
Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
Przechowuj urządzenie w chłodnym, suchym i wolnym od kurzu miejscu.
Nie próbuj otwierać obudowy myszy ani w żaden sposób jej modyfikować; W przeciwnym razie gwarancja traci ważność.
Przechowuj urządzenie w bezpiecznym miejscu, zawsze unikaj jego upuszczania.
Nie kładź ciężkich przedmiotów na myszy.

INSTALACJA I KONFIGURACJA:
Ładowanie myszy
Aby naładować urządzenie, użyj dołączonego USB-C, podłącz go między portem USB-C myszy a portem USB komputera, wskaźnik znajdujący się na kółku przewijania zaświeci się na niebiesko, czas ładowania wynosi około 1 godzina. Moc dostarczana przez ładowarkę musi wynosić od minimum 2,5 wata wymaganego przez sprzęt radiowy do maksimum 5.0 watów, aby osiągnąć maksymalną prędkość ładowania.

Włącz mysz
Ustaw tylny włącznik/wyłącznik w pozycji bezprzewodowej 2.4 GHz lub bezprzewodowej V5.2, aby włączyć mysz.

Tryb bezprzewodowy 2,4 GHz
Odłącz odbiornik nano USB z tyłu myszy. Podłącz odbiornik nano USB myszy do portu USB 2.0 w komputerze, konsoli lub zgodnym urządzeniu. Tylny selektor ustawiłem w pozycji 2,4Ghz. Mysz zostanie automatycznie rozpoznana.

Tryb bezprzewodowy V5.2
Ustaw tylny selektor w pozycji bezprzewodowej V5.2, aby przejść do trybu bezprzewodowego. Przeprowadź wyszukiwanie urządzeń bezprzewodowych na komputerze, smartfonie lub kompatybilnym urządzeniu. Pojawi się nowe urządzenie o nazwie NXMDW101, wybierz je do sparowania. By powrócić do trybu 2.4 GHz, zmień selektor na pozycję 2.4 GHz.

Wymiana DPI
Naciśnij przycisk DPI, aby przełączać się między różnymi poziomami DPI (800 / 1200 / 1600).

Wyłącz mysz
Ustaw tylny selektor w pozycji OFF, aby wyłączyć mysz.

POMOC TECHNICZNA: Więcej informacji można znaleźć na stronie www.niloxtech.com.

CS

POPIS PRODUKTU:
NXMDW101 je duální bezdrátová myš: bezdrátová V5.2 (bez dongle) + bezdrátová 2,4 GHz (s dongle), dobíjecí, vybavená vysoce přesným optickým senzorem až 1600 DPI, 4 tlačítky (dvě z nich tichá) a s provozní vzdáleností až 10 m. Jeho vnitřní baterie je 500 mAh a zaručuje mnoho hodin používání. Jeho design je ergonomický a optimalizovaný pro mnoho hodin používání.

OBSAH BALENÍ:
NXMDW101
Kabel USB-C.
Nano receptor.
Uživatelská příručka.

POZNÁMKA:
Ujistěte se, že váš obal obsahuje výše popsané položky. Pokud zjistíte, že některá položka chybí nebo je poškozená, kontaktujte svého prodejce.

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ A POKYNY:
Před použitím zařízení si přečtěte tuto příručku.
Nevkládejte do jednotky žádné předměty skrz elektronické otvory, protože by mohly přijít do styku s voltage body a způsobit zkrat v součástech a způsobit požár nebo úraz elektrickým proudem.
Na jednotku nelijte žádnou tekutinu.
Nikdy nevhazujte výrobek do zdroje tepla nebo ohně.
Zařízení skladujte na bezpečném místě a vždy se vyvarujte pádu.
Udržujte zařízení mimo dosah jiných předmětů se silným magnetickým rušením, jako jsou elektrické stroje, aby silné rádiové vlny nepoškodily produkt a neovlivnily kvalitu zvuku nebo obrazu.
Nevystavujte výrobek přímo vysokým teplotám nad 55 °C.
V případě přehřátí, neočekávaného kouře nebo nepříjemného zápachu zařízení jej okamžitě odpojte ze zásuvky, abyste předešli nebezpečnému požáru.
Uchovávejte mimo dosah dětí.
Zařízení skladujte na chladném, suchém a bezprašném místě.
Nepokoušejte se otevřít pouzdro myši ani jej žádným způsobem upravovat; V opačném případě bude záruka neplatná.
Zařízení skladujte na bezpečném místě, vždy jej chraňte před pádem.
Na horní část myši nepokládejte těžké předměty.

INSTALACE A KONFIGURACE:
Nabíjení myši
K nabíjení zařízení použijte dodaný USB-C kabel, připojte jej mezi USB-C port myši a USB port PC, indikátor umístěný na rolovacím kolečku se rozsvítí modře, doba nabíjení je přibližně 1 h. Aby bylo dosaženo maximální rychlosti nabíjení, musí být výkon dodávaný nabíječkou mezi minimálně 2,5 watty požadovanými rádiovým zařízením a maximálně 5.0 watty.

Zapněte myš
Pro zapnutí myši nastavte zadní vypínač do polohy bezdrátového připojení 2,4 GHz nebo bezdrátové V5.2.

Bezdrátový režim 2,4 GHz
Vyjměte nano USB přijímač ze zadní části myši. Připojte nano USB přijímač myši k portu USB 2.0 na počítači, konzoli nebo kompatibilním zařízení. Nastavil jsem zadní volič do polohy 2,4 GHz. Myš bude automaticky rozpoznána.

Bezdrátový režim v5.2
Nastavte zadní volič do polohy bezdrátového připojení V5.2 pro vstup do bezdrátového režimu. Provedte vyhledávání bezdrátových zařízení na počítači, smartphonu nebo kompatibilním zařízení. Objeví se nové zařízení s názvem NXMDW101, vyberte jej ke spárování. Pro návrat do režimu 2,4 GHz přepněte volič do polohy 2,4 GHz.

Výměna DPI
Stisknutím tlačítka DPI můžete přepínat mezi různými úrovněmi DPI (800 / 1200 / 1600).

Vypněte myš
Nastavením zadního voliče do polohy OFF vypnete myš.

TECHNICKÁ PODPORA: Pro více informací navštivte www.niloxtech.com.

SK

POPIS PRODUKTU:
NXMDW101 je dualna bezdrótová myš: bezdrótová V5.2 (bez hardvérového kľúča) + bezdrótová 2,4 GHz (s hardvérovým kľúčom), nabíjateľná, vybavená vysoko presným optickým snímačom až 1600 DPI, 4 tlačidlami (dve z nich tiché) a s prevádzkovou vzdialenosťou až 10 m. Jeho interná batéria je 500 mAh, čo zaručuje mnoho hodín používania. Jeho dizajn je ergonomický a optimalizovaný pre mnoho hodín používania.

OBSAH BALENIA:
NXMDW101
Kábel USB-C.
Nano receptor.
Používateľská príručka.

NOTA:
Uistite sa, že váš obal obsahuje položky popísané vyššie. Ak zistíte, že niektorá položka chýba alebo je poškodená, kontaktujte svojho predajcu.

BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA A POKYNY:
Pred použitím zariadenia si prečítajte túto príručku.
Nevkladajte do jednotky žiadne predmety cez elektronické otvory, pretože by mohli prísť do kontaktu s objtage body a spôsobiť skrat v dieloch a spôsobiť požiar alebo úraz elektrickým prúdom.
Na jednotku nevylievajte žiadnu tekutinu.
Výrobok nikdy nevhadzujte do zdroja tepla nebo ohňa.
Zariadenie skladujte na bezpečnom mieste a vždy sa vyvarujte pádu.
Udržujte zariadenie mimo dosahu iných predmetov so silným magnetickým rušením, ako sú elektrické stroje, aby sme zabránili poškodeniu produktu silnými rádiovými vlnami a ovplyvneniu kvality zvuku alebo obrazu.
Nevystavujte výrobok priamo vysokým teplotám nad 55 °C.
V prípade prehriatia, neočakávaného kouře nebo nepríjemného zápachu zariadenia ho okamžite odpojte zo zásuvky, aby ste predišli nebezpečným požiarom.
Uchovávajte mimo dosahu detí.
Zariadenie skladujte na chladnom, suchom a bezprašnom mieste.
Nepokúšajte sa otvoriť puzdro myši ani by žiadným spôsobom upravovať; V opačnom prípade bude záruka neplatná.
Zariadenie skladujte na bezpečnom mieste, vždy by chránte pád.
Na vrchnú časť myši nepokladajte ťažké predmety.

INŠTALÁCIA A KONFIGURÁCIA:
Nabíjanie myši
Na nabíjanie zariadenia použite dodaný kábel USB-C, pripojte ho medzi port USB-C myši a port USB počítača, indikátor umiestnený na rolovacom kolieska sa rozsvieti na modro, doba nabíjania je približne 1 h.
Aby bolo dosaženo maximálnej rýchlosti nabíjení, musí byť výkon dodávaný nabíjačkou medzi minimálne 2,5 W požadovaným rádiovým zariadením a maximálne 5.0 W, aby sa dosiahla maximálna rýchlosť nabíjania.

Zapnutie myši
Myš zapnite zadným vypínačom do polohy bezdrótového pripojenia 2.4 GHz alebo bezdrótového pripojenia V5.2.

Bezdrótový režim 2,4 GHz
Vyberte nano USB prijímač zo zadnej strany myši. Pripojte nano USB prijímač myši k portu USB 2.0 na počítači, konzole alebo kompatibilnom zariadení. Zadný volič som nastavil do polohy 2.4 GHz. Myš bude automaticky rozpoznaná.

Bezdrótový režim V5.2
Nastavte zadný volič do polohy bezdrótového pripojenia V5.2, aby ste vstúpili do bezdrótového režimu. Vykonajte vyhľadávanie bezdrótových zariadení na počítači, smartfóne alebo kompatibilnom zariadení. Zobrazí sa nové zariadenie s názvom NXMDW101, vyberte ho na spárovanie. Ak sa chcete vrátiť do režimu 2.4 GHz, zmeňte voľič do polohy 2.4 GHz.

Výmena DPI
Stlačením tlačidla DPI môžete prepínať medzi rôznymi úrovňami DPI (800 / 1200 / 1600).

Vypnite myš
Ak chcete myš vypnúť, nastavte zadný voľič do polohy OFF.

TECHNICKÁ PODPORA: Pro více informací navštivte www.niloxtech.com.

SR

ОПИС ПРОИЗВОДА:
NXMDW101 је двоструки бежични миш: бежични ВКСНУМКС (без донгле) + бежични КСНУМКС ГХз (са донглом), пуњив, опремљен високо прецизним оптичким сензором до КСНУМКС ДПИ, КСНУМКС тастером (два од њих тиха) и радним растојањем до КСНУМКС м. Његова унутрашња батерија је 500 мАх гарантује много сати коришћења. Његов дизајн је егзономски и оптимизован за вишесатно коришћење.

САДРЖАЈ ПАКОВАЊА:
NXMDW101
Кабл УСБ-Ц
Нано рецептор.
Упутство за употребу.

НОТА:
Уверите се да ваша амбалажа садржи горе описане ставке. Ако

USER'S GUIDE

nilox

www.niloxtech.com

NXMDW101

DUAL CONNECTIVITY WIRELESS MOUSE

AR

محتويات الكيفية
NXMDW101
كبل USB-C.
مستقبل النانو.
دليل المستخدم.

ملاحظة:
تحتوي هذه الوثيقة على أسماء وأوصاف المنتجات التي قد لا تكون متوفرة في بلدك. يرجى الاتصال بالوكلاء المحليين أو زيارة موقعنا على الإنترنت www.niloxtech.com للحصول على أحدث المعلومات.

تعليمات الأمان
اقرأ هذا الدليل المستخدم بعناية.
لا تقم بإجراء أي تعديلات على المنتج أو محاولة إصلاحه بنفسك. قد يؤدي الإخفاق في القيام بذلك إلى إلغاء الضمان الخاص بك.
لا تقم بتفكيك المنتج أو تسخينه أو إحداث ثقب فيه أو حرقه.
لا تستخدم أو تخزن المنتج في بيئات رطبة أو مغبرة.
لا تعرض المنتج لأشعة الشمس المباشرة أو الحرارة الشديدة.
لا تستخدم أي مذيبات أو سوائل تنظيف.
لا تترك الأطفال بدون إشراف.
لا تترك المنتج بدون إشراف أثناء الشحن.
لا تستخدم منافذ USB غير قياسية أو أجهزة شحن غير معتمدة.
لا تتجاوز الحد الأقصى لتيار الشحن البالغ 2.5 واط.
لا تستخدم المنتج في بيئات رطبة أو مغبرة.
لا تترك المنتج في بيئات شديدة الحرارة.
لا تستخدم أي مذيبات أو سوائل تنظيف.
لا تترك الأطفال دون إشراف.

التثبيت واستخدام الفأرة
تثبيت الجهاز
قم بتوصيل منفذ USB-C الموجود على الفأرة بمنفذ USB-C الموجود على جهاز الكمبيوتر. إذا كان جهاز الكمبيوتر الخاص بك لا يحتوي على منفذ USB-C، فاستخدم المحول المرفق لتوصيله بمنفذ USB-A. يتم تشغيل الفأرة تلقائيًا عند الاتصال بالكمبيوتر.
تشغيل الفأرة
يتم تشغيل الفأرة تلقائيًا عند الضغط على أي زر. يتم تعطيل الفأرة تلقائيًا بعد 5 دقائق من الخمول لتوفير الطاقة. لإيقاظها، ببساطة اضغط على أي زر.
تحديد الدقة
اضغط على زر DPI لتبديل بين مستويات DPI المتاحة (800/1200/1600).
ضبط الإعدادات
لضبط إعدادات الفأرة، قم بزيارة www.niloxtech.com.

FI

TUOTTEEN KUVAUS:
NXMDW101 on kaksi langatonta hiiriä: langaton V5.2 (ilman donglia) + langaton 2,4 GHz (donglella), ladattava, varustettu erittäin tarkalla optiisella anturilla jopa 1600 DPI, 4 painikkeella (joista kaksi äänetön) ja toimintaetäisyydellä jopa 10 m. Sen sisäinen akku on 500 mAh, mikä takaa useiden tuntien käytön. Sen muotoilu on ergonominen ja optimoitu useiden tuntien käyttöön.

PAKKAUKSEN SISÄLTÖ:
NXMDW101
Kaapeli USB-C.
Nano-eseptori.
Käyttöopas.

MUISTIINPANO:
Varmista, että pakkauksessasi on yllä kuvatut tuotteet. Jos huomaat, että jokin tuote puuttuu tai on vaurioitunut, ota yhteyttä jälleenmyyjään.

TURVALLISUUSVAROITUKSET JA -OHJEET:
Lue tämä opas ennen laitteen käyttöä.
Älä työnnä minkäänlaisia esineitä laitteeseen elektronisten reikien kautta, koska ne voivat joutua kosketuksiintage pisteet ja aiheuttavat oikosulkuja osissa ja aiheuttavat tulipalon tai sähköiskun.
Älä liikuta nestettä laitteen päälle.
Älä koskaan heitä tuotetta lämmön- tai tulenlähteeseen.
Säilytä laitetta turvallisessa paikassa välttäen aina sen pudottamista.
Pidä laite poissa muista esineistä, joissa on voimakkaita magneettisia häiriöitä, kuten sähkökoneista, jotta voimakkaat radioaaltot eivät vahingoita tuotetta ja vaikuta äänen tai kuvan laatuun.
Älä altista tuotetta suoraan korkeille yli 55 °Cn lämpötiloille.
Jos laite yllättäen ylikuumenee, odottamattoman savun tai epämiellyttävän hajun sattuu, irrota se välittömästi pistorasiasta vaarallisten tulipalojen välttämiseksi.
Pidä poissa lasten ulottuvilta.
Säilytä laitetta viileässä, kuivassa ja pölyttömässä paikassa.
Älä yritä avata hiiren kotelosa tai muokata sitä millään tavalla; muuten takuu raukeaa.
Säilytä laitetta turvallisessa paikassa, vältä aina pudottamasta sitä.
Älä aseta raskaita esineitä hiiren päälle.

ASENNUS JA KONFIGUROINTI:
Hiiren lataus
Lataa laite mukana toimitetulla USB-C-kaapelilla, liitä se hiiren USB-C-portin ja tietokoneen USB-portin väliin, vierityspyörässä oleva merkkivalo palaa sinisenä, latausaika on noin 1 tunti. Laturin syöttämän tehon on oltava vähintään 2.5 watin ja enintään 5.0 watin välillä suurimman latausnopeuden saavuttamiseksi.

Käynnistä hiiri
Aseta takavirtakytkin langattomaan 2.4 GHzn tai langattomaan V5.2-asentoon käynnistääksesi hiiren.

2.4 GHzn langaton tila
Irrota nano-USB-vastaanotin hiiren takaa.
Liitä hiiren nano-USB-vastaanotin tietokoneen, konsolin tai yhteensopivan laitteen USB 2.0 -porttiin. Asetin takavalitsimen 2.4 GHzn asentoon. Hiiri tunnistetaan automaattisesti.

V5.2 langaton tila
Aseta takavalitsin langattomaan V5.2-asentoon siirtyäksesi langattomaan tilaan. Suorita langattoman laitteen haku tietokoneellasi, älypuhelimellasi tai yhteensopivalla laitteellasi. Näkyviin tulee uusi laite nimeltä NXMDW101, valitse se muodostaaksesi parilliitoksen. Palaa 2.4 GHzn tilaan vaihtamalla valitsin 2.4 GHzn asentoon.

DPI-vaihto
Paina DPI-painiketta vaihtaaksesi eri DPI-tasojen välillä (800 / 1200 / 1600).

Sammuta hiiri
Aseta takavalitsin OFF-asentoon sammuttaaksesi hiiren.

TEKNINEN TUKI: Lisätietoja on osoitteessa www.niloxtech.com.

SV

PRODUKTBESKRIVNING:
Den NXMDW101 är en dubbel trådlös mus: trådlös V5.2 (utan dongel) + trådlös 2,4 GHz (med dongel), uppladdningsbar, utrustad med en optisk sensor med hög precision på upp till 1600 DPI, 4 knappar (två av dem tysta) och med ett driftsavstånd på upp till 10 m. Det interna batteriet är på 500 mAh, vilket garanterar många timmars användning. Dess design är ergonomisk och optimerad för många timmars användning.

FÖRPACKNINGENS INNEHÅLL:
NXMDW101
Kabel USB-C.
Nano-receptorn.
Användarhandbok.

NOT:
Se till att din förpackning innehåller de artiklar som beskrivs ovan. Om du upptäcker att något föremål saknas eller är skadat, kontakta din återförsäljare.

SÄKERHETSVARNINGAR OCH INSTRUKTIONER:
Läs den här guiden innan du använder din enhet.
För inte in föremål av något slag i enheten genom de elektroniska hålen eftersom de kan komma i kontakt med volymtage punkter och orsaka kortslutning i delarna och orsaka brand eller elektriska stötar.
Spill inte vätska på enheten.
Kasta aldrig produkten i en värme- eller eldkälla.
Förvara enheten på en säker plats och undvik alltid att tappa den.
Håll enheten borta från andra föremål med stark magnetisk störning, såsom elektriska maskiner, för att förhindra att starka radiovågor skadar produkten och påverkar ljud- eller bildkvaliteten.
Utsätt inte produkten direkt för höga temperaturer över 55°C.
I händelse av överhettning, ovanlad rök eller obehaglig lukt från enheten, koppla omedelbart bort den från eluttaget för att förhindra att farliga bränder uppstår.
Förvaras utom räckhåll för barn.
Förvara enheten på en sval, torr och dammfri plats.
Försök inte öppna musfodralet eller modifiera det på något sätt; annars upphör garantin att gälla.
Förvara enheten på ett säkert ställe, undvik alltid att tappa den.
Placera inte tunga föremål ovanpå musen.

INSTALLATION OCH KONFIGURATION:
Laddning av mus
För att ladda enheten, använd den medföljande USB-C-kabeln, anslut den mellan USB-C-porten på musen och en USB-port på datorn, indikatorn på rullningshjulet lyser blått, laddningstiden är cirka 1 timme. Effekten som tillförs av laddaren måste vara mellan minst 2.5 watt som krävs av radioutrustningen och maximalt 5.0 watt för att uppnå maximal laddningshastighet.

Slå på musen
Ställ den bakre på/av-knappen i läge för trådlös 2.4 GHz eller trådlös V5.2 för att slå på musen.

2.4 GHz trådlöst läge
Ta bort nano USB-mottagaren från baksidan av musen. Anslut musens nano USB-mottagare till en USB 2.0-port på din dator, konsol eller kompatibel enhet. Jag ställer in den bakre väljaren i 2.4 GHz-läget. Musen kommer automatiskt att kännas igen.

V5.2 Trådlöst läge
Ställ den bakre väljaren i läge för trådlös V5.2 för att gå in i det trådlösa läget. Utför en sökning efter trådlösa enheter på din dator, smartphone eller kompatibel enhet. En ny enhet med namnet NXMDW101 visas, välj den för att para ihop. Gå tillbaka till 2.4 GHz-läge, ändra väljaren till 2.4 GHz-läget.

DPI-utbyte
Tryck på DPI-knappen för att växla mellan de olika DPI-nivåerna (800 / 1200 / 1600).

Stäng av musen
Ställ den bakre väljaren i läge OFF för att stänga av musen.

TEKNISK SUPPORT: För mer information, besök www.niloxtech.com.

BG

ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА:

NXMDW101 е двойна безжична мишка: безжична V5.2 (без донгъл) + безжична 2,4 GHz (с донгъл), акумулаторна, оборудвана с високоточен оптичен сензор до 1600 DPI, 4 бутона (два от тях безшумни) и с работно разстояние до 10 m. Вътрешната му батерия е 500 mAh, което гарантира много часове употреба. Дизайнът ме е ергономичен и оптимизиран за много часове употреба.

СЪДЪРЖАНИЕ НА ОПАКОВКАТА:
NXMDW101
Кабел USB-C.
Нано рецептор.
Ръководство за потребителя.

БЕЛЕЖКА:
Уверете се, че опаковката ви съдържа описаните по-горе елементи. Ако установите, че някой елемент липсва или е поврежден, моля, свържете се с вашия дилър.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ:
Прочетете това ръководство, преди да използвате устройството си.
Не поставяйте предмети от какъвто и да е вид в уреда през електронните отвори, тъй като те могат да влязат в контакт с voltage точки и да причинят късо съединение в частите и да причинят пожар или токов удар.
Не разливайте течност върху уреда.
Никога не хвърляйте продукта в източник на топлина или огън.
Съхранявайте устройството на сигурно място, като винаги избягвате да го изпускате.
Дръжте устройството далеч от други предмети със силни магнитни смущения, като електрически машини, за да предотвратите повреда на продукта от силни радиовълни и повлияване на качеството на звука или картината.
Не излагайте директно продукта на високи температури над 55° C.
В случай на прегряване, неочакван дим или неприятна миризма на устройството, незабавно го изключете от контакта, за да предотвратите появата на опасни пожари.
Да се съхранява на място, недостъпно за деца.
Съхранявайте устройството на хладно, сухо място без прах.
Не се опитвайте да отваряте кутията на мишката или да я модифицирате по какъвто и да е начин; В противен случай гаранцията ще бъде невалидна.
Съхранявайте устройството на сигурно място, винаги избягвайте да го изпускате.
Не поставяйте тежки предмети върху мишката.

МОНТАЖ И КОНФИГУРАЦИЯ:
Зареждане с мишка
За да заредите устройството, използвайте предоставения USB-C кабел, свържете го между USB-C порта на мишката и USB порта на компютъра, индикаторът, разположен на колелото за превъртане, ще светне в синьо, времето за зареждане е приблизително 1 час. Мощността, захранвана от зарядното устройство, трябва да бъде между минимум 2.5 вата, изисквани от радиооборудването, и максимум 5.0 вата, за да се постигне максималната скорост на зареждане.

Включете мишката
Поставете задния превключвател за включване/изключване в безжична позиция 2.4 GHz или безжична V5.2, за да включите мишката.

2.4 GHz безжичен режим
Извадете нано USB приемника от задната страна на мишката.
Свържете нано USB приемника на мишката към USB 2.0 порт на вашия компютър, конзола или съвместимо устройство. Настроих задния селектор в положение 2.4 GHz.
Мишката ще бъде разпозната автоматично.

V5.2 Безжичен режим
Поставете задния селектор в положение безжичен V5.2, за да влезете в безжичен режим. Извършете търсене на безжично устройство на вашия компютър, смартфон или съвместимо устройство. Ще се появи ново устройство с име NXMDW101, изберете го за сдвояване. За да се върнете в режим 2.4 GHz, променете селектора на позиция 2.4 GHz.

Обмен на DPI
Натиснете бутона DPI, за да превключвате между различните нива на DPI (800 / 1200 / 1600).

Изключете мишката
Поставете задния селектор в положение OFF, за да изключите мишката.

RO

NXMDW101 este un mouse dual wireless: wireless V5.2 (fără dongle) + wireless 2,4 GHz (cu dongle), reîncărcabil, echipat cu un senzor optic de înaltă precizie de până la 1600 DPI, 4 butoane (două dintre ele silențioase) și cu o distanță de operare de până la 10 m. Bateria sa internă este de 500 mAh, garantând multe ore de utilizare. Designul său este ergonomic și optimizat pentru multe ore de utilizare.

CONȚINUTUL AMBALAJULUI:
NXMDW101
Cablu USB-C.
Receptor nano.
Ghidul utilizatorului.

NOTĂ:
Asigurați-vă că ambalajul conține articolele descrise mai sus. Dacă descoperiți că vreun articol lipsește sau este deteriorat, vă rugăm să contactați dealerul.

AVERTISMENTE ȘI INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ:
Citiți acest ghid înainte de a utiliza dispozitivul.
Nu introduceți obiecte de niciun fel în unitate prin orificiile electronice, deoarece acestea pot intra în contact cu voltage puncte și pot provoca scurtcircuite în piese și pot provoca incendii sau electrocutări.
Nu vărsați lichid pe unitate.
Nu aruncați niciodată produsul într-o sursă de căldură sau foc.
Depozitați dispozitivul într-un loc sigur, evitând întotdeauna să-l scăpați.
Țineți dispozitivul departe de alte obiecte cu interferențe magnetice puternice, cum ar fi mașinile electrice, pentru a preveni undele radio puternice să deterioreze produsul și să afecteze calitatea sunetului sau a imaginii.
Nu expuneți direct produsul la temperaturi ridicate peste 55° C..
În caz de supraîncălzire, fum neașteptat sau miros neplăcut al dispozitivului, deconectați-l imediat de la priză pentru a preveni apariția incendiilor periculoase.
A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
Depozitați dispozitivul într-un loc răcoros, uscat și fără praf.
Nu încercați să deschideți carcasa mouse-ului sau să o modificați în niciun fel; în caz contrar, garanția va fi nulă.
Depozitați dispozitivul într-un loc sigur, evitați întotdeauna să-l scăpați.
Nu așezați obiecte grele deasupra mouse-ului.

INSTALARE ȘI CONFIGURARE:
Încărcarea mouse-ului
Pentru a încărca dispozitivul, utilizați cablul USB-C furnizat, conectați-l între portul USB-C al mouse-ului și un port USB al computerului, indicatorul situat pe rotița de derulare se va aprinde în albastru, timpul de încărcare este de aproximativ 1 oră.
Puterea furnizată de încărcător trebuie să fie între minim 2,5 wați necesari de echipamentul radio și maximum 5,0 wați pentru a atinge viteza maximă de încărcare.



Porniți mouse-ul
Setați comutatorul de pornire/oprire din spate în poziția wireless 2.4 GHz sau wireless V5.2 pentru a porni mouse-ul.

Mod wireless de 2,4 GHz
Scoateți receptorul nano USB din spatele mouse-ului. Conectați receptorul nano USB al mouse-ului la un port USB 2.0 de pe computer, consolă sau dispozitiv compatibil. Am setat selectorul spate în poziția 2.4GHz. Mouse-ul va fi recunoscut automat.

Mod wireless V5.2
Setați selectorul din spate în poziția wireless V5.2 pentru a intra în modul wireless. Efectuați o căutare de dispozitiv fără fir pe PC, smartphone sau dispozitiv compatibil. Va apărea un dispozitiv nou numit NXMDW101, selectați-l pentru a asocia. entru a reveni la modul 2.4 GHz, schimbați selectorul în poziția 2.4 GHz.

Schimb DPI
Apăsați butonul DPI pentru a comuta între diferitele niveluri DPI (800 / 1200 / 1600).

Opriți mouse-ul
Setați selectorul din spate în poziția OFF pentru a opri mouse-ul.

SUPORT TEHNIC: Pentru mai multe informații, vizitați www.niloxtech.com.

ТЕХНИЧЕСКА ПОДКРЕПА: За повече информация посетете www.niloxtech.com.

NL

PRODUCTBESCHRIJVING:
De NXMDW101 is een dubbele draadloze muis: draadloos V5.2 (zonder dongle) + draadloos 2,4 GHz (met dongle), oplaadbaar, uitgerust met een zeer nauwkeurige optische sensor tot 1600 DPI, 4 knoppen (waarvan twee stil) en met een werkafstand tot 10 m. De interne batterij is 500 mAh, wat garant staat voor vele uren gebruik. Het ontwerp is ergonomisch en geoptimaliseerd voor vele uren gebruik.

INHOUD VAN DE VERPAKKING:
NXMDW101
Kabel USB-C.
Nano-receptor.
Handleiding.

NOTITIE:
Zorg ervoor dat uw verpakking de hierboven beschreven artikelen bevat. Als u merkt dat een artikel ontbreekt of beschadigd is, neem dan contact op met uw dealer.
VEILIGHEIDSWAARSCHUWINGEN EN INSTRUCTIES:
Lees deze handleiding voordat u uw apparaat gebruikt.
Steek geen voorwerpen van welke aard dan ook in het apparaat via de elektronische openingen, aangezien deze in contact kunnen komen met voltage punten en kortsluiting in de onderdelen kunnen veroorzaken en brand of elektrische schokken kunnen veroorzaken.
Mors geen vloeistof op het apparaat.
Gooi het product nooit in een warmte- of vuurbron.
Bewaar het apparaat op een veilige plaats en laat het altijd niet vallen.
Houd het apparaat uit de buurt van andere objecten met sterke magnetische interferentie, zoals elektrische machines, om te voorkomen dat sterke radiogolven het product beschadigen en de geluidskwaliteit of beeldkwaliteit beïnvloeden.
Stel het product niet direct bloot aan hoge temperaturen boven 55° C.
In geval van oververhitting, onverwachte rook of onaangename geur van het apparaat, trek dan onmiddellijk de stekker uit het stopcontact om gevaarlijke branden te voorkomen.
Buiten bereik van kinderen houden.
Bewaar het apparaat op een koele, droge en stofvrije plaats.
Probeer de muisbehuizing niet te openen of op enigerlei wijze aan te passen; Anders vervalt de garantie.
Bewaar het apparaat op een veilige plaats, laat het altijd niet vallen.
Plaats geen zware voorwerpen op de muis.

INSTALLATIE EN CONFIGURATIE:
Muis opladen
Gebruik de meegeleverde USB-C-kabel om het apparaat op te laden, sluit deze aan tussen de USB-C-poort van de muis en een USB-poort van de pc, de indicator op het scrollwiel licht blauw op, de oplaadtijd is ongeveer 1 uur. Het door de oplader geleverde vermogen moet tussen minimaal 2,5 watt zijn dat nodig is voor de radioapparatuur en maximaal 5.0 watt om de maximale laadsnelheid te bereiken.

Zet de muis aan
Zet de aan/uit-schakelaar aan de achterkant in de draadloze 2.4 GHz- of draadloze V5.2-stand om de muis in te schakelen.

2,4 GHz draadloze modus
Verwijder de nano-USB-ontvanger uit de achterkant van de muis. Sluit de nano-USB-ontvanger van de muis aan op een USB 2.0-poort op uw computer, console of compatibel apparaat. Ik zet de achterste keuzeschakelaar op de 2,4 GHz-positie. De muis wordt automatisch herkend.

V5.2 draadloze modus
Zet de achterste keuzehendel in de draadloze V5.2-stand om naar de draadloze modus te gaan. Voer een zoekopdracht uit op een draadloos apparaat op uw pc, smartphone of compatibel apparaat. Er verschijnt een nieuw apparaat met de naam NXMDW101, selecteer het om te koppelen. Om terug te keren naar de 2.4 GHz-modus, zet u de keuzeschakelaar in de 2.4 GHz-positie.

DPI-uitwisseling
Druk op de DPI-knop om te schakelen tussen de verschillende DPI-niveaus (800 / 1200 / 1600).

Zet de muis uit
Zet de achterste keuzehendel in de UIT-stand om de muis uit te schakelen.

TECHNISCHE ONDERSTEUNING: Ga voor meer informatie naar www.niloxtech.com.

www.niloxtech.com

NXMOEVR01B-W

DUAL CONNECTIVITY WIRELESS MOUSE

EN
RECYCLING:
WEEE. AEE RII-RAEE 5548. This product contains substances that can harm the environment and human health if not properly disposed of. Therefore, we provide you with the following information in order to prevent the release of these substances and optimize the use of natural resources. Electrical and electronic products should not be disposed of as normal household waste, but should be collected and treated correctly. The crossed-out trash bin symbol on the product and on this page is a reminder to properly dispose of the product at the end of its useful life. In this way, it can prevent the non-specific treatment of the substances contained in these products, or the improper use of parts of them, from having harmful consequences for the environment and human health. In addition, it can contribute to the recovery, recycling and reuse of many of the materials that make up these products. Manufacturers and distributors of electrical and electronic equipment therefore organise proper collection and disposal. At the end of the product's life, contact your dealer for disposal instructions. Disposal of the product in any other way will be subject to the penalties prescribed by law and in force in the country in which the product is disposed of. In addition, we recommend the following measures to protect the environment: recycling the inner and outer packaging supplied with the product and proper disposal of used batteries (if the product contains them). With your help, we can reduce the amount of natural resources used in the production of electrical and electronic equipment, minimize the use of landfills, and improve the quality of life by avoiding the release of potentially hazardous substances into the environment.

CONTAINERS. In Spain, in compliance with Royal Decree 1055/2022, of 27 December, on packaging and packaging waste, please deposit the main packaging of the cardboard product and the internal cardboard protections in the blue container (cardboard). For other countries, follow local ordinances for depositing packaging and internal protections.
Main cardboard packaging and internal cardboard protections.

WARRANTY (VALIDITY AND LIMITATIONS):
The period of validity of the warranty is governed by the local legislative decree.
The warranty is valid if the product has a manufacturing or material defect.
The buyer will not be entitled to the warranty in the following cases:
- Unauthorized repair attempts of hardware and display parts and/or modifications or use of software other than the installed one.
- Use of accessories or items not supplied with the product.
- Normal wear and tear of the product.
- Accidental damage and falls.

This product complies with RoHS directive 2011/65/EU – 2015/863/EU. The Product has the CE marking and therefore complies with the safety standards established by the European Union.
SIMPLIFIED EU DECLARATION OF CONFORMITY:
Hereby, Approx Iberia S.L. declares that this type of radio equipment is in compliance with Directives 2014/53/EU and 2011/65/EU with amendment (EU) 2015/863.
The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: https://bit.ly/4lIncWD
Nilox® is a registered trademark owned by Esprinet S.p.A. All trademarks are registered trademarks of their respective owners.
Distributed by Esprinet S.p.A. Via Energy Park 20, 20871, Vimercate (MB) – Italy.
Produced and imported by Approx Iberia S.L. C/Tecnología 5, 41120, Gelves, Seville – Spain.
Made in China.
www.niloxtech.com. For more information and contact, please write an email to: contact@esprinet.com.

Frequency: 2405-2475MHz.
Maximum radiated power: 25mW e.i.r.p.

IT
RICICLAGGIO:
RAEE. AEE RII-RAEE 5548. Questo prodotto contiene sostanze che possono danneggiare l'ambiente e la salute umana se non smaltite correttamente. Pertanto, vi forniamo le seguenti informazioni al fine di prevenire il rilascio di queste sostanze e ottimizzare l'uso delle risorse naturali. I prodotti elettrici ed elettronici non devono essere smaltiti come normali rifiuti domestici, ma devono essere raccolti e trattati correttamente. Il simbolo del cestino barrato sul prodotto e in questa pagina ricorda di smaltire correttamente il prodotto al termine della sua vita utile. In questo modo, si può evitare che il trattamento non specifico delle sostanze contenute in questi prodotti, o l'uso improprio di parti di essi, abbia conseguenze dannose per l'ambiente e la salute umana. Inoltre, può contribuire al recupero, al riciclaggio e al riutilizzo di molti dei materiali che compongono questi prodotti. I produttori e i distributori di apparecchiature elettriche ed elettroniche organizzano quindi una corretta raccolta e smaltimento. Al termine della vita utile del prodotto, contattare il rivenditore per le istruzioni sullo smaltimento. Lo smaltimento del prodotto in qualsiasi altro modo sarà soggetto alle sanzioni previste dalla legge e in vigore nel paese in cui il prodotto viene smaltito. Inoltre, si raccomandano le seguenti misure per proteggere l'ambiente: riciclaggio dell'imballaggio interno ed esterno fornito con il prodotto e corretto smaltimento delle batterie usate (se il prodotto le contiene). Con il tuo aiuto, possiamo ridurre la quantità di risorse naturali utilizzate nella produzione di apparecchiature elettriche ed elettroniche, ridurre al minimo l'uso di discariche e migliorare la qualità della vita evitando il rilascio di sostanze potenzialmente pericolose nell'ambiente.

CONTENITORI. In Spagna, in conformità con il Regio Decreto 1055/2022, del 27 dicembre, sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, si prega di depositare l'imballaggio principale del prodotto in cartone e le protezioni interne in cartone nel contenitore blu (cartone). Per gli altri paesi, seguì le ordinanze locali per il deposito degli imballaggi e le protezioni interne.
Imballo principale in cartone e protezioni interne in cartone.

GARANZIA (VALIDITÀ E LIMITAZIONI):
Il periodo di validità della garanzia è regolato dal decreto legislativo locale.
La garanzia è valida se il prodotto presenta un difetto di fabbricazione o di materiale.
L'acquirente non avrà diritto alla garanzia nei seguenti casi:
- Tentativi di riparazione non autorizzati di hardware e parti del display e/o modifiche o utilizzo di software diversi da quello installato.
- Utilizzo di accessori o articoli non forniti con il prodotto.
- Normale usura del prodotto.
- Danni accidentali e cadute.

Questo prodotto è conforme alla direttiva RoHS 2011/65/UE – 2015/863/UE. Il Prodotto ha la marcatura CE e quindi è conforme agli standard di sicurezza stabiliti dall'Unione Europea.
DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ UE SEMPLIFICATA:
Con la presente, Approx Iberia S.L. dichiara che questo tipo di apparecchiatura radio è conforme alle Direttive 2014/53/UE e 2011/65/UE con modifica (UE) 2015/863.
Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo Internet: https://bit.ly/4lIncWD
Nilox® è un marchio registrato di proprietà di Esprinet S.p.A. Tutti i marchi sono marchi registrati dei rispettivi proprietari.
Distribuito da Esprinet S.p.A. Via Energy Park 20, 20871, Vimercate (MB) – Italia.
Prodotto e importato da Approx Iberia S.L. C/Tecnología 5, 41120, Gelves, Siviglia – Spagna.
Prodotto in Cina.
www.niloxtech.com. Per maggiori informazioni e contatti, si prega di scrivere una mail a: contact@esprinet.com.

Frequenza: 2405-2475 MHz.
Potenza massima irradiata: 25mW e.i.r.p.

ES
RECICLADO:
REE. AEE RII-RAEE 5548. Este producto contiene sustancias que pueden dañar el medio ambiente y la salud humana si no se eliminan adecuadamente. Por ello, le facilitamos la siguiente información con el fin de evitar la liberación de estas sustancias y optimizar el uso de los recursos naturales. Los productos eléctricos y electrónicos no deben eliminarse como residuos domésticos normales, sino que deben recogerse y tratarse correctamente. El símbolo del contenedor de basura tachado en el producto y en esta página es un recordatorio para desechar correctamente el producto al final de su vida útil. De este modo, puede evitar que el tratamiento no específico de las sustancias contenidas en estos productos, o el uso inadecuado de partes de los mismos, tenga consecuencias perjudiciales para el medio ambiente y la salud humana. Además, se puede contribuir a la recuperación, reciclaje y reutilización de muchos de los materiales que componen estos productos. Por ello, los fabricantes y distribuidores de aparatos eléctricos y electrónicos organizan una recogida y eliminación adecuadas. Al final de la vida útil del producto, póngase en contacto con su distribuidor para obtener instrucciones sobre su eliminación. La eliminación del producto de cualquier otra forma estará sujeta a las sanciones prescritas por la ley y vigentes en el país en el que se elimine el producto. Además, recomendamos las siguientes medidas para proteger el medio ambiente: reciclaje del embalaje interior y exterior suministrado con el producto y eliminación adecuada de las pilas usadas (si el producto las contiene). Con su ayuda, podemos reducir la cantidad de recursos naturales utilizados en la producción de aparatos eléctricos y electrónicos, minimizar el uso de vertederos y mejorar la calidad de vida evitando la liberación de sustancias potencialmente peligrosas en el medio ambiente.

ENVASES. En España, cumpliendo con Real Decreto 1055/2022, de 27 de diciembre, de envases y residuos de envases, por favor deposite el envase principal del producto de cartón y las protecciones internas de cartón en el contenedor azul (cartón). Para otros países siga las ordenanzas locales para depositar el envase y protecciones internas.
Envase principal de cartón y protecciones internas de cartón.

GARANTÍA (VALIDEZ Y LIMITACIONES):
El periodo de validez de la garantía se rige por el decreto legislativo local.
La garantía es válida si el producto presenta un defecto de fabricación o de material.
El comprador no tendrá derecho a la garantía en los siguientes casos:
- Intentos de reparación no autorizados de piezas de hardware y pantalla y/o modificaciones o uso de software distinto del instalado.
- Uso de accesorios o elementos no suministrados con el producto.
- Desgaste normal del producto.
- Daños y caídas accidentales.

Este producto cumple con la directiva RoHS 2011/65/UE – 2015/863/UE. El Producto dispone del marcado CE y por tanto cumple con los estándares de seguridad establecidos por la Unión Europea.
DECLARACIÓN UE DE CONFORMIDAD SIMPLIFICADA:
Por la presente, Approx Iberia S.L. declara que este tipo de equipo radioeléctrico es conforme con las Directivas 2014/53/EU y 2011/65/EU con la enmienda (EU) 2015/863.
El texto completo de la declaración UE de conformidad está disponible en la dirección de internet siguiente: https://bit.ly/4lIncWD
Nilox® es una marca registrada propiedad de Esprinet S.p.A. Todas las marcas son marcas registradas de sus respectivos propietarios.
Distribuido por Esprinet S.p.A. Via Energy Park 20, 20871, Vimercate (MB) – Italia.
Producido e importado por Approx Iberia S.L. C/Tecnología 5, 41120, Gelves, Sevilla – España.
Fabricado en China.
www.niloxtech.com. Para más información y contacto, escriba un correo a: contact@esprinet.com.

Frecuencia: 2405-2475MHz.
Máxima potencia radiada: 25mW e.i.r.p.

PT
RECICLAGEM:
REEE. AEE RII-RAEE 5548. Este produto contém substâncias que podem prejudicar o ambiente e a saúde humana se não forem eliminadas corretamente. Portanto, fornecemos as seguintes informações para evitar a liberação dessas substâncias e otimizar o uso dos recursos naturais. Os produtos elétricos e eletrónicos não devem ser eliminados como resíduos domésticos normais, mas sim recolhidos e tratados corretamente. O símbolo da lixeira riscada no produto e nesta página é um lembrete para descartar corretamente o produto no final de sua vida útil. Desta forma, pode evitar que o tratamento inespecífico das substâncias contidas nesses produtos, ou o uso indevido de partes deles, tenha consequências nocivas para o meio ambiente e a saúde humana. Além disso, pode contribuir para a valorização, reciclagem e reutilização de muitos dos materiais que compõem estes produtos. Por conseguinte, os fabricantes e distribuidores de equipamentos elétricos e eletrónicos organizam a recolha e eliminação adequadas. No final da vida útil do produto, contacte o seu revendedor para obter instruções de eliminação. O descarte do produto por qualquer outra forma estará sujeito às penalidades previstas por lei e em vigor no país em que o produto é descartado. Além disso, recomendamos as seguintes medidas para proteger o meio ambiente: reciclagem das embalagens internas e externas fornecidas com o produto e descarte adequado das pilhas usadas (se o produto as contiver). Com a sua ajuda, podemos reduzir a quantidade de recursos naturais utilizados na produção de equipamentos elétricos e eletrónicos, minimizar a utilização de aterros sanitários e melhorar a qualidade de vida, evitando a libertação de substâncias potencialmente perigosas no ambiente.

CONTENTORES. Em Espanha, em conformidade com o Real Decreto 1055/2022, de 27 de dezembro, sobre embalagens e resíduos de embalagens, deposite a embalagem principal do produto de cartão e as proteções internas de cartão no contentor azul (cartão). Para outros países, siga as portarias locais para depositar embalagens e proteções internas.
Embalagem principal de cartão e proteções internas de cartão.

GARANTIA (VALIDADE E LIMITAÇÕES):
O período de validade da garantia é regido pelo decreto legislativo local.
A garantia é válida se o produto tiver um defeito de fabrico ou material.
O comprador não terá direito à garantia nos seguintes casos:
- Tentativas não autorizadas de reparação de hardware e peças de visualização e/ou modificações ou utilização de software diferente do instalado.
- Uso de acessórios ou itens não fornecidos com o produto.
- Desgaste normal do produto.
- Danos acidentais e quedas.

Este produto está em conformidade com a diretiva RoHS 2011/65/EU – 2015/863/EU. O Produto tem a marcação CE e, portanto, está em conformidade com as normas de segurança estabelecidas pela União Europeia.
DECLARAÇÃO UE DE CONFORMIDADE SIMPLIFICADA:
Assim, a Approx Iberia S.L. declara que este tipo de equipamento de rádio está em conformidade com as Diretivas 2014/53/UE e 2011/65/UE com alteração (UE) 2015/863.
O texto integral da declaração UE de conformidade está disponível no seguinte endereço Internet: https://bit.ly/4lIncWD
Nilox® é uma marca registada propriedade da Esprinet S.p.A. Todas as marcas comerciais são marcas registadas dos respetivos proprietários.
Distribuído pela Esprinet S.p.A. Via Energy Park 20, 20871, Vimercate (MB) – Itália.
Produzido e importado pela Approx Iberia S.L. C/Tecnología 5, 41120, Gelves, Sevilha – Espanha.
Fabricado na China.
www.niloxtech.com. Para mais informações e contactos, por favor escreva um e-mail para: contact@esprinet.com.

Freqüência: 2405-2475MHz.
Potência máxima radiada: 25mW e.i.r.p.

FR
RECYCLAGE :
DEEE. AEE RII-RAEE 5548. Ce produit contient des substances qui peuvent nuire à l'environnement et à la santé humaine s'il n'est pas éliminé correctement. Par conséquent, nous vous fournissons les informations suivantes afin d'éviter le rejet de ces substances et d'optimiser l'utilisation des ressources naturelles. Les produits électriques et électroniques ne doivent pas être jetés comme des ordures ménagères normales, mais doivent être collectés et traités correctement. Le symbole de la corbeille barrée sur le produit et sur cette page est un rappel de l'élimination appropriée du produit à la fin de sa vie utile. De cette façon, il peut éviter que le traitement non spécifique des substances contenues dans ces produits, ou l'utilisation inappropriée de parties de ceux-ci, n'ait des conséquences néfastes pour l'environnement et la santé humaine. De plus, il peut contribuer à la récupération, au recyclage et à la réutilisation de nombreux matériaux qui composent ces produits. Les fabricants et les distributeurs d'équipements électriques et électroniques organisent donc une collecte et une élimination appropriées. À la fin de la durée de vie du produit, contactez votre revendeur pour obtenir des instructions d'élimination. L'élimination du produit de toute autre manière sera soumise aux sanctions prescrites par la loi et en vigueur dans le pays dans lequel le produit est éliminé. En outre, nous recommandons les mesures suivantes pour protéger l'environnement : recyclage de l'emballage intérieur et extérieur fourni avec le produit et élimination appropriée des piles usagées (si le produit en contient). Avec votre aide, nous pouvons réduire la quantité de ressources naturelles utilisées dans la production d'équipements électriques et électroniques, minimiser l'utilisation des sites d'enfouissement et améliorer la qualité de vie en évitant le rejet de substances potentiellement dangereuses dans l'environnement.

CONTENEURS. En Espagne, conformément au décret royal 1055/2022, du 27 décembre, sur les emballages et les déchets d'emballage, veuillez déposer l'emballage principal du produit en carton et les protections internes en carton dans le conteneur bleu (carton). Pour les autres pays, respectez les réglementations locales en matière de dépôt des emballages et des protections internes.
Emballage principal en carton et protections internes en carton.

GARANTIE (VALIDITÉ ET LIMITATIONS) :
La période de validité de la garantie est régie par le décret législatif local.
La garantie est valable si le produit présente un défaut de fabrication ou de matériau.
L'acheteur n'aura pas droit à la garantie dans les cas suivants :
- Tentatives de réparation non autorisées de matériel et de pièces d'affichage et/ou modifications ou utilisation de logiciels autres que celui installé.
- Utilisation d'accessoires ou d'articles non fournis avec le produit.
- Usure normale du produit.
- Dommages accidentels et chutes.

Ce produit est conforme à la directive RoHS 2011/65/UE – 2015/863/UE. Le produit possède le marquage CE et est donc conforme aux normes de sécurité établies par l'Union européenne.
DÉCLARATION DE CONFORMITÉ UE SIMPLIFIÉE :
Par la présente, Approx Iberia S.L. déclare que ce type d'équipement radio est conforme aux directives 2014/53/UE et 2011/65/UE avec modification (UE) 2015/863.
Le texte intégral de la déclaration UE de conformité est disponible à l'adresse Internet suivante : https://bit.ly/4lIncWD
Nilox® est une marque déposée appartenant à Esprinet S.p.A. Toutes les marques sont des marques déposées de leurs propriétaires respectifs.
Distribué par Esprinet S.p.A. Via Energy Park 20, 20871, Vimercate (MB) – Italie.
Produit et importé par Approx Iberia S.L. C/Tecnología 5, 41120, Gelves, Séville – Espagne.
Fabriqué en Chine.
www.niloxtech.com. Pour plus d'informations et pour contacter, veuillez écrire un courriel à : contact@esprinet.com.

Fréquence : 2405-2475MHz.
Puissance rayonnée maximale : 25 mW p.i.r.e.

DE
RECYCLING:
Elektro- und Elektronik-Altgeräte. AEE RII-RAEE 5548. Dieses Produkt enthält Substanzen, die bei unsachgemäßer Entsorgung die Umwelt und die menschliche Gesundheit schädigen können. Daher stellen wir Ihnen die folgenden Informationen zur Verfügung, um die Freisetzung dieser Stoffe zu verhindern und die Nutzung natürlicher Ressourcen zu optimieren. Elektro- und Elektronikprodukte sollten nicht über den normalen Hausmüll entsorgt werden, sondern ordnungsgemäß gesammelt und behandelt werden. Das durchgestrichene Mülleimersymbol auf dem Produkt und auf dieser Seite ist eine Erinnerung daran, das Produkt am Ende seiner Nutzungsdauer ordnungsgemäß zu entsorgen. Auf diese Weise kann verhindert werden, dass die unspezifische Behandlung der in diesen Produkten enthaltenen Stoffe oder die unsachgemäße Verwendung von Teilen davon schädliche Folgen für die Umwelt und die menschliche Gesundheit hat. Darüber hinaus kann es zur Rückgewinnung, zum Recycling und zur Wiederverwendung vieler Materialien beitragen, aus denen diese Produkte bestehen. Hersteller und Vertreiber von Elektro- und Elektronikgeräten sorgen daher für eine ordnungsgemäße Sammlung und Entsorgung. Wenden Sie sich am Ende der Lebensdauer des Produkts an Ihren Händler, um Anweisungen zur Entsorgung zu erhalten. Die Entsorgung des Produkts auf andere Weise unterliegt den gesetzlich vorgeschriebenen und in dem Land geltenden Strafen, in dem das Produkt entsorgt wird. Darüber hinaus empfehlen wir folgende Maßnahmen zum Schutz der Umwelt: das Recycling der mit dem Produkt gelieferten Innen- und Außenverpackungen und die ordnungsgemäße Entsorgung gebrauchter Batterien (sofern das Produkt solche enthält). Mit Ihrer Hilfe können wir den Verbrauch natürlicher Ressourcen bei der Herstellung von Elektro- und Elektronikgeräten reduzieren, den Einsatz von Deponien minimieren und die Lebensqualität verbessern, indem wir die Freisetzung potenziell gefährlicher Substanzen in die Umwelt vermeiden.

CONTAINER. In Spanien deponieren Sie in Übereinstimmung mit dem Königlichen Dekret 1055/2022 vom 27. Dezember über Verpackungen und Verpackungsabfälle bitte die Hauptverpackung des Kartonprodukts und den internen Kartonschutz in den blauen Behälter (Karton). Befolgen Sie für andere Länder die örtlichen Vorschriften für die Abgabe von Verpackungen und interne Schutzmaßnahmen.
Hauptverpackung aus Karton und interner Kartonschutz.

GARANTIE (GÜLTIGKEIT UND EINSCHRÄNKUNGEN):
Die Gültigkeitsdauer der Garantie richtet sich nach der örtlichen Gesetzesverordnung.
Die Garantie gilt, wenn das Produkt einen Herstellungs- oder Materialfehler aufweist.
Der Käufer hat in folgenden Fällen keinen Anspruch auf die Gewährleistung:
- Nicht autorisierte Reparaturversuche von Hardware- und Displayteilen und/oder Modifikationen oder Verwendung anderer als der installierten Software.
- Verwendung von Zubehör oder Artikeln, die nicht mit dem Produkt geliefert wurden.
- Normaler Verschleiß des Produkts.
- Unfallschäden und Stürze.

Dieses Produkt entspricht der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU – 2015/863/EU. Das Produkt verfügt über die CE-Kennzeichnung und entspricht somit den von der Europäischen Union festgelegten Sicherheitsstandards.
VEREINFACHTE EU-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG:
Hiermit erklärt Approx Iberia S.L., dass diese Art von Funkanlagen den Richtlinien 2014/53/EU und 2011/65/EU mit der Änderung (EU) 2015/863 entspricht.
Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter folgender Internetadresse abrufbar: https://bit.ly/4lIncWD
Nilox® ist eine eingetragene Marke von Esprinet S.p.A. Alle Marken sind eingetragene Marken ihrer jeweiligen Eigentümer.
Vertrieben von Esprinet S.p.A. Via Energy Park 20, 20871, Vimercate (MB) – Italien.
Produziert und importiert von Approx Iberia S.L. C/Tecnología 5, 41120, Gelves, Sevilla – Spanien.
Hergestellt in China.
www.niloxtech.com. Für weitere Informationen und Kontakt schreiben Sie bitte eine E-Mail an: contact@esprinet.com.

Frequenz: 2405-2475 MHz.
Maximale Strahlungsleistung: 25mW e.i.r.p.

PL
RECYKLING:
Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny. AEE RII-RAEE 5548. Ten produkt zawiera substancje, które mogą szkodzić środowisku i zdrowiu ludzkiemu, jeśli nie zostaną odpowiednio zutylizowane. W związku z tym przekazujemy Państwu następujące informacje, aby zapobiec uwalnianiu się tych substancji i zoptymalizować wykorzystanie zasobów naturalnych. Produkty elektryczne i elektroniczne nie powinny być wyrzucane jak zwykłe odpady domowe, ale powinny być zbierane i odpowiednio przetwarzane. Symbol przekreślonego kosza na śmieci na produkcie i na tej stronie przypomina o prawidłowej utylizacji produktu po zakończeniu jego okresu użytkowania. W ten sposób może zapobiec szkodliwym skutkom dla środowiska i zdrowia ludzkiego, jakie jest niespecyficzne traktowanie substancji zawartych w tych produktach lub niewłaściwe stosowanie ich części. Ponadto może przyczynić się do odzysku, recyklingu i ponownego wykorzystania wielu materiałów, z których składają się te produkty. Producenci i dystrybutorzy sprzętu elektrycznego i elektronicznego organizują zatem odpowiednią zbiórkę i utylizację. Po zakończeniu okresu eksploatacji produktu skontaktuj się ze sprzedawcą w celu uzyskania instrukcji utylizacji. Utylizacja produktu w jakikolwiek inny sposób będzie podlegała karom przewidzianym przez prawo i obowiązujące w kraju, w którym produkt jest utylizowany. Ponadto zalecamy następujące środki ochrony środowiska: recykling opakowania wewnętrznego i zewnętrznego dostarczonego z produktem oraz właściwą utylizację zużytych baterii (jeśli produkt je zawiera). Z Twoją pomocą możemy zmniejszyć ilość zasobów naturalnych wykorzystywanych do produkcji sprzętu elektrycznego i elektronicznego, zminimalizować wykorzystanie wysypisk śmieci, a także poprawić jakość życia poprzez unikanie uwalniania do środowiska potencjalnie niebezpiecznych substancji.

POJEMNIKI. W Hiszpanii, zgodnie z dekretem królewskim 1055/2022 z dnia 27 grudnia w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych, opakowanie główne produktu z tektury oraz wewnętrzne zabezpieczenia kartonowe należy zdeponować w niebieskim pojemniku (kartonie). W przypadku innych krajów należy postępować zgodnie z lokalnymi rozporządzeniami dotyczącymi deponowania opakowań i zabezpieczeń wewnętrznych.
Główne opakowanie kartonowe i wewnętrzne zabezpieczenia kartonowe.

GWARANCJA (WAŻNOŚĆ I OGRANICZENIA):
Okres obowiązywania gwarancji jest regulowany przez lokalny dekret ustawodawczy.
Gwarancja obowiązuje, jeśli produkt ma wadę produkcyjną lub materiałową.
Kupujący nie będzie uprawniony do rękojmi w następujących przypadkach:
- Nieautoryzowane próby naprawy sprzętu i części wyświetlacza i/lub modyfikacji lub użycie oprogramowania innego niż zainstalowane.
- Używanie akcesoriów lub przedmiotów niedostarczonych z produktem.
- Normalne zużycie produktu.
- Przypadkowe uszkodzenia i upadki.

Ten produkt jest zgodny z dyrektywą RoHS 2011/65/UE – 2015/863/UE. Produkt posiada oznakowanie CE i tym samym jest zgodny z normami bezpieczeństwa ustanowionymi przez Unię Europejską.
UPROSZCZONA DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE:
Niniejszym Approx Iberia S.L. oświadcza, że ten typ sprzętu radiowego jest zgodny z dyrektywami 2014/53/UE i 2011/65/UE z poprawką (UE) 2015/863.
Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: https://bit.ly/4lIncWD
Nilox® jest zastrzeżonym znakiem towarowym należącym do Esprinet S.p.A. Wszystkie znaki towarowe są zastrzeżonymi znakami towarowymi ich odpowiednich właścicieli.
Dystrybuowane przez Esprinet S.p.A. za pośrednictwem Energy Park 20, 20871, Vimercate (MB) – Włochy.
Wyprodukowany i importowany przez Approx Iberia S.L. C/Tecnología 5, 41120, Gelves, Sevilla – Hiszpania.
Wyprodukowano w Chinach.
www.niloxtech.com. Aby uzyskać więcej informacji i skontaktować się, napisz e-mail na adres: contact@esprinet.com.

Częstotliwość: 2405-2475 MHz.
Maksymalna moc promieniowana: 25mW e.i.r.p.

CS
RECYKLACE:
WEEE. AEE RII-RAEE 5548. Tento výrobek obsahuje látky, které mohou poškodit životní prostředí a lidské zdraví, pokud nejsou správně zlikvidovány. Proto vám poskytujeme následující informace, abychom zabránili uvolňování těchto látek a optimalizovali využívání přírodních zdrojů. Elektrické a elektronické výrobky by nemělý být likvidovány jako běžný domovní odpad, ale měly by být shromažďovány a správně zpracovány. Symbol přeškrtnutého odpadkového koše na výrobku a na této stránce je připomínkou správné likvidace výrobku na konci jeho životnosti. Tímto způsobem může zabránit tomu, aby nespecifické zacházení s látkami obsaženými v těchto produktech, nebo nesprávné použití jejich částí, mělo škodlivé důsledky pro životní prostředí a lidské zdraví. Kromě toho může přispět k obnově, recyklaci a opětovnému použití mnoha materiálů, které tyto produkty tvoří. Výrobci a distributoři elektrických a elektronických zařízení proto organizují řádný sběr a likvidaci. Na konci životnosti výrobku se obraťte na svého prodejce a požádejte ho o pokyny k likvidaci. Likvidace výrobku jakýmkoli jiným způsobem podléhá sankcím předepsaným zákonem a platným v zemi, ve které je výrobek likvidován. Kromě toho doporučujeme následující opatření k ochraně životního prostředí: recyklace vnitřního a vnějšího obalu dodaného s výrobkem a řádná likvidace použitých baterií (pokud je výrobek obsahuje). S vaší pomocí můžeme snížit množství přírodních zdrojů používaných při výrobě elektrických a elektronických zařízení, minimalizovat využívání skládek a zlepšit kvalitu života tím, že zabráníme uvolňování potenciálně nebezpečných látek do životního prostředí.

KONTEJNERY. Ve Španělsku v souladu s královským výnosem 1055/2022 ze dne 27. prosince o obalech a obalových odpadech odevzdejte hlavní obal kartonového výrobku a vnitřní kartonové ochrany do modrého kontejneru (kartonu). V ostatních zemích se řiďte místními nařízeními o ukládání obalů a vnitřní ochraně.
Hlavní kartonový obal a vnitřní kartonové ochrany.

ZÁRUKA (PLATNOST A OMEZENÍ):
Doba platnosti záruky se řídí místním legislativním vyhláškou.
Záruka je platná, pokud má výrobek výrobní nebo materiálovou vadu.
Kupující nemá nárok na záruku v následujících případech:
- Neoprávněné pokusy o opravu hardwaru a součástí displeje a/nebo úpravy nebo použití jiného než nainstalovaného softwaru.
- Použití příslušenství nebo předmětů, které nebyly dodány s výrobkem.
- Běžné opotřebení výrobku.
- Náhodné poškození a pády.

Tento produkt je v souladu se směrnicí RoHS 2011/65/EU – 2015/863/EU. Výrobek má označení CE a splňuje tak bezpečnostní normy stanovené Evropskou unií.
ZJEDNODUŠENÉ EU PROHLÁŠENÍ O SHODĚ:
Společnost Approx Iberia SL tímto prohlašuje, že tento typ rádiového zařízení je v souladu se směrnicemi 2014/53/EU a 2011/65/EU se změnou (EU) 2015/863.
Úplné znění EU vyhlášení o shodě je k dispozici na následující internetové adrese: https://bit.ly/4lIncWD
Nilox® je registrovaná ochranná známka vlastněná společností Esprinet S.p.A. Všechny ochranné známky jsou registrovaných ochrannými známkami příslušných vlastníků.
Distribuováno společností Esprinet S.p.A. prostřednictvím Energy Park 20, 20871, Vimercate (MB) – Itálie.
Vyrábí a dovází společnost Approx Iberia S.L. C/Tecnología 5, 41120, Gelves, Sevilla – Španělsko.
Vyrobeno v Číně.
www.niloxtech.com. Pro více informací a kontakt píšte na e-mail: contact@esprinet.com.

Frekvence: 2405-2475MHz.
Maximálny vyzářený výkon: 25 mW e.i.r.p.

SK
RECYKLACE:
OEEZ. AEE RII-RAEE 5548. Tento výrobok obsahuje látky, ktoré môžu poškodiť životné prostredie a ľudské zdravie, ak nie sú správne zlikvidované. Preto vám poskytujeme nasledujúce informácie, aby ste zabránili uvoľňovaniu týchto látok a optimalizovali využívanie prírodných zdrojov. Elektrické a elektronické výrobky by sa nemali likvidovať ako bežný domový odpad, ale mali by sa správne zbierať a spracovávať. Symbol prečiarknutého odpadkového koša na výrobku a na tejto stránke je pripomienkou, aby ste výrobok na konci jeho životnosti riadne zlikvidovali. Týmto spôsobom môže zabrániť tomu, aby nešpecifické zaobchádzanie s látkami obsiahnutými v týchto výrobkoch alebo nesprávne používanie ich častí malo škodlivé následky na životné prostredie a ľudské zdravie. Okrem toho môže prispieť k zhodnocovaniu, recyklácii a opätovnému použitiu mnohých materiálov, z ktorých sa tieto výrobky skladajú. Výrobcovia a distribútori elektrických a elektronických zariadení preto organizujú správny zber a likvidáciu. Na konci životnosti produktu kontaktujte svojho predajcu a požiadajte ho o pokyny na likvidáciu. Akýmkoľvek iným spôsobom bude podliehať sankciám predpísaným zákonom a platným v krajine, v ktorej je výrobok zlikvidovaný. Okrem toho odporúčame nasledujúce opatrenia na ochranu životného prostredia: recyklácia vnútorného a vonkajšieho obalu dodaného s výrobkom a správna likvidácia použitých batérií (ak ich výrobok obsahuje). S vašou pomocou dokážeme znížiť množstvo prírodných zdrojov používaných pri výrobe elektrických a elektronických zariadení, minimalizovať využívanie skládok a zlepšiť kvalitu života tím, že zabránime uvoľňovaniu potenciálne nebezpečných látok do životného prostredia.

KONTAJNERY. V Španielsku v súlade s kráľovským dekrétom 1055/2022 z 27. decembra o obaloch a odpadoch z obalov uložte hlavný obal kartónového výrobku a vnútorné kartónové ochrany do modrého obalu (kartónu). V ostatných krajinách dodržiavajte miestne nariadenia o ukladaní obalov a vnútornej ochrane.
Hlavné kartónové obaly a vnútorné kartónové ochrany.

ZÁRUKA (PLATNOSŤ A OBMEDZENIA):
Obdobie platnosti záruky sa riadi miestnym legislatívnym dekrétom.
Záruka je platná, ak má výrobok výrobnú alebo materiálovú chybu.
Používateľ nemá nárok na záruku v nasledujúcich prípadoch:
- Neoprávnené pokusy o opravu hardvéru a častí displeja a/alebo úpravy alebo použitie iného softvéru ako nainštalovaného.
- Používanie príslušenstva alebo položiek, ktoré nie sú dodávané s výrobkom.
- Bežné opotrebenie produktu.
- Náhodné poškodenie a pády.

Tento produkt je v súlade so smernicou RoHS 2011/65/EU – 2015/863/EU. Výrobok má označenie CE, a preto spĺňa bezpečnostné normy stanovené Európskou úniou.
ZJEDNODUŠENÉ EÚ VYHLÁSENIE O ZHODE:
Spoločnosť Approx Iberia SL týmto vyhlasuje, že tento typ rádiového zariadenia je v súlade so smernicami 2014/53/EÚ a 2011/65/EÚ so zmenou a doplnením (EÚ) 2015/863.
Úplné znenie EÚ vyhlásenia o zhode je k dispozícii na tejto internetovej adrese: https://bit.ly/4lIncWD
Nilox® je registrovaná ochranná známka vlastnená spoločnosťou Esprinet S.p.A. Všetky ochranné známky sú registrované ochranné známky príslušných vlastníkov.
Distribuuje spoločnosť Esprinet S.p.A. prostredníctvom Energy Park 20, 20871, Vimercate (MB) – Taliansko.
Vyrába a dováža spoločnosť Approx Iberia S.L. C/Tecnología 5, 41120, Gelves, Sevilla – Španielsko.
Vyrobené v Číne.
www.niloxtech.com. Pre viac informácií a kontakt napíšte e-mail na adresu: contact@esprinet.com.

Frekvencia: 2405-2475 MHz.
Maximálny vyžarovací výkon: 25 mW e.i.r.p.

SR
РЕЦИКЛАЖА:
WEEE. AEE РИЈ-РАЕЕ 5548. Овај производ садржи супстанце које могу нашкодити животној средини и људском здрављу ако се не одлажу правилно. Стога вам пружамо следеће информације како бисмо спречили ослобађање ових супстанци и оптимизирали коришћење природних ресурса. Електрични и електронски производи не треба одлагати као нормални кућни отпад, већ их треба правилно сакупљати и третирати. Симбол прецртаног контејнера са смеће на производу и на овој страници је подсетник да правилно одложите производ на крају његовог корисног века. На тај начин може спречити да неспецифични третман супстанци садржаних у овим производима, или неправилна употреба њихових делова, има штетне последице по животну средину и људско здравље. Поред тога, може допринети оправаку, рециклирању и поновној употреби многих материјала који чине ове производе. Произвођачи и дистрибутери електричне и електронске опреме стога организују правилно прикупљање и одлагање. На крају животног века производа, обратите се свом продавцу за упутства за одлагање. Одлагање производа на било који други начин подлеже казнама прописаним законом и на снази у земљи у којој се производ одлаже. Поред тога, препоручујемо следеће мере за заштиту животне средине: рециклирање унутрашње и спољашње амбалаже испоручене са производом и правилно одлагање искоришћених батерија (ако их производ садржи). Уз вашу помоћ можемо смањити количину природних ресурса које се користе у производњи електричне и електронске опреме, минимизирати употребу депонија и побољшати квалитет живота избегавајући испуштање потенцијално опасних материја у животну средину.

КОНТЕЈНЕРА. У Шпанији, у складу са Краљевским декретом 1055/2022 од 27. децембра о амбалажи и амбалажном отпаду, молимо вас да главну амбалажу картонског производа и унутрашње картонске заштите одложите у плаву посуду (картон). За друге земље, пратите локалне уредбе за депоновање амбалаже и унутрашње заштите.
Главна картонска амбалажа и унутрашње картонске заштите.

ГАРАНЦИЈА (ВАЖЕЊЕ И ОГРАНИЧЕЊА):
Период важења гаранције регулише је локалном законодавном уредбом.
Гаранција важи ако производ има производњи или материјални недостатак.
Купац неће имати право на гаранцију у следећим случајевима:
- Неовлашћени покушаји поправке хардвера и делова дисплеја и / или модификације или употреба софтвера који није инсталиран.
- Коришћење прибора или предмета који нису испоручени са производом.
- Нормално хабање производа.
- Случ

USER'S GUIDE

nilox

www.niloxtech.com

NXMOEVR01B-W

DUAL CONNECTIVITY WIRELESS MOUSE

AR

تدوير

تعليمات

يتطلب منتجك الإلكتروني الكهربائي والإلكتروني رقم يو زيد 5548. ويحتوي AEE على مواد قد تكون ضارة بالبيئة وصحة الإنسان إذا لم يتم جمعها بشكل صحيح. لذلك، يجب على المستخدمين الذين يستخدمون منتجات AEE الخاصة بهم أن يولوا اهتمامًا بالتعليمات التالية. يجب عدم التخلص من المنتجات الكهربائية والإلكترونية والبطاريات والمجمعات والمصابيح الفتيلة. بدلاً من ذلك، يجب تسليم جميع معدات AEE إلى أماكن تجميع منتجات النفايات الكهربائية والإلكترونية المحلية. يجب على الشركة المصنعة إعادة تدوير المواد الخطرة وإعادة تدوير المواد الأخرى. يجب على الشركة المصنعة تحمل تكاليف الخدمات اللوجستية والتخزين والمعالجة والتعبئة وإعادة التدوير والتخلص من منتجات AEE