

 **CHAMPION**

CHWC100

USER MANUAL



EN - English
SE - Svenska
DK - Danske
NO - Norsk
FI - Suomi

Read this Manual carefully before use

Package content

- 1 x Wireless Charger
- 1 x USB cable
- 1 x User guide

Product Specification

Input:	5V/2A, 9V/1.67A
Output:	5V/1A, 9V/1.1A
Charging distance:	≤8mm
Charging efficiency:	≥76%
Dimensions:	90mm x 10 mm

Notes

1. Keep the charging pad and receiver away from water or any liquid.
2. Cut off input power source during cleaning.
3. Working temperature is between 0-45 degrees celcius.
4. The wireless charger has no interference on all household appliances.
5. Do not place any magnetic cards near the product to prevent damage to magnet.
6. Keep the surface clean from dust or metal.
7. If the wireless charger does not work normally, or other interference or abnormal situation occurs, please unplug the adaptor or move the interference device away. Replace the USB cable or adapter for use again.

Instructions

1. Connect the adapter and the wireless charger using the USB cable.
2. Place device with wireless power receiver on charger, it will start charging immediately.

Correct Disposal of this product

This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes throughout the EU. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources.



CHAMPION

Champion®
Makadamgatan 14 | 254 64 Helsingborg | Sweden
info@championnordic.se
Designed in Sweden | Assembled in China



Innehåll förpackning

- 1 x Trådlös laddare
- 1 x USB-kabel
- 1 x Användarguide

Produktspecifikationer

Input:	5V/2A, 9V/1.67A
Output:	5V/1A, 9V/1.1A
Laddningsavstånd:	≤8mm
Laddningseffektivitet:	≥76%
Dimensioner:	90mm x 10 mm

Notera

1. Håll laddningsplattan och mottagare borta från vatten och annan vätska.
2. Stäng av ingångsström under rengöring.
3. Arbetstemperatur är mellan 0 - 45 grader celcius.
4. Den trådlösa laddaren stör inte andra hushållsapparater.
5. Placera inte magnetiska kort i närheten av produkten för att förhindra skada på magneten.
6. Se till att det inte samlas damm eller metall på ytan.
7. Om den trådlösa laddaren inte fungerar normalt, eller om andra störningar eller onormala situationer uppstår, vänliga koppla ur adaptern eller flytta den störande enheten. Ersätt USB-kabeln eller adaptern innan den används igen.

Instruktioner

1. Koppla ihop adapter och trådlös laddare med hjälp av USB-kabeln.
2. Lägg enheten med trådlös strömmottagare på laddaren, den kommer börja ladda med en gång.

Korrekt avfallshantering

Denna symbol på produkten eller i instruktionerna betyder att den ska slängas separat från annat hushållsavfall när den inte fungerar längre. Inom EU finns separata återvinningssystem för avfall. Kontakta lokala myndigheter eller din återförsäljare för mer information.



CHAMPION

Champion®

Makadamgatan 14 | 254 64 Helsingborg | Sweden
info@championnordic.se

Designed in Sweden | Assembled in China



Pakken indeholder

- 1 x Trådløs oplader
- 1 x USB-kabel
- 1 x Brugsanvisning

Produktspecifikationer

Input:	5V/2A, 9V/1.67A
Output:	5V/1A, 9V/1.1A
Opladningsafstand:	≤8mm
Opladningseffektivitet:	≥76%
Mål:	90mm x 10 mm

Fremgangsmåde

1. Hold opladningspladen og modtageren væk fra væsker, herunder vand.
2. Sluk for strømmen til apparatet, når det skal rengøres.
3. Arbejdstemperaturen ligger på mellem 0-45 grader celsius.
4. Den trådløse oplader har ingen effekt på de øvrige husholdningsapparater i husstanden.
5. Anbring ikke magnetkort i nærheden af produktet, da dette kan udløse skader.
6. Hold overfladen ren for støv og metal.
7. Hvis den trådløse oplader ikke virker efter hensigten, eller hvis der opstår interferens eller lignende problemer, skal stikket tages ud af stikkontakten. Alternativt skal enheden, der forårsager interferensen, flyttes væk. Udskift USB-kablet eller adapteren, så produktet atter kan benyttes.

Instruktioner

1. Tilslut adapteren og den trådløse oplader ved hjælp af USB-kablet.
2. Anbring en trådløs modtageenhed på selve opladeren. Herefter påbegyndes opladningen.

Korrekt affaldshåndtering

Dette symbol på produktet eller i instruktionerne betyder at det skal smides ud separat fra andet husaffald, når det ikke fungerer længere. I EU findes separate genbrugssystemer for affald. Kontakt de lokale myndigheder eller din sælger for mere information.



CHAMPION

Champion®

Makadamgatan 14 | 254 64 Helsingborg | Sweden

info@championnordic.se

Designed in Sweden | Assembled in China



Innhold i boksen

- 1 x Trådløs lader
- 1 x USB-kabel
- 1 x Brukerveiledning

Produktspesifikasjoner

Input:	5V/2A, 9V/1.67A
Output:	5V/1A, 9V/1.1A
Ladeavstand:	≤8mm
Ladeeffekt:	≥76%
Dimensjoner:	90mm x 10 mm

Merk

1. Hold laderen og mottakeren unna vann og all annen væske.
2. Slå av strømkilden under rengjøring.
3. Driftstemperatur er mellom 0-45 grader celcius.
4. Den trådløse laderen forstyrrer ingen husholdningsapparater.
5. Ikke plasser magnetiske kort nært produktet, for å unngå skade på magneten.
6. Hold overflaten fri for støv og metall.
7. Hvis den trådløse laderen ikke fungerer som normalt, eller andre forstyrrelser eller unormale situasjoner oppstår, vennligst koble fra adapteren, eller flytt den forstyrrende enheten unna. Erstatt USB-kabelen eller adapteren for ny bruk.

Bruksanvisning

1. Koble adapteren til den trådløse laderen med USB-kabelen.
2. Plasser enheten med trådløs strømmottaker på laderen, så vil den begynne å lades umiddelbart.

Korrekt avfallshåndtering

Dette symbolet på produktet eller i instruksjonene betyr at det skal kastes separat fra annet husholdningsavfall når det ikke virker lenger. Det finnes leveringspunkter og gjenbruksstasjoner som skal håndtere denne typen avfall. Kontakt lokale myndigheter eller forhandler for mer informasjon.



CHAMPION

Champion®

Makadamgatan 14 | 254 64 Helsingborg | Sweden

info@championnordic.se

Designed in Sweden | Assembled in China



Pakkauksen sisältö

- 1 x Langaton laturi
- 1 x USB-kaapeli
- 1 x Käyttöopas

Tuotekuvaus

Sisääntulo:	5V/2A, 9V/1.67A
Output:	5V/1A, 9V/1.1A
Latausetäisyys:	≤8mm
Latausteho:	≥76%
Mitat:	90mm x 10 mm

Huomautuksia

1. Pidä latausalusta ja -vastaanotin poissa vedestä tai muusta nesteestä.
2. Irrota pistoke virtalähteestä puhdistuksen ajaksi.
3. Käyttölämpötila on 0-45 ° C välillä.
4. Langaton laturi ei aiheuta häiriöitä kodinkoneisiin.
5. Älä aseta magneettikortteja tuotteen lähelle magneetin vaurioitumisen estämiseksi.
6. Pidä pinta puhtaana pölystä tai metallista.
7. Jos langaton laturi ei toimi normaalisti tai siinä on muita häiriöitä tai muuten epänormaali tilanne, irrota sovitin tai siirrä laite pois. Vaihda USB-kaapeli tai sovitin käyttäaksesi laturia uudelleen.

Ohjeet

1. Yhdistä sovitin ja langaton laturi toisiinsa USB-kaapelin avulla.
2. Aseta laturiin langattomalla virtalähteellä varustettu laite, ja se alkaa latautua välittömästi.

Oikea hävittäminen

Tämä symboli tuotteessa tai ohjeissa tarkoittaa, että laite täytyy hävittää erillään muista talousjätteistä, kun se ei enää toimi. EU:n sisällä on jätteille erillisiä kierrätysjärjestelmiä. Lisätietojen saamiseksi ota yhteyttä paikallisiin viranomaisiin tai jälleenmyyjääsi.



CHAMPION

Champion®

Makadamgatan 14 | 254 64 Helsingborg | Sweden
info@championnordic.se

Designed in Sweden | Assembled in China

