



CHCH110 - EN

How to use

- Power on: Press the button shortly for 1 second and a blue LED light will flash with a prompt "Power On".
- Power off: Press the button for 3 seconds and the red LED flashes with a prompt "Power off".

Pairing

1. When the headset is turned off, press the button to turn the headset on.
2. Search for CHCH110 on your smartphones list over available Bluetooth items and select it to pair with your smartphone.
3. The headset will turn off if it has not been connected to any device within 10 minutes.

Handsfree call

Answer Calls:

- When the headset is not placed in the charger, press the button to accept the call.
- When the headset is placed in the charger, just pick up the headset and the call will be answered automatically.

Reject calls:

- When a call comes in that you don't want to or can't answer, press the button for 2 seconds and the call will be rejected.

Hang up calls:

- Press the button and put the headset back in the charger.

Redial last called number:

- When the headset is turned on, double click the button to redial the latest called number.

Disconnect and reconnect:

- When the headset disconnects from your smartphones a voice saying "Your headset is disconnected" will sound. To reconnect, press the button again and you will hear a voice saying "Your headset is connected".

Play Music

- Play music: After paired, start the music on your smartphone and you will hear it in your headset.
- Pause music: Press the button on the headset, or put the headset in the charger port.

Connect with two smartphones:

- When the headset has connected to the first smartphone, disconnect it again.
- Press the button and hold until the red and blue LED light flashes, meaning the headset enters pairing mode again.
- Search for the unit on the second smartphone and connect it.
- Last, connect the headset to your first phone again. Now both smartphones will be connected to the headset and you can accept calls from both.

LED indicator

- Power On – Blue LED light
- Power Off – Red LED light
- Pairing – Red and blue LED flash
- Standby (unpaired) – Blue LED flashes once every 5 seconds
- Standby (paired) – Blue LED flashes twice every 5 seconds
- Incoming call – Blue LED flashes quickly
- Dialing: - Blue LED flashes quickly
- Talking: Blue LED flashes twice every 3 seconds
- Playing music: Blue LED flashes twice every 3 seconds
- Charging: Red LED
- Fully charged: Blue Light
- Low battery: Red LED flashes once every 5 seconds.

CHCH110 - SV

Användning

- Power on: Tryck ett kort tryck i ca 1 sekund och en blå LED-lampa kommer att blinka, röstkommandot "Power on" hörs.
- Power off: Tryck och håll inne knappen på headsetet i ca 3 sekunder tills det att den röda LED-lampan blinkar, röstkommandot "Power off" hörs.

Synkronisering

1. När headsetet är avstängt, tryck på knappen för att starta det.
2. Sök efter CHCH110 i listan över tillgängliga enheter på din smartphones lista över Bluetooth-enheter.
3. Headsetet kommer stänga av sig automatiskt om den inte synkroniserat inom 10 minuter.

Handsfree-samtal

Svara :

- När headsetet inte är placerat i laddare trycker du på headsetets knapp för att svara på ett inkommande samtal.
- När headsetet är placerat i laddare, lyft upp det och samtalet kommer automatiskt plockas upp och höras i ditt headset.

Neka samtal:

- När det ringer och du inte kan/vill svara så kan samtalet avisas genom att trycka och hålla inne knappen på headsetet i ca 2 sekunder. .

Lägg på/avsluta samtal:

- Tryck på headsetet knapp med ett kort tryck, eller placera headsetet i laddaren.

Ring upp senast slagna nummer:

- När ditt headset är igång, dubbelklicka på knappen och den kommer automatiskt ringa upp det senast slagna telefonnumret igen.

Koppla från/Koppla på:

- När headsetet kopplas från din telefon kommer röstkommandot "Your headset is disconnected" att höras. För att koppla ihop dem igen trycker du ett kort tryck på headsetets knapp och röstkommandot "Your headset is connected" kommer att höras.

Spela musik

- Play: Efter du parat headsetet med din smartphone startar du musiken på telefonen och du kommer höra musiken direkt i headsetet.
- Pausa: Tryck ett kort tryck på headsetet, eller placera den i laddaren igen.

Koppla ihop med 2 telefoner

- När du kopplat ihop headsetet med 1 telefon så kopplar du ifrån det igen.
- Tryck sedan på knappen igen och håll den inne tills en röd och blå LED-lampa börjar blinka vilket indikerar att den återigen är i parningsläge. .
- Använd nu telefon 2 och leta efter CHCH110 i listan över tillgängliga Bluetooth enheter.
- Slutligen, koppla samman headsetet med den första telefonen igen. Nu är båda telefonerna kopplade till headsetet och du kan svara på samtal från båda telefonerna.

LED-indikator

- Power On – Blå LED
- Power Off – Röd LED
- Pairing – Röd & Blå LED blinkar
- Standby (oparat) – Blå LED blinkar var 5:e sekund
- Standby (parad) – Blå LED blinkar 2 gånger var 5:e sekund
- Inkommande samtal – Blå LED blinkar med korta intervall
- Samtal: Blå LED blinkar 2 gånger var 3:e sekund
- Talking: Blue LED flashes twice every 3 seconds
- Spela musik: Blå LED blinkar 2 gånger var 3:e sekund
- Laddning: Röd LED
- Fulladdad: Blå LED
- Lågt batteri: Röd LED blinkar var 5:e sekund.

CHCH110 - DK

Anvendelse

- Power On: Tryk i ca. 1 sekund, hvorefter en blå lysdiode blinker, og stemmekommandoen "Power On" høres.
- Power Off: Tryk og hold på headsettets knap i ca. 3 sekunder, indtil det røde LED-lys blinker, og stemmekommandoen "Power Off" høres.

Synkronisering

1. Når headsettet er slukket, skal du blot trykke på knappen for at tænde det.
2. Søg efter CHCH110 i listen over tilgængelige enheder på din smartphones list over Bluetooth-enheder.
3. Headsettet slukker automatisk, hvis det ikke er synkroniseret inden for 10 minutter.

Handsfree opkald:

Besvare opkald

- Når headsettet ikke er placeret i opladeren, skal du trykke på headset-knappen for at besvare et indgående opkald.
- Når headsettet er placeret i opladeren, løftes det op. Opkaldet bliver nu besvaret ganske automatisk, og du kan høre samtalen via dit headset.
- **Ignorér samtale:**
Når telefonen ringer, og du ikke kan/vil besvare opkaldet, kan det afvises ved at trykke på headsettets knap i ca. 2 sekunder.
- **Læg på/afslut samtale:**
Tryk ganske kort på headset-knappen eller placér headsettet i opladeren.
- **Ring op til det seneste nummer:**
Når headsettet er tændt, skal du dobbeltklikke på knappen. Herefter ringes der op til det seneste nummer.
- **Kobl fra/Kobl til:**
Når headsettet kobles fra din telefon, vil du kunne høre stemmekommandoen "Your headset is disconnected". Ønsker du at tilkoble det, skal du trykke på knappen på headset-knappen, hvorefter stemmekommandoen "Your headset is connected" høres.

Afspil musik

- Play: Når du har parret headsettet med din smartphone, starter musikken på din telefon, og du kan nu høre musikken direkte i headsettet.
- Pause: Tryk ganske kort på headsettet eller placér det i opladeren.

Parre to telefoner:

- Når du tilkobler headsettet med én telefon, skal denne frakobles efterfølgende.
- Tryk derefter atter på knappen og hold den inde, indtil et rødt og blåt LED-lys begynder at blinke, hvilket indikerer, at headsettet er klar til at parre med en ny telefon.
- Anvend nu telefon 2 og led efter CHCH110 på listen over tilgængelige Bluetooth-enheder.
- Sluttelig sammenkobles headsettet atter med den første telefon. Nu er begge telefoner tilsluttet headsettet, og du kan besvare opkald fra begge telefoner.

LED-indikatorer

- Power On - Blå LED
- Power Off - Rød LED
- Pairing - Rød & Blå LED blinker
- Standby (ikke parret) - Blå LED blinker hvert 5. sekund
- Standby (parret) - Blå LED blinker 2 gange hvert 5. sekund
- Indkommende samtaler - Blå LED blinker med korte intervaller
- Samtale: Blå LED blinker 2 gange hvert 3. sekund
- Afspille musik: Blå LED blinker 2 gange hvert 3. sekund
- Opladning: Rød LED
- Hejt opladet: Blå LED
- Lavt batteri: Rød LED blinker hvert 5. sekund.

CHCH110 - NO

Bruk

- Power on: Trykk et kort trykk i ca 1 sekund og en blå LED-lampe vil blinke, stemmekommandoen "Power on" høres.
- Power off: Trykk og hold inne knappen på headsetet i ca 3 sekunder til den røde LED-lampen blinker, stemmekommandoen "Power off" høres

Synkronisering

1. Når headsetet er skrudd av, trykk på knappen for å skru det på.
2. Søk etter CHCH110 i listen over tilgjengelige enheter på listen til smartphonen din over Bluetooth-enheter.
3. Headsetet kommer til å skru seg av automatisk hvis det ikke blir synkronisert innen 10 minutter.

Handsfree-samtaler

Svare:

- Når headsetet ikke er plassert i lader, trykker du på headsettets knapp for å svare på en innkommende samtale.
- Når headsetet er plassert i laderen, løft det opp, og samtalen vil automatisk tas og høres i headsettet.

Avvise samtaler:

- Når det ringer og du ikke kan/vil svare, så kan samtalen avvises ved å trykke og holde inne knappen på headsetet i ca 2 sekunder.

Legge på/avslutte samtaler:

- Trykk på headsettets knapp med et kort trykk, eller plasser headsettet i laderen.

Ring opp sist brukte nummer:

- Når headsetet er på, dobbeltklikk på knappen, og det vil automatisk ringe opp det sist ringte telefonnummeret igjen.

Koble fra/Koble til:

- Når headsetet kobles fra telefonen din, vil stemmekommandoen "Your headset is disconnected" høres. For å koble dem sammen igjen, trykker du et kort trykk på headsettets knapp, og stemmekommandoen "Your headset is connected" vil høres

Spille musikk

- Play: Etter at du har parret headsetet med din smartphone, starter du musikken på telefonen og du vil høre musikken direkte i headsetet.
- Pause: Trykk et kort trykk på headsetet, eller plassér den i laderen igjen.

Koble sammen med 2 telefoner

- Når du har koblet sammen headsetet med 1 telefon, så kobler du det fra igjen.
- Trykk så på knappen igjen og hold den inne til en rød og blå LED-lampe begynner å blinke. Dette indikerer at den igjen er i paringsmodus.
- Bruk nå telefon 2 og let etter CHCH110 i listen over tilgjengelige Bluetooth-enheter.
- Til slutt kobler du sammen headsetet med den første telefonen igjen. Nå er begge telefonene koblet til headsetet og du kan svare på samtaler fra begge telefonene.

LED-indikator

- Power On - Blå LED
- Power Off - Rød LED
- Pairing - Rød & Blå LED blinker
- Standby (uparet) - Blå LED blinker hvert 5. sekund
- Standby (paret) - Blå LED blinker 2 ganger hvert 5. sekund
- Innkommende samtale - Blå LED blinker med korte intervaller
- Samtale: Blå LED blinker 2 ganger hvert 3. sekund
- Spille musikk: Blå LED blinker 2 ganger hvert 3. sekund
- Lading: Rød LED
- Fulladet: Blå LED
- Lavt batteri: Rød LED blinker hvert 5. sekund.

CHCH110 - FI

Käyttö

- Power on: Paina lyhyesti noin 1 sekunnin ajan ja sininen LED-lamppu alkaa vilkkua, kuulet ääniohjauksen "Power on".
- Power off: Paina headsetin painiketta noin 3 sekuntia, kunnes punainen LED-lamppu alkaa vilkkua, kuulet ääniohjauksen "Power off".

Synkronointi

1. Kun headset on pois päältä, paina painiketta käynnistääksesi sen.
2. Hae CHCH110 listasta saatavilla olevista laitteista älypuhelimesi Bluetooth-aitteiden luettelosta.
3. Headset tulee sammumaan automaattisesti, jos sitä ei ole synkronoitu 10 minuutin sisällä.

Handsfree-puhelu

Vastaaminen:

- Kun headset ei ole laturissa, painat headsetin painiketta vastataksesi puheluun.
- Kun headset on asetettu laturiin, nostat sen laturista ja puhelu kytketty automaattisesti ja kuulet sen headsettissä.

Puhelun hylkääminen:

- Kun puhelin soi, etkä voi/halua vastata, voit hylätä puhelun painamalla headsetin painiketta noin 2 sekunnin ajan.

Puhelun lopettaminen:

- Paina headsetin painiketta lyhyesti tai aseta headset takaisin laturiin.

Soita viimeksi valittuun numeroon:

- Kun headset on käynnissä, kaksoisnapsauta painiketta ja se tulee automaattisesti soittamaan viimeksi valittuun puhelinnumeroon uudelleen.

Katkaise yhteys/Yhdistä:

- Kun headsetin yhteys puhelimeesi katkeaa, kuulet ääniohjauksen "Your headset is disconnected". Yhdistääksesi ne uudelleen toisiinsa paina lyhyesti headsetin painiketta ja kuulet ääniohjauksen "Your headset is connected".

Toista musiikkia

- Play: Kun olet yhdistänyt headsetin älypuhelimieesi, käynnistä musiikki puheli messasi ja tulet heti kuulemaan musiikin headsettissä.
- Tauko: Paina lyhyesti headsetin painiketta tai aseta se takaisin laturiin.

Yhdistä 2 puhelimeen

- Kun olet yhdistänyt headsetin 1 puhelimeen, katkaise yhteys uudelleen.
- Paina sitten jälleen painiketta niin kauan kunnes punainen ja sininen LED-lamppu alkaa vilkkua, mikä osoittaa että se on jälleen paritustilassa.
- Käytä nyt puhelinta numero 2 ja etsi CHCH110 saatavilla olevien Bluetooth-laitteiden listasta.
- Lopuksi, kytke headset uudelleen yhteen ensimmäisen puhelimen kanssa.
- Nyt ovat molemmat puhelimet kytketty headsetiin ja voit vastata puheluihin molemmista puhelimista.

LED-merkkivalo

- Power On - Sininen LED
- Power Off - Punainen LED
- Pairing - Punainen & Sininen LED vilkkuvat
- Standby (ei paritettu) - Sininen LED vilkkuu joka 5. sekunti
- Standby (paritettu) - Sininen LED vilkkuu 2 kertaa joka 5. sekunti
- Saapuva puhelu - Sininen LED vilkkuu lyhyin väliajoin
- Puhelu: Sininen LED vilkkuu 2 kertaa joka 3. sekunti
- Musiikin toisto: Sininen LED vilkkuu 2 kertaa joka 3. sekunti
- Lataus: Punainen LED
- Täyteen ladattu: Sininen LED
- Akku vähissä: Punainen LED vilkkuu joka 5. sekunti.



Champion®
Makadamgatan 14 | 254 64 Helsingborg | Sweden
info@championnordic.se

Designed in Sweden | Assembled in China



Champion®
Makadamgatan 14 | 254 64 Helsingborg | Sweden
info@championnordic.se

Designed in Sweden | Assembled in China



Champion®
Makadamgatan 14 | 254 64 Helsingborg | Sweden
info@championnordic.se

Designed in Sweden | Assembled in China

