




CHTW300

User Manual

### Earphone

Bluetooth version: 5.0+EDR  
 Support: HSP, HFP, A2DP, AVRCP  
 Battery : 50mah \*2 Li-polymer type  
 Working time: 3 hrs  
 Charging time: 1-2 hrs  
 Standby time: 80 hrs  
 Transmission distance: 10 m  
 Frequency range: 2.402-2.480GHz  
 Output voltage: 3.7V



### How to wear

insert the earphones into your ear and gently to make it fit comfortably, the earphone bottom upwards like the picture



### How to use

#### Note

Make sure the earphones and bluetooth device are in close proximity to each other with 3 feet.

1. Turn on both earphones: open the charging case, take out both earbuds out of charging case, and you will hear the voice prompt "power on", earbuds with blue LED indicator.
2. After three seconds, the lights of R earphone will turn to blue and red lights flash alternately automatically
3. Turn on Bluetooth on your device and select CHTW300, the blue light will flash slowly after connected
4. Reconnect: hold MFB about 5 seconds, till red and blue LED flashes together. Then release the key.



### Button Control

	Right earphone(R)	Left earphone (L)
<b>Power on:</b>	Take out both earbuds out of charging case, and you will hear the voice prompt "power on", earbuds with blue LED indicator.	
<b>Pairing Mode:</b>	when power on ,about 3 seconds later , LED indicator flashes red and blue alternately, right earphone enter the pairing state	
<b>Power off:</b>	Put earphones into charging case, Cover the lid, and the earphones will power off automatically	
<b>Play/Pause:</b>	Double-touch "MFB" in audio mode	
<b>Take /end call:</b>	Double-touch "MFB" on earphone	
<b>Reject phone call:</b>	Touch MFB on earphone and hold about 2 seconds	
<b>Siri Function (Voice Dial)</b>	When on standby, touch MFB on earphone and hold about 4 seconds	

### Note

The right earphone is the master ,when you use earphone ,only the right one can answer the phone call. When power on ,the two earphones will connect automatically with each other first, and the right one will automatically connect to your mobile if it's paired before.

### LED Indicators

Charging: red-solid

In Pairing Mode: blue and red flash alternately

Connected: flashes every 5 seconds

Unconnected: blue flashes every 2seconds

Low Battery: red light flashing

### Charging TWS

#### Earphones

1. Put Earphones into the charging case
2. The LED indicator will turn solid red when charging.
3. The LED indicator will be off when charging has completed.

#### Charging case

1. Plug one end of the charging cable into charging input and the other end into a USB power adapter or laptop/desktop
2. The LED indicator will turn white when charging.
3. The LED indicator will be off when charging had completed

TWS charging takes between 1 and 2 hours, and the earbuds performs best when fully charged, charging case takes 3 hours for fully charging.

### Restoring the factory settings

To restore the factory settings, during earbuds on charging, triple touch the MFB, see the red and blue LED flashing together, later tws pairing and R earphone into pairing mode.

### Safety and care

1. Keep the earphones away from extreme heat and humidity, high heat will decrease the lifespan of the earbuds and battery
2. The earphones should be charged at least once every 6 months
3. Clean with a soft cloth, damp with diluted soap water solution if necessary, never use chemical cleaners
4. Do not drop the earphones on hard surfaces
5. Do not take the earphones apart
6. When not in use, power the earphones off and store in a cool, dry place

### Charging Case

Battery capacity: 380mAh  
 Charging time: 2-3 hrs  
 Charging voltage: 5V/300mA  
 Earphones can be fully charged 3 times with this charging case






CHTW300

Användarmanual

### Hörlurar

Bluetooth Version: 5.0+EDR  
Support: HSP, HFP, A2DP, AVRCP  
Batteri: 50mah \*2 Li-polymer typ  
Drifttid: 3 timmar  
Laddningstid: 1-2 timmar  
Standby tid: 80 timmar  
Räckvidd: 10m  
Frekvens: 2,402-2,480 GHz  
Output: 3,7V



### Hur du bär dina hörlurar

Sätt på dig hörlurarna så att de sitter i örat enligt bilden nedan:



### Hur du använder dina hörlurar

Se till att dina hörlurar och Bluetooth enhet är 1m inom räckhåll.

1. Sätt på båda hörlurarna: öppna laddningsfodralet och ta ut båda hörlurarna. Du kommer höra en röst som säger "Power on". LED lampan kommer lysa blått.
2. Efter 3 sekunder kommer LED lampan på R hörluren blinka rött för att sedan lysa blått.
3. Sätt på Bluetooth på din enhet och välj "CHTW300" i listan. Den blåa lampan kommer blinka efter att parokopplingen är klar.
4. Återanslut: Håll inne MFB i 5 sekunder, tills rött och blå LED lampa blinkar, släpp då knappen.



	Höger hörlur (R)	Vänster hörlur (L)
<b>Ström på:</b>	Öppna laddningsfodralet och ta ut båda hörlurarna. Du kommer höra en röst som säger "Power on". LED lampan kommer lysa blått.	
<b>Par koppling:</b>	När strömmen är på, vänta 3 sekunder. LED lampan blinkar rött och blått. Höger hörlur går in i parokopplingsläge.	
<b>Ström av:</b>	Lägg hörlurarna i laddningsfodralet. Stäng locket. Hörlurarna kommer stängas av automatiskt.	
<b>Spela/Pausa:</b>	Dubbeltryck på "MFB" i audio mode.	
<b>Svara/avsluta samtal:</b>	Dubbeltryck på "MFB" på hörluren.	
<b>Avvisa samtal:</b>	Tryck på och håll inne "MFB" i 2 sekunder.	
<b>Siri/röstuppringning:</b>	I standby, tryck på och håll inne "MFB" i 4 sekunder.	

### Observera

Den högra hörluren är "master". Endast den högra hörluren kan svara på telefonsamtal. När strömmen sätts på kommer hörlurarna parokopplas automatiskt. Efter det kommer höger hörlur automatiskt koppla upp sig på den enhet ni vill använda.

### LED indikator

Laddar: röd lampa lyser

Parokoppling: grön och röd lampa blinkar

Ansluten: grön lampa lyser var 5:e sekund

Tappad anslutning: grön lampa blinkar varannan sekund

Lågt batteri: röd lampa blinkar

### Ladda

#### Hörlurar

1. Sätt hörlurarna i laddningsfodralet
2. LED lampan kommer lysa rött när hörlurarna laddas
3. LED lampan kommer sluta lysa när laddningen är komplett

#### Laddningsfodral

1. Koppla ena sidan av laddningskabeln i laddningsfodralet och andra sidan i en USB strömadapter
2. LED lampan kommer lysa vitt när fodralet laddas
3. LED lampan kommer sluta lysa när laddningen är komplett

### Återställa fabriksinställningar

För att återställa fabriksinställningar ska hörlurarna vara i laddningsläge. Tryck på "MFB" tre gånger, LED lampan ska lysa rött och blått. Hörlurarna ska gå till parokopplingsläge.

### Säkerhet och skötsel

1. Håll hörlurarna borta från extrem värme och fukt. Hög värme kommer minska livslängden av hörlurarna och batteri
2. Hörlurarna bör laddas minst var 6:e månad
3. Rengör hörlurarna med en mjuk trasa, fukta med utspädd tvål om nödvändigt
4. Tappa inte hörlurarna på hårda ytor
5. Plocka inte isär hörlurarna
6. När hörlurarna inte används, stäng av dem och bevara dem på en sval och torr plats

### Laddfodral

Batterikapacitet: 380mAh  
Laddningstid: 2-3 timmar  
Ladd (volt?): 5V/300mA  
Laddningskapacitet: Full laddning 3 gånger






CHTW300

Brugermanual

### Høretelefoner

Bluetooth-version: 5.0+EDR  
Support: HSP, HFP, A2DP, AVRCP  
Batteri: 50 mah \*2 Li-polymer-type  
Driftstid: 3 timer  
Opladningstid: 1-2 timer  
Standbytid: 80 timer  
Rækkevidde: 10 m  
Frekvens: 2,402-2,480 GHz  
Output: 3,7V



### Sådan bærer du dine høretelefoner

Sæt høretelefonerne i ørene så de sidder som vist på billedet nedenfor:



### Sådan anvender du dine høretelefoner

Sørg for at dine høretelefoner og din Bluetooth-enhed er en meter inden for rækkevidde.

- 1.Tag begge høretelefoner på: Åbn opladningshylsteret, og tag begge høretelefoner ud. Du vil høre en stemme der siger "Power on". LED-lampen vil lyse blå.
- 2.Efter tre sekunder vil LED-lampen på R-høretelefon blinke rødt og derefter blå.
- 3.Tænd Bluetooth på din enhed, og vælg "CHTW300" på listen. Den blå lampe vil blinke når koblingen er færdig.
- 4.Tilslut: Hold MFB inde i fem sekunder indtil rød og blå LED-lampe blinker, slip herefter knappen.



	Højre høretelefon (R)	Venstre høretelefon (L)
<b>Tænd strøm:</b>	Åbn opladningshylsteret, og tag begge høretelefoner ud. Du vil høre en stemme der siger "Power on". LED-lampen vil lyse blå.	
<b>Parkobling:</b>	Når strømmen er tændt, vent i tre sekunder. LED-lampen blinker rødt og blå. Højre høretelefon kobles.	
<b>Sluk strøm:</b>	Læg høretelefonerne i opladningshylsteret. Luk låget. Høretelefonerne vil slukke automatisk.	
<b>Afspil/pause:</b>	Dobbeltryk på "MFB" i audio mode.	
<b>Svar/afslut samtale:</b>	Dobbeltryk på "MFB" på høretelefonerne.	
<b>Afvis samtale:</b>	Tryk på og hold "MFB" inde i to sekunder.	
<b>Siri/stemmeopkald</b>	I standby, tryk på og hold "MFB" inde i fire sekunder.	

### Bemærk

Den højre høretelefon er "master". Kun den højre høretelefon kan svare på telefonsamtaler. Når strømmen tændes, kobles høretelefonerne automatisk. Efterfølgende vil den højre høretelefon automatisk koble sig på den anvendte enhed.

### LED-indikator

Opladning: rød lampe lyser

Parkobling: blå og rød lampe blinker

Forbundet: blå lampe lyser hvert femte sekund

Mistet forbindelse: blå lampe blinker hvert andet sekund

Lavt batteri: rød lampe blinker

### Opladning

#### Høretelefon

- 1.Sæt høretelefonerne i opladningshylsteret
- 2.LED - lampen vil lyse rødt når høretelefonerne oplades
- 3.LED - lampen vil stoppe med at lyse når opladningen er komplet.

#### Opladningshylster

1. Forbind den ene side af opladningskablet til opladningshylsteret og den anden side til en USB-strømadapter
2. LED - lampen vil lyse hvidt når hylsteret oplader
3. LED - lampen stopper med at lyse når opladningen er komplet

### Gendannelse af fabriksindstillinger

For at gendanne fabriksindstillinger skal høretelefonerne være i opladningsposition. Tryk på "MFB" tre gange, LED-lampen skal lyse rødt og blå. Høretelefonerne parkobles.

### Sikkerhed og pleje

- 1.Hold høretelefonerne væk fra ekstrem varme og fugt. Høj varme vil mindske høretelefonernes og batteriets levetid
- 2.Høretelefonerne bør oplades mindst hver sjette måned
- 3.Rengør høretelefonerne med en blød klud. Hvis det er nødvendigt, kan du fugte dem med fortyndet sæbe
- 4.Tab ikke høretelefonerne på hårde overflader
- 5.Afmontér ikke høretelefonerne
- 6.Sluk høretelefonerne når de ikke er i brug, og opbevar dem et køligt og tørt sted

### Opladningshylster

Batterikapacitet: 380 mAh  
Opladningstid: 2-3 timer  
Volt: 5 V/300 mA  
Opladningskapacitet: Fuldt opladt tre gange




CHTW300

Brukermanual

### Øretelefoner

Bluetooth Version: 5.0+EDR  
Support: HSP, HFP, A2DP, AVRCP  
Batteri: 50mah \*2 type Li-polymer  
Brukstid: 3 timer  
Oppladningstid: 1-2 timer  
Standbytid: 80 timer  
Rekkevidde: 10 m  
Frekvens: 2,402-2,480 GHz  
Output: 3,7V



### Slik tar du på deg øretelefonene

Sett på øretelefonene så de sitter i øret som på bildet nedenfor:



### Slik bruker du øretelefonene

Sørg for at øretelefonene og Bluetooth-enheten din er innenfor 1 m rekkevidde.

1. Sett inn begge øretelefonene: Åpne ladeenheten og ta ut begge øretelefonene. Du kommer til å høre en stemme som sier "Power on". LED-lyset lyser blå.
2. Etter 3 sekunder vil LED-lyset på R-pluggen blinke rødt, for deretter å lyse blå.
3. Slå på Bluetooth på enheten din og velg "CHTW300" i lista. Det grønne lyset blinker når parkoblingen er klar.
4. Koble: Hold inne MFB i 5 sekunder, til det røde og grønne LED-lyset blinker. Slipp deretter knappen.



	Høyre øretelefon (R)	Venstre øretelefon (L)
<b>Strøm på:</b>	Åpne ladeenheten og ta ut begge øretelefoner. Du kommer til å høre en stemme som sier "Power on". LED-lyset lyser blå.	
<b>Parkobling:</b>	Når strømmen er på, vent 3 sekunder. LED-lyset blinker rødt og blå. Høyre øretelefon går inn i parkoblingsmodus.	
<b>Strøm av:</b>	Legg øretelefonene i ladeenheten. Lukk lokket. Høyretelefonene vil slå seg automatisk av.	
<b>Spill/Pause:</b>	Dobbeltrykk på "MFB" i audio mode.	
<b>Svara/ avslutt samtalen:</b>	Dobbeltrykk på "MFB" på øretelefonen.	
<b>Avvis samtalen:</b>	Trykk og hold inne "MFB" i 2 sekunder.	
<b>Siri/ stemmeoppringing</b>	I standby, trykk på og hold inne "MFB" i 4 sekunder.	

### Merk

Den høyre øretelefonen er "master". Bare den høyre øretelefonen kan svare på telefonsamtaler. Når strømmen slås på kommer øretelefonene til å parkobles automatisk. Etter det kommer høyre øretelefon automatisk til å koble seg til den enheten du vil bruke.

### LED-indikator

Lader: Rødt lys

Parkobling: Blå og rødt lys blinker

Tilkoblet: Blå lys lyser hvert 5. sekund

Avbrutt tilkobling: Blå lys blinker annethvert sekund

Lavt batteri: Rødt lys blinker

### Lade

#### Høyretelefoner

1. Sett øretelefonene i ladeenheten
2. LED - lyset vil lyse rødt når øretelefonene lades
3. LED - lyset vil lyse blå når oppladingen er komplett

#### Ladeenhet

1. Koble den ene siden av ladekabelen til ladeenheten og den andre siden til en USB-strømadapter.
2. LED - lyset vil lyse hvitt når enheten lades.
3. LED - lyset slutter å lyse når oppladingen er komplett.

### Gjenopprette fabrikkinnstillinger

For å gjenopprette fabrikkinnstillinger skal øretelefonene være i lademodus. Trykk på "MFB" tre ganger, LED-lyset skal lyse rødt og blå. Øretelefonene skal gå i parkoblingsmodus.

### Sikkerhet og vedlikehold

1. Hold øretelefonene unna ekstrem varme og fuktighet. Høy varme reduserer levetiden til øretelefonene og batteriet
2. Øretelefonene bør lades minst hver 6. måned
3. Rengjør øretelefonene med en myk klut, fuktet med litt utblandet såpevannom nødvendig
4. Ikke mist øretelefonene på harde overflater
5. Ikke ta øretelefonene fra hverandre
6. Når øretelefonene ikke brukes, slå dem av og oppbevar dem på en kjølig og tørr plass.

### Ladeenhet

Batterikapasitet: 380mAh  
Oppladningstid: 2-3 timer  
Volt: 5V/300mA  
Ladekapasitet: Full lading 3 ganger




# CHAMPION

CHTW300

Ohjekirja

## Kuulokkeet

Bluetooth-versio: 5.0 + EDR  
Tukee: HSP, HFP, A2DP, AVRCP  
Akku: 50mAh \* 2 Li-polymeerityyppi  
Käyttöaika: 3 tuntia  
Latausaika: 1–2 tuntia  
Valmiusaika: 80 tuntia  
Kantavuus: 10 m  
Taajuus: 2,402-2,480 GHz  
Tuotos: 3,7 V



- 1.LED-merkkivalo
- 2.Micro USB - latausportti

## Kuulokkeiden asettaminen

Aseta kuulokkeet niin, että ne ovat korvissasi alla olevan kuvan mukaisesti:



## Kuulokkeiden käyttäminen

Varmista, että kuulokkeet ja Bluetooth-laite ovat korkeintaan 1 metrin etäisyydellä.

- 1.Kytke molemmat kuulokkeet päälle: avaa latauskotelo ja poista molemmat kuulokkeet.Kuulet äänen, joka sanoo "Power on" ("virta päällä"). LED-valo palaa sinistä.
- 2.3 sekunnin kuluttua R-kuulokkeen LED-valo vilkkuu punaisena ja sitten sinistä.
- 3.Kytke laitteen Bluetooth päälle ja valitse luettelosta "CHTW300". Sininen valo vilkkuu yhteyden muodostamisen jälkeen.
- 4.Liitä: Pidä monitoimipainiketta painettuna 5 sekuntia, kunnes punainen ja sininen LED-valo vilkkuvat ja vapautta sitten painike.

# CHAMPION



	Oikea kuuloke (R)	Vasen kuuloke (L)
<b>Virta päällä:</b>	Avaa latauskotelo ja poista molemmat kuulokkeet. Kuulet äänen, joka sanoo "Power on" ("virta päällä"). LED-valo palaa sinistä.	
<b>Yhteyden muodostaminen:</b>	Kun virta on päällä, odota 3 sekuntia. LED-valo vilkkuu punaisena ja sinistä. Oikea kuuloke muodostaa Bluetooth-yhteyden laitteen kanssa.	
<b>Virta pois päältä:</b>	Aseta molemmat kuulokkeet latauskoteloon. Sulje kotelon kansi. Kuulokkeet sulkeutuvat automaattisesti.	
<b>Toistaa/Tauko:</b>	Paina "MFB" kaksi kertaa audio-tilassa.	
<b>Vastaa puheluun/lopeta puhelu:</b>	Paina kaksi kertaa "MFB" kuulokkeessa.	
<b>Puhelun hylkääminen:</b>	Pidä MFB-painiketta painettuna 2 sekunnin ajan.	
<b>Siri/äänivalinta</b>	Paina valmiustilassa MFB-näppäintä 4 sekunnin ajan.	

## Huomioi

Oikea kuuloke on "master"-kuuloke. Vain oikea kuuloke voi vastata puheluihin.Kun virta kytketään päälle, kuulokkeet muodostavat yhteyden automaattisesti. Tämän jälkeen oikea kuuloke muodostaa automaattisesti yhteyden laitteeseen, jota haluat käyttää.

## LED-merkkivalo

Lataus: punainen valo palaa

Yhdistäminen: sininen ja punainen valo vilkkuvat

Yhdistetty: sininen valo syttyy 5 sekunnin välein

Yhteyden katoaminen: sininen valo vilkkuu kahden sekunnin välein

Vähäinen akun lataus: punainen valo vilkkuu

## Lataus

### Kuulokkeet

- 1.Aseta kuulokkeet latauskoteloon
- 2.LED - valo palaa punaisena, kun kuulokkeet latautuvat
- 3.LED - valo sammuu, kun lataus on valmis

### Latauskotelo

1. Liitä latauskaapelin toinen puoli latauskoteloon ja toinen puoli USB-virtalähteeseen
2. LED-valo palaa valkoisena, kun kotelo latautuu
3. LED - valo sammuu, kun lataus on valmis

## Palauta tehdasasetukset

Voit palauttaa tehdasasetukset kuulokkeiden ollessa lataustilassa. Paina "MFB"-näppäintä kolme kertaa, LED-merkkivalo palaa punaisena ja sinistä. Kuulokkeet menevät yhteyden muodostumistilaan.

## Turvallisuus ja hoito

1. Hold øretelefonene unna ekstrem varme og fuktighet. Høy varme reduserer levetiden til øretelefonene og batteriet
2. Kuulokkeet on ladattava vähintään 6 kuukauden välein
3. Puhdista kuulokkeet pehmeällä liinalla, kostuta tarvittaessa laimennetulla saippualla
4. Älä pudota kuulokkeita koville pinnoille
5. Älä pura kuulokkeita
6. Kun kuulokkeet eivät ole käytössä, sammuta ne ja pidä ne viileässä ja kuivassa paikassa

## Latauskotelo

Akun kapasiteetti: 380 mAh  
Latausaika: 2–3 tuntia  
Lataus (voltti?): 5V / 300mA  
Latauskapasiteetti: Täysi lataus 3 kertaa