




Philips Hue  
Rörelsesensor

Tillbehör



8718696743171



## Slår på belysningen automatiskt

för bekvämlighetens skull

Genom att lägga till en Philips Hue-rörelsesensor till Philips Hue-systemet kan du styra din belysning automatiskt. Du kan ställa sensorn var som helst i hemmet tack vare att den är batteridrivna och helt trådlös. Aktivera belysningen genom att bara gå förbi den.


### Enkel kontroll

- Tänd och släck dina Hue-lampor automatiskt
- Dag -och nattinställning
- Integrerad dagsljussensor
- Placera den där den gör nytta
- Kräver en Philips Hue-brygga

**PHILIPS**


## Funktioner

### På och av automatiskt



Aktiverar dina Philips Hue-lampor när den känner av rörelse. Anslut Philips Hue-rörelsesensorn till din Philips hue-brygga via Philips Hue-appen, så tänds Philips hue-lamporna automatiskt när du kommer in i rummet. Perfekt för hallen, badrummet, källaren eller garaget. Med appen kan du välja vilken ljuseffekt eller ljussättning som ska aktiveras när rörelse upptäcks. När sensorn inte känner av någon rörelse släcks ljuset automatiskt.


### Dag -och nattinställning



Aktiverar automatiskt en nattlampa med varsamt ljus. Det går att ange olika ljussättningar för dag och natt. Under dagen

kan sensorn aktivera klart, vitt ljus som hjälper dig att se bättre. På natten kan den aktivera en skonsam nattlampa som synliggör utan att störa, vilket kan vara bra om du, din partner eller ditt barn behöver stiga upp på natten.

### Integrerad dagsljussensor




Tänder bara lamporna när det behövs. Tack vare en inbyggd ljussensor slås belysningen endast på när det behövs. Du kan enkelt ändra ljuskänsligheten i Philips Hue-appen, så att sensorn endast aktiveras när du behöver extra ljus. När sensorn inte känner av någon rörelse dämpas ljusen och stängs sedan av automatiskt efter en angiven tidslängd. Rörelsesensorn hjälper dig också att spara energi genom att automatiskt släcka lampor i områden där belysning inte behövs

### Placera den var du vill



Inga kablar, så du kan placera den var som helst i hemmet. Rörelsesensorn är batteridrivnen och därmed helt trådlös. Den är även enkel att installera på några minuter var du än behöver den. Du kan ställa den på en plan yta eller montera den på väggen eller golvet med den medföljande skruven. Det går även att sätta den på en metallyta som kylskåpet med magneten som följer med. Rikta sensorns vinkel dit du vill ha identifieringen.

### Kräver en Philips Hue-brygga



Den här produkten kräver anslutning till Philips Hue-bryggan

# Specifikationer

## Strömbrytaren

- IP-klass: IP42
- Minsta batteritid: 2 år
- Monteringsalternativ: fristående
- Uppgraderingsbar programvara: när den är ansluten till Hue-bryggan
- Sensorns djup: 20 mm
- Sensorns höjd: 55 mm
- Sensorns bredd: 55 mm
- Zigbee Light-länk: protokoll IEEE 802.15.4

## Förpackningens innehåll:

- Brygga: Nej
- Ethernet-nätverkskabel: Nej
- Nätadapter: Nej
- Hue-lampor: Nej
- Hue-dimmerströmbrytare: Nej
- Hue white bulbs: Nej

## Garanti

- 2 år



Publiceringsdatum  
2017-07-27

Version: 1.0.1

12 NC: 9290 012 60761

© 2017 Philips Lighting Holding B.V.  
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Philips Lighting Holding B.V. eller sina respektive ägare.

[www.philips.com](http://www.philips.com)