



Philips  
CD Soundmachine med  
Dynamic Bass Boost

CD  
kassett

AZ127



## Lyssna på musik var du än är

Njut av de enkla sakerna i livet och gläd dig åt bekvämligheten. Med den snygga, bärbara AZ127 kan du med hjälp av lättanvända funktioner hänge dig åt din favoritmusik.

### Den ultimata lyssningsupplevelsen

- Spela skivor av typen CD, CD-R och CD-RW
- Kassettdeck med autostopp
- FM-radio - njut av radion

### Lättanvänd

- Programmerbar för 20 CD-spår
- Blandad/upprepad uppspelning av CD för personlig musikunderhållning
- Ljudgång för enkel bärbar musikuppspelning


### Fylligt och klart ljud

- DBB (Dynamic Bass Boost) för djupare och bättre ljud

# PHILIPS

# Funktioner

## Kassettdäck med autostopp



Kassettdäck med autostopp

## DBB (Dynamic Bass Boost)



Med DBB (Dynamic Bass Boost) maximerar du musikupplevelsen med en knapptryckning och tydliggör basen i alla volyminställningar – från lågt till högt. De lägsta basfrekvenserna går ofta förlorade vid låga volymer. För att motverka detta kan du ställa in DBB så att basen förstärks och du kan njuta av ett rikt ljud även när du skruvar ned volymen.



## Blandad/upprepad uppspelning av CD



Med funktionen "Shuffle/Repeat" tråkar du inte ut dig med att lyssna på musiken i samma ordning hela tiden. När du har överfört favoritlåtarna till spelaren behöver du bara välja ett av lägena "Shuffle" eller "Repeat" för att låtarna ska spelas i olika ordning. Njut av olika musikupplevelser varje gång du sätter igång spelaren.

## AUDIO-IN (3,5 mm)



Med en enkel anslutning kan du njuta av all musik från bärbara enheter och datorer. Anslut bara enheten till ljudingången (3,5 mm) AUDIO-IN på din Philips-enhet. Med datorer görs anslutningen oftast från headsetutgången. När anslutningen har upprättats kan du njuta av hela din musiksamling direkt i överlägset bra högtalare. Philips ger dig helt enkelt bättre ljud.

# Specifikationer

## Ljuduppspelning

- Typ av laddare: Toppmatad
- Uppspelningsmedia: CD, CD-R, CD-RW
- Skivuppspelningslägen: Snabbt framåt/bakåt, Nästa/Föregående spårsökning, Repetera spelning, Blandad uppspelning
- Programmerbara spår: 20
- Antal enheter: 1
- Kassettdäcksteknik: Mekanisk

## Mottagare/mottagning/sändning

- Radioband: FM
- Antenn: FM-antenn

## Ljud

- Uteffekt (RMS): 2 x 1 W
- Ljudförbättring: DBB (Dynamic Bass Boost)
- Ljudsystem: Stereo
- Högtalardiameter: 3 tum
- Volymkontroll: ratt

## Högtalare

- Inbyggda högtalare: 2

## Bekvämlighet

- Skärmtyp: LCD

## Anslutningar

- 3,5 mm stereoanslutning: (AUDIO IN)

## Effekt

- Batterityp: LR14
- Batterispänning: 1,5 V
- Antal batterier: 6
- Nätnätström: 220–240 V

## Tillbehör

- Snabbstartguide
- Garanti: Garantibevis

## Mått

- Förpackningens mått (B x H x D): 326 x 275 x 158 mm
- Produktens mått (B x H x D): 300 x 240 x 133 mm
- Vikt: 2 kg
- Vikt inkl. förpackning: 2,4 kg



Publiceringsdatum  
2019-10-25

Version: 2.0.9

12 NC: 8670 000 95191  
EAN: 08 71258 16601 92

© 2019 Koninklijke Philips N.V.  
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips N.V. eller sina respektive ägare.

[www.philips.com](http://www.philips.com)