



Philips
CD Soundmachine

Svart
3 W
Digitalmottagare

AZ215B

Lyssna på musik var du än är

Njut av de enkla sakerna i livet och gläd dig åt bekvämligheten. Med den kompakta, portabla Philips CD Soundmachine kan du med hjälp av lättanvända funktioner hänge dig åt din favoritmusik.

Njut av musiken från olika källor

- Spela CD, CD-R och CD-RW
- FM-stereomottagare
- Ljudingång för enkel bärbar musikuppspelning

Lättanvänd

- Blandad/upprepad uppspelning av CD för personlig musikunderhållning
- Programmerbar för 20 CD-spår
- 20 förinställda kanaler

Fylligt och klart ljud

- DBB (Dynamic Bass Boost) för djupare och bättre ljud
- Total uteffekt på 3 W RMS

PHILIPS

Specifikationer

Ljuduppspelning

- Uppspelningsmedia: CD, CD-R, CD-RW
- Skivuppspelningslägen: spola framåt/bakåt, nästa/föregående spårsökning, repeat/shuffle/program

Mottagare/mottagning/sändning

- Radioband: FM
- Antenn: FM-antenn
- Automatisk digital kanalsökning

Ljud

- Volymkontroll: upp/ned
- Ljudsystem: stereo
- Ljudförbättring: DBB (Dynamic Bass Boost)
- Högsta uteffekt (RMS): 3 W

Högtalare

- Antal inbyggda högtalare: 2
- Högtalargaller, finish: metall

Anslutningar

- Ljudingång (3,5 mm)



Bekvämlighet

- typ av laddare: toppmatad

Effekt

- Strömtyper: Växelström eller batteri
- Batterityp: C-storlek (LR14)
- Batterispänning: 1,5 V
- Antal batterier: 6

Tillbehör

- Kablar/anslutning: nätkabel
- Garanti: Garantibevis
- Övrigt: Bruksanvisning

Mått

- Produktmått (B x D x H): 252 x 232 x 124 mm
- Produktvikt: 1 kg
- Förpackningens mått (B x D x H): 280 x 260 x 160 mm
- Vikt inkl. förpackning: 1,6 kg


Funktioner

Spela CD, CD-R och CD-RW



Philips är känt för att tillverka produkter som är kompatibla med många skivformat som är tillgängliga på marknaden. Med det här ljudsystemet kan du lyssna på musik från CD, CD-R och CD-RW. CD-RW-kompatibel betyder att ljudsystemet kan spela upp både CD-R- och CD-RW-skivor. På CD-R-skivor kan du spela in en gång och de kan användas i alla CD-spelare. På CD-RW-skivor du spela över redan inspelad information många gånger, och de kan användas i kompatibla CD-spelare.

Blandad/upprepad uppspelning av CD



Med funktionen "Shuffle/Repeat" tråkar du inte ut dig med att lyssna på musiken i samma ordning hela tiden. När du har överfört favoritlåtar till spelaren behöver du bara välja ett av lägena "Shuffle" eller "Repeat" för att låtarna ska spelas i olika ordning. Njut av olika musikupplevelser varje gång du sätter igång spelaren.

Programmerbar för 20 CD-spår

Med den programmerbara CD-uppspelningsfunktionen kan du lyssna på dina favoritspår i den ordning du vill.

DBB (Dynamic Bass Boost)



Med DBB (Dynamic Bass Boost) maximerar du musikupplevelsen med en knapptryckning och tydliggör basen i alla volyminställningar – från lågt till högt. De lägsta basfrekvenserna går ofta förlorade vid låga volymer. För att motverka detta kan du ställa in DBB så att basen förstärks och du kan njuta av ett rikt ljud även när du skruvar ned volymen.

20 förinställda kanaler

20 förinställda kanaler



Publiceringsdatum
2019-06-24

Version: 2.0.10

12 NC: 8670 001 30761
EAN: 69 51613 99212 8

© 2019 Koninklijke Philips N.V.
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips N.V. eller sina respektive ägare.

www.philips.com