

Enkelt är alltid bäst.



Uppliv den nya symaskinsserien
SINGER® | Confidence™ -
Tryckknappar för att välja söm, 1-steps
knapphål, nålträdare, automatisk tråd-
spänning och mycket mer.
Låt din kreativitet få fritt spelrum!



7470



SINGER | Confidence™

7470

225 sömmar
Direktval av sömmar
7 st. 1-steps knapphål
Alfabet
Minnesfunktion
Bred display (LED)
Automatisk nålträdare

Drop & Sew™ spolsystem
2 st. StayBright™ LED lampor
Automatisk trådspänning
Sänkbara matartänder
Tvillingnålsfunktion
Nålstopp uppe/nere
Tillbehör ingår



225 sömmar
7 st. 1-steps
knapphål



Automatisk trådspänning



Alfabet



Automatisk nålträdare



Minnesfunktion



Drop & Sew™
spolsystem



Direktval av sömmar



Tillbehör ingår



2 st. StayBright™ LED lampor

 **SINGER** | Confidence™