


nexa




WPR-01/SET
2 x smart plug, on/off
and remote control



EN | Download and install the Nexa Home app
SV | Ladda ned och installera appen Nexa Home
NO | Last ned og installer Nexa Home-appen
FI | Lataa ja asenna Nexa Home -sovellus
EE | Laadige alla ja installige rakendus Nexa Home




EN | Connect your smart plug to the power outlet and follow the instructions in the app
SV | Anslut din smart plug till eluttaget och följ instruktionerna i appen
NO | Koble smartpluggen til strømuttaket og følg instruksjonene i appen
FI | Liitä älypistoke pistorasiaan ja seuraa sovelluksen ohjeita
EE | Ühendage nutipistik pistikupessa ja järgige rakenduse juhiseid



EN | Add remote control
1. Press the latch on the battery cover inward.
2. At the same time, use a small screwdriver to pull out the cover.
3. Remove the protective strip and reattach the cover.
4. Open the app and select your smart plug
2. Select "Remotes" and follow the instructions in the app.

SE | Lägg till fjärrkontroll
1. Tryck spärren på batteriluckan inåt.
2. Använd samtidigt en liten skruvmejsel för att dra ut luckan.
3. Ta bort skyddsfliken och sätt tillbaka luckan.
4. Öppna appen och välj din smart plug.
5. Välj "Fjärrkontroller" och följ instruktionerna i appen.



NO | Legg til fjernkontroll
1. Trykk inn låsen på batteridekselet.
2. Bruk samtidig en liten skrutrekker for å trekke ut dekselet.
3. Fjern beskyttelsestapen og sett dekselet tilbake.
4. Åpne appen og velg smartpluggen din.
5. Velg «Fjernkontroller» og følg instruksjonene i appen.
FI | Lisää kaukosäädin
1. Paina paristolukun salpaa sisäänpäin.
2. Vedä luukkua samalla ulospäin pienellä ruuvitaltalla.
3. Poista suojaliuska ja aseta luukku takaisin paikalleen.
4. Avaa sovellus ja valitse älypistokkeesi.
5. Valitse "Kaukosäätimet" ja noudata sovelluksen ohjeita.

EE | Lisa kaugjuhtimispuult
1. Vajutage aku kaane riivi sissepoole.
2. Samal ajal tõmmake uks väikese kruvikeerajaga välja.
3. Eemaldage kaitsekile ja pange kaas tagasi.
4. Ava rakendus ja vali oma nutipistik.
5. Vali „Kaugjuhtimispuldid” ja järgige rakenduses kuvatavaid juhiseid.

EN
• Control with the app from wherever you are
• Works with all System Nexa remote controls, sensors and wall transmitters
• Create schedules and timers
• Voice control via Google Assistant
• Shared control via app
SV
• Styr med appen var du än är
• Fungerar med System Nexas alla fjärrkontroller, sensorer och väggsändare
• Skapa schemaläggningar och timers
• Röststyrning via Google Assistant
• Delad styrning via app
NO
• Kontroller med appen uansett hvor du er
• Fungerer med alle System Nexa fjernkontroller, sensorer og veggsendere
FI
• Ohjaa sovelluksella mistä tahansa
• Toimii kaikkien System Nexa -kaukosäätimien, antureiden ja seinälähettimien kanssa
• Luo aikatauluja ja ajastimia
• Ääniohjaus Google Assistantin kautta
• Jaettu ohjaus sovelluksen kautta
EE
• Juhtige rakendusega kõikjalt
• Töötab kõigi System Nexa kaugjuhtimispultide, andurite ja seinasaatjatega
• Loo ajakavasid ja taimereid
• Hääljuhtimine Google'i assistendi kaudu
• Jagatud juhtimine rakenduse kaudu

ENGLISH	
TECHNICAL DATA (WPR-01)	
Power supply	220-240 V~50 Hz
Load	2300W RL / 250W LED
WiFi	802.11 b/g/n :2412 – 2472 MHz 802.11 n HT40 : 2422-2462 MHz 9.6 dBm Max.
BLE	2402-2480 MHz 4.37 dBm Max.
System Nexa reception only	433.92 MHz
Memory slots	32 (System Nexa)
Power consumption	< 0.5W
IP rating	IP20, indoor use

REMOTE CONTROL (MYCT-2401)	
Battery	3V 1 x CR2032
Protocol	System Nexa (433,92 MHz)
Range	up to 30 m
Channels	16

A complete manual is available at nexa.se

SVENSKA	
TEKNISK DATA (WPR-01)	
Strömkälla	220-240 V~50 Hz
Last	2300W RL / 250W LED
WiFi	802.11 b/g/n :2412 – 2472 MHz 802.11 n HT40 : 2422-2462 MHz 9.6 dBm Max.
BLE	2402-2480 MHz 4.37 dBm Max.
System Nexa endast mottagning	433.92 MHz
Minnesplatser	32 (System Nexa)
Egenförbrukning	< 0,5W
IP-klass	IP20, inomhusbruk

FJÄRRKONTROLL (MYCT-2401)	
Batteri	3V 1 x CR2032
Protokoll	System Nexa (433,92 MHz)
Räckvidd	upp till 30 m
Kanaler	16

Komplett manual finns på nexa.se

NORSK	
TEKNISKE SPESIFIKASJONER (WPR-01)	
Strømkilde	220-240 V~50 Hz
Belastning	2300W RL / 250W LED
WiFi	802.11 b/g/n :2412 – 2472 MHz 802.11 n HT40 : 2422-2462 MHz 9.6 dBm Max.
BLE	2402-2480 MHz 4.37 dBm Max.
System Nexa, kun mottak	433.92 MHz
Minneplasser	32 (System Nexa)
Strømforbruk	< 0.5W
IP-klassifisering	IP20, innendørs bruk

FJERNKONTROLL (MYCT-2401)	
Batteri	3V 1 x CR2032
Protokoll	System Nexa (433,92 MHz)
Rekkevidde	opptil 30 m
Kanaler	16

Du finner fullstendig bruksanvisning på nexa.se

SUOMI	
TEKNISET TIEDOT (WPR-01)	
Virtalähde	220-240 V~50 Hz
Kuorma	2300W RL / 250W LED
WiFi	802.11 b/g/n :2412 – 2472 MHz 802.11 n HT40 : 2422-2462 MHz 9.6 dBm Max.
BLE	2402-2480 MHz 4.37 dBm Max.
System Nexa, vain vastaanotto	433.92 MHz
Muistipaikkoja	32 (System Nexa)
Eigenförbrukning	< 0,5W
IP-luokitus	IP20, sisäkäyttö



KAUKOSÄÄDIN (MYCT-2401)	
Akku	3V 1 x CR2032
Protokolla	System Nexa (433,92 MHz)
Kantama	jopa 30 m
Kanavaa	16

Opas on luettavissa kokonaisuudessaan osoitteessa nexa.se

EESTI	
TEHNILISED ANDMED (WPR-01)	
Vooluallikas	220-240 V~50 Hz
Koormus	2300W RL / 250W LED
WiFi	802.11 b/g/n :2412 – 2472 MHz 802.11 n HT40 : 2422-2462 MHz 9.6 dBm Max.
BLE	2402-2480 MHz 4.37 dBm Max.
System Nexa, ainult vastuvõtt	433.92 MHz
Mälukohti	32 (System Nexa)
Energia omatarve	< 0,5W
IP kaitseklass	IP20, siseruumides kasutamiseks

KAUGJUHTIMISPULT (MYCT-2401)	
Paristo	3V 1 x CR2032
Sideprotokoll	System Nexa (433,92 MHz)
Leviulatus	kuni 30 m
Kanavaa	16

Täielik kasutusjuhend on saadaval aadressil nexa.se



NEXA TRADING AB
support@nexa.se | www.nexa.se