



•

CHGF110

•

USER MANUAL



EN - English

SE - Svenska

DK - Danske

NO - Norsk

FI - Suomi

•

Read this Manual carefully before use


16" STAND FAN

EN

Thank you for your purchasing this fan. Please read these operating instructions through carefully before connecting your device to the mains, in order to avoid damage due to incorrect use. Please pay particular attention to the safety information. If you pass the device on to a third party, these operating instructions must also be handed over.

STRUCTURE

1. FRONT GUARD
2. FAN BLADES
3. GUARD MOUNTING NUT
4. BACK GUARD
5. MOTOR SHAFT
6. MOTOR HOUSING
7. OSCILLATING KNOB
8. SWITCHES
9. SWITCH COMPARTMENT
10. LOCK SPRAIN
11. UPPER PIPE
12. PIPE CONNECTOR
13. LOWER PIPE
14. ROUND BASE
15. NUT & BOLT



ASSEMBLY

1. Secure lower pipe with Pipe support to the hub of Cross Base with screw provided.
2. Extend upper pipe, insert the pipe connector through upper pipe onto lower pipe and tighten.
3. Attach the motor with switch compartment onto the upper pipe. Ensure the switch compartment is pushed fully onto the upper pipe and secured with the screw provided.
4. Loosen Guard Mounting Nut from the Motor Housing.
5. Position Back Guard firmly to Motor Housing and then fasten by turning Guard Mounting Nut clockwise tightly.
6. Push the Blade along Motor Shaft and fasten firmly with the Blade.
7. Hang the Front Guard to Back Guard with the position fixer provided at the rim of Guard, and then fix together with clips provided. The guard bottom nut & bolt must be fitted to ensure secure fitting.

OSCILLATION CONTROL

1. Push the oscillation knob to oscillate.
2. Pull the oscillation knob to stop

CLEANING

1. Remove all items of packaging from the fan.
2. Remove the locking nut from the motor shaft.
3. Position the rear guard over the motor shaft, ensuring that the notches are correctly aligned and then secure with the locking nut.
4. Align the fan blade with the flat part on the motor shaft and secure by tightening the blade cap by turning counter-clockwise.
5. Attach the front guard centre hook to the middle of the rear guard and secure by pushing the guards together until they click into position.
6. Open the locking clip. The guard bottom nut and screw must also be fitted to ensure secure fitting.
7. Always disconnect the cord from the electrical outlet when cleaning your fan.
8. Light accumulated dust may be removed from the fan with a soft cloth or vacuum cleaner using the dusting brush attachment.
9. Wipe the exterior surfaces of the fan occasionally with a cloth moistened (not dripping wet) with a mild soap solution. Dry the case thoroughly with a soft dry cloth before operating the fan.
10. Avoid the use of gasoline, benzene, thinner etc as they may result in damage to the fan.
11. Store the fan in a clean dry place when not in use.

CAUTION

- Read and retain these instructions for future use.
- Improper installation may result in the risk of fire, electric shock, or serious injury to persons.
- Power plug must be removed from power socket before cleaning, servicing, maintenance and when moving from one location to another.
- The fan should be placed on a flat and stable surface when operating to avoid overturning.
- The fan should not be placed in a damp place or where humidity is high (such as in a bathroom).
- Do not insert fingers or other objects through the fan guard.
- Unplug from mains if not in use.
- This is not a toy keep out of reach of children.
- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning the use of the appliance by a person responsible for their safety. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance
- If the supply cord is damaged, it must be replaced by the service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.

EN



Champion ®

Makadamgatan 14 | 254 64 Helsingborg | Sweden
info@championnordic.se

Designed in Sweden | Assembled in China




40CM GOLVFLÄKT

Tack för ditt köp av denna Champion Boardsfläkt. Vänligen läs alla instruktioner noga och spara dem för framtida bruk. Vidta alltid försiktighet när du använder elektriska produkter och speciellt i samband med inkoppling till vägguttag. Använd aldrig produkten om kontakt eller elkabel är skadad. Om du säljer eller ger denna produkt till någon annan ska alltid manual följa med.

SE

Delar

1. Front
2. Fläktblad
3. Fästmutter
4. Bakdel
5. Fäste för bakdel
6. Motorenhet
7. Oscilleringskontroll
8. Hastighetsreglage
9. Motorskift
10. Låsskruv
11. Övre rör
12. Rörkoppling
13. Nedre rör
14. Rund bas
15. Skruv & mutter



Montering

1. Säkra det nedre röret i basen genom att skruva fast den med medföljande skruv.
2. Förläng det övre röret och placera rörkopplingen över rören och fäst genom att skruva fast den.
3. Placera motorenheten på toppen av det övre röret. Se till att motorn tryckts ned hela vägen i det övre röret och fäst sedan den med hjälp av medföljande skruv.
4. Lossa fästet från motorenheten.
5. Placera den bakre delen av kåpan över motoraxeln och se till att skårorna är korrekt justerade och fäst sedan kåpan med fästmuttern.
6. Rikta in fläktbladet med den plana delen mot motoraxeln och fäst sedan genom att skruva fast bladlocket genom att skruva det motsols.
7. Häng på fronten av kåpan och fäst ihop de två delarna av kåpan med hjälp av klämmorna som sitter på kanten av kåpan.
(Samtliga fästmuttrar måste fästas ordentligt för att säkerställa en säker användning.)

Oscilleringskontroll

1. Tryck ned knoppen för att få fläkten att röra sig i sidled.
2. Dra upp knoppen för att få den att stanna i en position.

Rengöring

1. Koppla alltid ur fläkten från vägguttaget innan du börjar rengöra din fläkt.
2. Öppna upp alla klämmor och separera de två delarna av kåpan.
3. Lossa fästmuttrarna från bladet och motorenheten.
4. Damm och lösa partiklar kan avlägsnas genom att använda en mjuk trasa eller dammsugare.
5. Torka av de yttre delarna med en fuktig trasa och använd lite milt diskmedel. Torka sedan av alla delar noga innan de monteras på plats igen.
6. Använd aldrig starka rengöringsmedel eller lösningsmedel vid rengöring.
7. När fläkten inte används bör den förvaras i ett rent och torrt utrymme.

OBSERVERA

- Läs och spara instruktionerna.
- Felaktig installation kan resultera i brandfara, elektriska stötar eller personskada.
- Elkontakten måste alltid avlägsnas från vägguttaget innan rengöring, underhåll eller när fläkten inte används längre.
- Placera alltid fläkten på ett plant och stabilt underlag.
- Fläkten ska inte användas i väldigt fuktiga omgivningar, exempelvis badrum.
- Stick aldrig in fingrar eller andra föremål genom hålen i nätet på fläktkåpan.
- Detta är inte en leksak, håll den på avstånd från barn.
- Denna produkt är inte avsedd att användas av personer (inklusive barn) med reducerad fysisk, mental eller sensorisk förmåga om de inte fått instruktioner eller övervakning av en person som känner till hur produkten fungerar och kan ansvara för en säker användning.
- Om elkabel eller kontakt är skadad får produkten inte användas. Kontakta auktoriserad verkstad eller inköpsställe för vidare information om eventuell reparation eller utbyte.


40CM GULVENTILATOR

Tak for købet af denne Champion bordventilator. Gennemlæs venligst alle instruktioner ganske nøje og gem dem til senere brug. Vær altid forsiktig, når der anvendes elektriske produkter, særligt når ledningen sættes i stikkontakten. Anvend således aldrig produktet, hvis stikket eller ledningen er beskadiget. Hvis produktet sælges eller overdrages til en anden part, skal brugervejledningen altid følge med.

DK

Komponenter

1. Beskyttelsesgitter, front
2. Ventilatorblad
3. Spændemøtrik
4. Beskyttelsesgitter, bagside
5. Beslag til den bagerste del af beskyttelsesgitter
6. Motorenhed
7. Oscilleringskontrol
8. Hastighedsregulator
9. Motorskift
10. Låseskrue
11. Øverste rør
12. Rörkoppling
13. Nederste rør
14. Rund base
15. Skrue & møtrik



Montering

1. Fastgør det nederste rør i basen med den medfølgende skrue. Förläng det övre röret och placera rörkopplingen över rören och fäst genom att skruva fast den.
2. Forläng det översta röret, placér rörkopplingen över röret och skruva denne fast.
3. Placér motorenhenen på toppen af det översta röret. Sørg for, at motoren trykkes ned hele vejen i det översta röret. Fastgørelsen sker ved hjælp af den medfølgende skrue.
4. Løsn beslaget fra motorenhenen.
5. Placér den bagerste del af beskyttelsesgitteret over motorakslen og sørg for, at de forskellige indhak er korrekt justeret. Fastgør derefter gitteret via låsemøtrikken.
6. Placér ventilatorbladet med den flade del ind mod motorakslen og fastgør derefter dette ved at skru mod uret.
7. Placér derefter fronten af beskyttelsesgitteret og saml de to dele ved hjælp af klemmerne på kanten af gitteret.

(Samtlige spændemøtrikker skal fastgøres med stor omhu for at sikre en korrekt anvendelse af ventilatoren.)

Oscilleringskontrol

1. Tryk knappen ned, hvis blæseren skal bevæge sig til siden.
2. Træk knappen op, hvis blæseren skal forblive i en fast position.

Rengøring

1. Træk altid ledningen ud af stikkontakten inden rengøringen.
2. Løsn alle klemmer og adskil de to dele i beskyttelsesgitteret fra hinanden.
3. Løsn spændemøtrikkerne fra bladet og motorenhenen.
4. Støv og løse partikler kan fjernes ved at anvende en blød klud eller en støvsuger.
5. Tør de udvendige dele af med en fugtig klud og anvend et mildt rengøringsmiddel. Derefter tørres alle dele grundigt af, inden de bliver monteret på ny.
6. Anvend aldrig stærke rengøringsmidler eller opløsningsmidler ved rengøringen.
7. Når ventilatoren ikke er i brug, bør den opbevares på et rent og tørt sted.

BEMÆRK

- Læs og gem denne vejledning.
- En fejlagtig installation kan medføre brandfare, elektriske stød eller personskade.
- Stikket skal altid trækkes ud af stikkontakten før rengøring, vedligeholdelse, eller når ventilatoren ikke er i brug.
- Anbring altid ventilatoren på en plan og stabil overflade.
- Ventilatoren bør ikke anvendes i meget fugtige omgivelser, såsom badeværelser.
- Stik aldrig fingre eller genstande ind gennem hullerne på beskyttelsesgitteret.
- Dette produkt er ikke legetøj, og ventilatoren skal derfor altid holdes uden for børns rækkevidde.
- Dette produkt er ikke beregnet til brug af personer (herunder børn) med en nedsat fysisk, mental eller sensorisk evne, der ikke på forhånd har modtaget instruktioner eller ej er under opsyn af en anden part, der kender produktet og derfor kan tage vare på deres sikkerhed.
- Hvis ledningen eller kontakten er beskadiget, må produktet ikke anvendes. Kontakt straks et autoriseret serviceværksted eller forhandleren for yderligere information om en mulig reparation eller med henblik på en ombytning af produktet.


40CM GULVVIFTE

Takk for at du kjøpte denne Champion Bordviften. Vennligst les nøye gjennom alle instruksjoner og ta vare på dem for fremtidig bruk. Utvis alltid forsiktighet når du bruker elektriske produkter og spesielt i samband med kobling til stikkontakt. Bruk aldri produktet dersom støpsel eller strømledning er skadet. Dersom du selger eller gir dette produktet til andre personer, skal bruksanvisningen alltid følge med.

NO

Deler

1. Front
2. Vifteblad
3. Festemutter
4. Bakdel
5. Feste for bakdel
6. Motorenhet
7. Oscillasjonskontroll
8. Hastighetsregulator
9. Motorskift
10. Låseskrue
11. Øvre rør
12. Rørkobling
13. Nedre rør
14. Rund base
15. Skrue & mutter



Montering

1. Sikre det nedre røret i basen ved å skru det fast med medfølgende skrue.
2. Forleng det øvre røret og plasser rørkoblingen over røret, og fest ved å skru det fast.
3. Plasser motorenheten på toppen av det øvre røret. Sørg for at motoren trykkes ned hele veien i det øvre røret, og fest det deretter med hjelp av medfølgende skrue.
4. Løsne festet fra motorenheten.
5. Plasser kåpens bakre del over motorakselen og sørge for at sporene er korrekt justerte. Fest deretter kåpen med festemutteren.
6. Rett viftebladet inn med den flate delen mot motorakselen og fest det deretter ved å skru bladlokket fast. Skru mot klokken.
7. Heng på kåpens front og fest kåpens to deler sammen med hjelp av klemmene som sitter på kanten av kåpen.
(Samtlige festemutter må festes ordentlig for å sikre en sikker bruk.)

Oscillasjonskontroll

1. Trykk ned knotten for å få viften til å bevege seg sideveis
2. Dra opp knotten for å få den til å stanse i en fast posisjon.

Rengjøring

1. Dra alltid viften ut fra stikkontakten før du begynner å rengjøre den.
2. Åpne opp alle klemmer og separerer kåpens to deler.
3. Løsne festemutterne fra bladet og motorenheten.
4. Støv og løse partikler kan fjernes ved å bruke en myk klut eller støvsuger.
5. Tørk av de ytre delene med en fuktig klut og bruk litt mildt oppvaskmiddel. Tørk deretter nøyne av alle delene før de monteres på plass igjen.
6. Bruk aldri sterke rengjøringsmiddel eller løsningsmiddel under rengjøring.
7. Når viften ikke er i bruk, bør den oppbevares på et rent og tørt sted.

MERK

- Les og ta vare på instruksjonene.
- Feilaktig installering kan resultere i brannfare, elektrisk støt eller personskade.
- Støpselet må alltid tas ut fra stikkontakt før rengjøring, vedlikehold eller når viften ikke er i bruk.
- Plasser alltid viften på et jevnt og stabilt underlag.
- Viften skal ikke brukes i svært fuktige omgivelser, som for eksempel på bad.
- Stikk aldri fingerer eller andre gjenstander inn gjennom hullene i nettet på viftekåpen.
- Dette er ikke en leke. Hold viften på god avstand fra barn.
- Dette produktet er ikke laget for å brukes av personer (inklusive barn) med redusert fysisk, mental eller sensorisk evne så fremt de ikke har fått instruksjon eller er under oppsyn av en person som kjenner til hvordan produkter fungerer og som kan stå til ansvar for en sikker bruk.
- Dersom strømledning eller kontakt er skadet skal ikke produktet brukes. Kontakt autorisert verksted eller forhandler for videre informasjon om eventuell reparasjon eller bytte.


40CM LATTIATUULETIN

Kiitos, että ostit tämän Champion Pöytätuulettimen. Lue huolellisesti kaikki ohjeet ja säilytä ne tulevaa tarvetta varten. Noudata aina varovaisuutta, kun käytät sähkölaitteita, erityisesti pistorasiaan kytkemisen yhteydessä. Älä koskaan käytä tuotetta, jos pistoke tai sähköjohto on vahingoittunut. Jos myyt tai lahjoitat tämän tuotteen toiselle henkilölle, tulee käyttöoppaan aina seurata mukana.

FI

Osat

1. Suojakopan etuosa
2. Tuuletinsiipi
3. Kiinnitysmutteri
4. Suojakopan takaosa
5. Takaosan kiinnike
6. Moottori
7. Oskillointiohjain
8. Nopeudensäätö
9. Moottorin akseli
10. Lukitusruuvi
11. Yläputki
12. Putkiliitin
13. Alaputki
14. Pyöreä jalusta
15. Ruuvi & mutteri



Kokoontulo

1. Kiinnitä alaputki jalustaan ruuvaamalla se kiinni mukana tulevalla ruuvilla.
2. Pidennä yläputkea ja aseta putkiliitin putkien päälle ja ruuva se kiinni.
3. Aseta moottori yläputken päälle. Varmista, että moottori on painettu kunnolla yläputkeen ja kiinnitä se mukana tulevalla ruuvilla.
4. Irrota kiinnike moottorista.
5. Aseta kuvun takaosa moottorin akselin päälle ja varmista, että lovet on kohdistettu oikein ja kiinnitä sitten kupu kiinnitysmutterilla.
6. Suuntaa tuuletinsiipi, tasainen osa moottorinakselia kohti ja kiinnitä sitten ruuvaamalla siipikansi kiinni, ruuva vastapäivään.
7. Ripusta kuvun etuosa ja kiinnitä kuvun kaksi osaa yhteen kuvun reunassa olevien puristimien avulla.

(Kaikki kiinnitysmutterit täytyy kiinnittää kunnolla turvallisen käytön varmistamiseksi.)

Oskillointiohjaus

1. Paina nuppi alas ja tuuletin alkaa liikkua sivusuunnassa.
2. Vedä nuppi ylös ja tuuletin pysähtyy kiinteään asentoon.

Puhdistus

1. Irrota aina tuuletin pistorasiasta ennen kuin alat puhdistaa sitä.
2. Avaa kaikki kiinnikkeet ja irrota kuvun kaksi osaa toisistaan.
3. Irrota lukitusmutterit siivistä ja moottorista.
4. Pöly ja iralliset hiukkaset voidaan poistaa pehmeällä rievulla tai pölynimurilla.
5. Kuivaa ulommaiset osat kostealla rievulla käytäen hieman mietoa astianpesuainetta. Kuivaa kaikki osat ennen kuin asetat ne jälleen paikalleen.
6. Älä koskaan käytä voimakkaita puhdistusaineita tai liuottimia puhdistuksen yhteydessä.
7. Kun tuuletinta ei käytetä, se tulee säilyttää puhtaassa ja kuivassa paikassa.

HUOMAA

- Lue ja säilytä ohjeet.
- Virheellinen asennus voi johtaa tulipaloon, sähköiskuihin tai henkilövahinkoihin.
- Verkkopistoke täytyy aina irrottaa pistorasiasta ennen puhdistusta ja huoltoa tai kun tuuletinta ei enää käytetä.
- Sijoita tuuletin aina tasaiselle ja vakaalle alustalle.
- Tuuletinta ei saa käyttää erittäin kosteissa ympäristöissä, esimerkiksi kylpyhuoneessa.
- Älä koskaan työnnä sormia tai esineitä tuuletinkuvun verkon reikien läpi.
- Tämä ei ole leikkikalu, pidä se poissa lasten ulottuvilta.
- Tätä tuotetta ei ole tarkoitettu sellaisten henkilöiden (lapset mukaan luettuna) käyttöön, joilla on heikentyneitä fyysisiä, psyykkisiä tai aisteluihin liittyviä kykyjä, elleivät he ole saaneet ohjeita, tai valvontaa henkilötä, joka tietää, kuinka tuote toimii, ja joka voi vastata sen turvallisesta käytöstä.
- Jos sähköjohto tai pistoke on vahingoittunut, ei tuotetta saa käyttää. Ota yhteyttä valtuutettuun korjaamoon tai ostopaikkaan saadaksesi lisätietoja mahdollisesta korjauksesta tai vaihtamisesta.

